



MANUAL DE INSTRUÇÕES MALU



4 BATERIAS LR6(AA) 1.5 V
(inclusas)



REGISTERED DESIGN ©IMC TOYS



COMO BRINCAR COM MALÚ?

Posição inicial com os braços para cima

Chame-a pelo nome: "Malú"

1- "Malú!" Etapa: 1 2 3

2- "Balança" Etapa: 1 2 3

3- "Você me ama?" Etapa: 1 2 3

4- "Você quer ficar juntinha?" Etapa: 1 2 3

5- "Você esta cansada?" Etapa: 1 2 3

6- "Levanta" Etapa: 1 2 3

7- "Deita" Etapa: 2 3

8- "Agacha!" Etapa: 2 3

9- "Senta!" Etapa: 2 3

10- "Vem aqui!" Etapa: 2 3

11- "Olha o que eu tenho!" Etapa: 3

12- "Dança!" Etapa: 3

13- "O que você aprendeu??" Etapa: 1 2 3

Fig.1(C)

***Segure suas mãos quando ela pedir**

Parabenize quando dizendo "Ótimo!" Stage: 1 2 3

"Mais rápido!" "Ótimo!" Etapa: 2 3

****Diga e depois agite o chocalho**

Ela mostra o que aprendeu em cada etapa

Malú quer aprender a andar, quer ensiná-la? Malú interage com comando de voz, respondendo a perguntas e movimentos. Inclui sensores e um chocalho. Tem três níveis de aprendizado em que ela é capaz de aprender e executar novos movimentos.

INSTRUÇÕES DE USO E FUNCIONAMENTO
Os produtos da IMC TOYS passam por rigorosos padrões de produção para garantir a segurança de seus filhos. Os brinquedos são fáceis de manusear. Obrigado por comprar nossos produtos. Para consultar nosso catálogo de produtos, por favor, visite a nossa página na web em www.imctoys.com.

BATERIAS
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
NOTA PARA OS ADULTOS
Antes de entregar o brinquedo a criança, retire todos os plásticos, fios e qualquer objeto usado para prendê-lo durante o transporte. Este produto vem preparado de fábrica para a função "TRY ME". As baterias que ele inclui são projetadas para este uso. Portanto, é possível que elas estejam fracas. Se este for o caso, nós recomendamos que devam ser substituídas.

O produto é distribuído em sua embalagem original e para fins de demonstração nas lojas com a chave seletora na posição TRY-ME (ver fig.1). O produto tem uma funcionalidade limitada nesta posição e não responderá a quaisquer comandos de voz. Gire a chave para a posição ON para a operação normal.

SUBSTITUINDO A BATERIA

Este produto requer 4 pilhas LR6 (AA) alcalinas de 1.5v (inclusas). Para substituí-las, em primeiro lugar, abra o fecho de velcro e coloque a chave na posição OFF (ver fig. 1). Remova o parafuso de segurança da tampa do compartimento da bateria (ver a fig. 2). Retire as pilhas fracas. Observe o posicionamento correto das baterias na imagem (ver fig. 2) e coloque-as de acordo com a posição e polaridade indicada. Recoloque a tampa e o parafuso de segurança (para a segurança de seus filhos) e, finalmente, feche o fecho de velcro.

Aviso! As substituições das pilhas devem ser feitas somente sob a supervisão de um adulto.

FUNCIONAMENTO
A interação com a Malú é muito simples. Você será capaz de compreender e realizar o movimento disponível em cada nível. São três níveis de aprendizagem, você pode verificar no Guia Rápido em "Como Brincar com Malú?" (ver fig. 4).

Se Malú realizar as ações necessárias para sua aprendizagem em cada nível, mais rápido avançará para um nível mais elevado dos três disponíveis.

Malú sempre indica uma mudança de nível dizendo a seguinte frase: "Eu consegui!".

No primeiro nível, Malú não é capaz de se levantar ou andar.

MODO ECONOMIA DE ENERGIA

Malú executa ações diferentes, se não receber qualquer interação, após 30 segundos, Malú entrará em modo de economia de energia. Para ativá-la novamente, toque no sensor (C) ou (F) (Ver fig. 6). No final da brincadeira é aconselhável desligá-la.

PARA UMA UTILIZAÇÃO CORRETA:

Se Malú não responder, é provável que as pilhas estejam fracas, ou seja, será necessário a substituição das mesmas. Para redefinir os movimentos de Malú, pressione o botão RESET (B). Com o botão na posição ON, pressione e segure o botão RESET (B) por alguns segundos.

Importante! Uma vez que reiniciada, Malú perde o conhecimento adquirido e deve começar a partir do nível 1.

MANUTENÇÃO

Limpeza: Apenas passar um pano seco. Limbre-se que existem mecanismos e circuitos eletrônicos dentro dela que podem ser danificados quando em contato com água. Use um pano levemente umedecido com água ou espuma, e depois seque imediatamente com um pano seco ou deixe-o secar dentro de casa, sem expor à luz solar ou fontes de calor. Não use detergentes ou solventes. Não brinque com ela até que esteja completamente seca. Se o equipamento molhar, desligue-o e remova as pilhas imediatamente. Seque o compartimento de pilhas com um pano seco. Deixe o aberto do compartimento de pilhas até que esteja completamente seco. Caso queira, use um secador de cabelo para acelerar este processo. Não tente usar o aparelho até que esteja completamente seco.

AVISOS! - Atenção. Não recomendado para crianças menores de 3 anos de idade. Contém peças pequenas que podem ser engolidas. Perigo de asfixia. - Por favor, guarde a embalagem para futuras referências, já que contém informações muito importantes. - Por favor, note que, devido a melhorias técnicas este produto pode ser diferente do que aparece na ilustração. - Este produto requer 4 pilhas de 1,5 V tipo LR6 / AA (inclusas). - Este produto é distribuído com 4 pilhas, LR6 / AA para a função "TRY ME". Para o funcionamento normal do produto, pode ser necessário substituir as pilhas. - As pilhas devem ser colocadas de acordo com a polaridade indicada na ilustração. - As pilhas usadas deverão ser retiradas do brinquedo; não fazê-lo poderá causar danos ao mesmo. - Não misture pilhas velhas com novas. - Não misture tipos diferentes de pilhas. - Use apenas as baterias recomendadas pelo fabricante ou equivalentes. - As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. - Os terminais da bateria não devem ser colocadas em curto. - A substituição ou manipulação das pilhas deve ser realizada sempre sob a supervisão de um adulto. - Retire as pilhas do compartimento, quando a unidade não for utilizada por um longo período de tempo. - As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas. - As pilhas recarregáveis somente devem ser recarregadas sob supervisão de um adulto. - Este produto consegue um melhor desempenho utilizando pilhas alcalinas. - Leia as instruções antes da utilização, segui-las e mantê-las para referência. - No caso de uma interferência de rádio frequência, o aparelho pode não funcionar corretamente, após a remoção da interferência aparelho irá funcionar normalmente.