

CERTIFICADO DE GARANTIA

III - Condições para a Garantia ser exercida

3.1 - No período de 6 meses de garantia, constatado defeito do produto, os respectivos consertos e/ou substituição do produto, peças do mesmo, serão feitos por assistência técnica autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante/importador;

3.2 - Em caso do produto apresentar defeito, e for consertado 3 vezes ou se passar do prazo de 30 (trinta) dias no posto autorizado, conforme previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990), indicará de modo preciso a troca do mesmo, isso através de uma análise e solicitação de troca de assistência técnica autorizada, desde que não esteja condicionado nos parâmetros exibidos no item II.

IV - Recomendações

4.1 - Certifique-se que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho e que a instalação elétrica do local está correta e perfeita.

4.2 - Não introduza quaisquer objetos estranhos "a função própria do aparelho, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes".

4.3 - Nunca usar o aparelho dentro de água e/ou outros líquidos salvo quando permitido o seu uso nessas condições pelo fabricante/importador (vide manual de instruções e embalagem).

4.4 - Para evitar danos, limpar regularmente o aparelho. Siga corretamente as indicações do manual de instruções.

ATENÇÃO: Perigo de descarga elétrica, não desmontar o aparelho. Qualquer problema, favor dirigir-se à Assistência Técnica mais próxima ou ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

OBSERVAÇÃO: Antes de dirigir-se à uma Assistência Técnica, prudente se faz um prévio contato com a mesma.

SAC: 0800-724-4262, ou enviar email para sac@gamaitaly.com.br

NOME DO COMPRADOR:

ENDEREÇO:

PRODUTO:

DATA DA COMPRA:/...../.....

CARIMBO/ASSINATURA:

Validade:
CG 03-11 Produto não perecível

G.A.M.A.
ITALY PROFESSIONAL

G.A.M.A.
ITALY PROFESSIONAL

Através do site www.gamaitaly.com.br você pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso, basta acessar o Fale Conosco, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A G.A.M.A Italy terá o maior prazer em responder!

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para encontrar a assistência técnica mais próxima de você, basta acessar o nosso site: www.gamaitaly.com.br
Ou entrar em contato pelo telefone: 0800 724 4262



SAC: 0800 724 4262
G.A.M.A

sac@gamaitaly.com.br

Importado por:
BRASITECH Ind. com. Ap. Beleza Ltda.
Sob marca G.A.M.A Italy.
CNPJ: 07.293.118/0002-85.
Rua: Cipriano Barata, 1645 - Ipiranga - SP - CEP 04205-001
Fabricado na China.

Siga nossos perfis nas redes sociais e acompanhe todos os lançamentos, eventos e conteúdos exclusivos G.A.M.A Italy:

- facebook.com/gamaitaly.brasil
- twitter.com/cabelocuidado
- instagram.com/gamaitaly
- www.gamaitaly.com.br
- gamaitalybrasil

Modelo: Barber Style

G.A.M.A.
ITALY PROFESSIONAL

GM593
BARBER STYLE

CLIPPER MAGNÉTICO



since
~ 1969 ~

PRECAUÇÕES

LEIA ATENTAMENTE ESTAS PRECAUÇÕES BÁSICAS, CADA VEZ QUE UTILIZAR ESTE OU QUALQUER OUTRO APARELHO ELÉTRICO.

PARA REDUZIR O RISCO DE UMA DESCARGA ELÉTRICA, OBSERVE AS RECOMENDAÇÕES:

1. Não ligue a fonte de alimentação nem o carregador em locais onde possam cair na água (banheira, pia, etc). Estes componentes devem sempre ser mantidos afastados da umidade e líquidos. **EXISTE O RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA. JAMAIS USAR A MÁQUINA NA DUCHA.**
 2. Nunca tente manusear qualquer artefato elétrico que tenha caído em algum líquido, tenha o cabo de alimentação danificado ou apresente rupturas no corpo exterior ou em alguns dos seus acessórios. Caso o aparelho estiver ligado na tomada, desligue-o imediatamente e antes de qualquer tentativa de uso, leve-o a um técnico habilitado para seu controle.
 3. Não transporte o produto segurando pelo cabo.
 4. Ao desligar a fonte de alimentação de baterias, nunca puxe pelo cabo de alimentação, desligue puxando-a pela tomada.
 5. Se desejar limpar a base da fonte de alimentação, desligue-a da tomada.
 6. Para limpar o aparelho não utilize GERMICIDAS que contenham PHENYL PHENOL em sua composição.
 7. Não recomendamos o uso do aparelho em crianças.
 8. Utilize este produto apenas para o fim a que se destina, não utilize dispositivos e/ou acessórios modificados ou que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
 9. Como proteção adicional, recomenda-se a instalação de um interruptor diferencial com um limite de corte que não ultrapasse 30mA. Consulte seu electricista.
 10. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
 11. Mantenha o aparelho em um lugar fresco e arejado.
 12. Não lavar e nem manusear este aparelho em contato com água.
 13. Nesta embalagem você encontrará o manual de instruções, a garantia do produto, o cartão de serviços, uma escova para limpeza do aparelho e o cabo de alimentação. Por favor, guarde cuidadosamente estes acessórios.
 14. Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
 15. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- ATENÇÃO:** Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou recipientes que contenham água caso o mesmo esteja conectado a uma tomada.

ADVERTÊNCIAS:



PRODUTO DESTINADO A ADULTOS

Limpeza e Manutenção

Antes de limpar o produto certifique-se que o mesmo esteja desligado.

1. Retire todos os acessórios.
2. Utilize a escova de limpeza para remover os cabelos da lâmina.
3. Limpe o corpo da máquina com um pano levemente umedecido. Nunca submerja o aparelho na água.
4. Depois de limpar, lubrifique as lâminas com 2 ou 3 gotas de óleo lubrificante. Ligue e desligue a máquina para que o óleo possa entrar entre as lâminas.
5. Lembre-se que não é necessário lubrificar o motor do aparelho.

CLIPPER MAGNÉTICO GM593

A máquina de corte GM593 Barber Style foi desenvolvida para corte de cabelo e barba.



1. Máquina de corte
2. Lâmina de aço inoxidável
3. Alavanca de ajuste
4. Botão liga/desliga
5. Guia para desenhos no cabelo
6. Pentes guia
7. Capa de barbeiro
8. Pente para bigode
9. Tesoura
10. Pente para cabelo
11. Pente para barba
12. Protetor de lâmina
13. Óleo lubrificante
14. Escova de limpeza
15. Clip para cabelo

ALINHAMENTO DAS LÂMINAS

As lâminas devem ser alinhadas caso forem retiradas para afiar ou limpar.

Para alinhar, sobreponha as lâminas dente a dente, deixando aproximadamente 1,2 mm de distância entre a lâmina superior e inferior.

Se o alinhamento não estiver correto, adicione algumas gotas de óleo lubrificante e ligue a máquina de corte por alguns segundos. Em seguida, desligue o aparelho e retire-o da tomada. Desparafuse e alinhe as lâminas novamente.

ÓLEO LUBRIFICANTE

Para manter o bom funcionamento da máquina de corte, as lâminas devem ser lubrificadas regularmente. Utilize somente o óleo lubrificante fornecido. Qualquer outro produto pode danificar as lâminas e comprometer seu funcionamento.

AJUSTE DE POTÊNCIA

O parafuso lateral permite ajustar a potência da máquina de corte.

Para ajustar a potência use uma chave de fenda e gire o parafuso em sentido horário, gerando um ruído na máquina. Após começar o ruído, gire o parafuso lentamente em sentido anti-horário até que o ruído suma, atingindo assim sua potência máxima.

ALAVANCA DE AJUSTE

A alavanca se encontra ao lado esquerdo da máquina, facilitando o ajuste durante o corte.

O ajuste de altura promove maior agilidade no corte, permitindo regular a altura sem o auxílio de pentes guia.

Quando a alavanca está na posição mais alta, é possível atingir um corte mais rente e quando está na posição mais baixa, é possível atingir um corte mais alto.

INTRUÇÕES DE USO

1. Assegure para que não haja restos de óleo lubrificante nas lâminas antes de utilizar o produto;
2. O cabelo deve estar limpo, seco e penteado antes de sua utilização;
3. Corte o cabelo cuidadosamente e em pequenas quantidades por vez para evitar que as lâminas travem;

PENTES GUIA

10 pentes guia para diferentes tamanhos: 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25mm.

Cada pente possui indicação de altura.

Para colocar o pente basta encaixar os dentes nas lâminas de corte de cima para baixo, pressionando até escutar um "click". Para remover, basta levantar o pente de baixo para cima.

GUIA PARA DESENHO

Esta máquina de corte acompanha uma guia para desenho que pode ser utilizada para estilizar o corte. Para utilizá-la, basta posicionar a guia no local desejado e passar a máquina de corte sobre o desenho. Desta forma, será possível criar estilos únicos e diferentes.

CERTIFICADO DE GARANTIA

GUARDE ESTE CARTÃO EM ALGUM LUGAR SEGURO

Leia atentamente o certificado de garantia antes de utilizar o aparelho.

NOME DO COMPRADOR:

ENDEREÇO:

PRODUTO:

DATA DA COMPRA: / /

CARIMBO/ASSINATURA:

Atenção: Antes de ligar o produto, atentar as informações e instruções indicadas neste certificado de garantia, no aparelho, na embalagem e/ou no devido manual de instruções.

I - Prazo e comprovação da Garantia.

1.1- O produto correspondente ao número de série deste Certificado de Garantia, é garantido pela GA.MA Italy, pelo prazo de até 6 (seis) meses, contado a partir da emissão da Nota Fiscal

de Compra, ao primeiro comprador/consumidor, sendo esse prazo composto de:

- a) 90 (noventa) dias de garantia legal, segundo previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990); e,
- b) 90 (noventa) dias de garantia adicional, representando uma vantagem oferecida pela GA.MA Italy.

1.2- Estão apresentados na garantia prevista no item 1.1, o conserto e/ou a substituição de peças com defeitos de fabricação, montagem ou qualquer dano de qualidade que tornem o produto impróprio para seu uso regular e para os fins a que se destina;

1.3- Para comprovação dos prazos previstos nos itens a) e b), do item 1.1), o consumidor deverá apresentar este certificado de garantia, devidamente preenchido, e a nota fiscal de compra ou documento fiscal que fica sujeito a identificar o produto adquirido, bem como a data de sua aquisição. Requer-se, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste certificado de garantia; Conforme previsto (Art. 74, CDC).

II - Exclusão de Garantia

2.1- A garantia concedida por este certificado não abrangerá, sendo pois, ônus e responsabilidade exclusiva do consumidor, o seguinte:

- a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios e componentes, decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e/ou inadequado ou, ainda, utilização para finalidades diversas especificadas pelo fabricante e/ou importador ou, mesmo, incompatíveis com a destinação do produto:

- Permitir quedas sobre superfícies rígidas;
 - Ligar o aparelho em tensão elétrica diferente da indicada.
- b) Desgaste natural de componentes em função do uso:
- Lâmina de máquina; • Carvão de secador; • Bucha dianteira e traseira de Secador.
- c) Quando o produto apresentar sinais de violação, intervenção ou tentativa de consertos por pessoa ou empresa não autorizada pelo fabricante/importador e remessa de envio:
- Abrir o aparelho; • Utilizar peças não originais; • Permitir o conserto em postos não autorizados.

d) Não é de nossa responsabilidade:

- Frete de envio e recebimento do produto;
- Ressarcimento por revisões que haja manutenções por desgaste e limpeza.