



TACHOS

TH. 1.301 – TACHO 3,5 LT X 127V X C/PENEIRA 24CM DIAMETRO
TH. 1.302 – TACHO 3,5 LT X 220V X C/PENEIRA 24CM DIAMETRO
TH. 1.318 – TACHO 3,5 LT X GÁS X BAIXA PRESSÃO C/PENEIRA 24 CM DE DIAMETRO
TH. 1.701 – TACHO 7,5 LT X 127V X C/PENEIRA 35CM DIAMETRO
TH. 1.702 – TACHO 7,5 LT X 220V X C/PENEIRA 35CM DIAMETRO
TH. 1.718 – TACHO 7,5 LT X GÁS X BAIXA PRESSÃO C/PENEIRA 35 CM DE DIAMETRO
TH. 1.328 – TACHO 7,5 LT X GÁS X ALTA PRESSÃO C/PENEIRA 35 CM DE DIAMETRO

Você acaba de adquirir um produto **Marchesoni**, empresa que há mais de 65 anos se preocupa com a qualidade de seus produtos e a satisfação de seus clientes. Este manual foi preparado para que você possa melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança. Leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Guarde este documento para futuras referências.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

A **Marchesoni** está preocupada com a segurança pessoal dos usuários e consumidores de seus produtos. Antes de usar pela primeira vez o produto, leia atentamente as recomendações e instruções de uso.

1 - Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a voltagem é compatível com a etiqueta indicada no produto (127V ou 220V). Caso a voltagem não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal.

2 - Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de um aparelho elétrico, é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se inclusive contra choques.

3 - Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

4 - Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.

5 - Não utilize o produto se o mesmo apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. O mau funcionamento pode provocar danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a segurança do usuário. Leve-o a uma **Assistência Autorizada Marchesoni** para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

6 - Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificado, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito ou queimaduras. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cabo elétrico devem ser feitas na **Assistência Autorizada Marchesoni**.

7 - Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia. Leve-o a uma **Assistência Autorizada Marchesoni**.

8 - Não deixe o cabo elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolamento do fio e causar problemas técnicos e acidentes.

9 - Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cabo, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

10 - O uso de peças ou acessórios, principalmente cabo elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes ao usuário, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia.

11 - Ao ligar ou desligar o plugue da tomada elétrica, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue para evitar choque elétrico.

12 - Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, principalmente onde houver crianças, para que acidentes sejam evitados.

13 - Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões, evitando sobrecargas elétricas que podem causar danos aos componentes do produto e provocar sérios acidentes.

LIMPEZA ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Lave cuidadosamente a bacia esmaltada e a resistência com água e detergente, para eliminar todos e quaisquer resíduos de fabricação.

INSTRUÇÕES DE USO

Leia atentamente as instruções de uso a seguir. Elas irão lhe auxiliar na utilização correta e segura de seu equipamento.

Tacho elétrico: verifique a voltagem do aparelho. Coloque óleo , em seguida ligue o aparelho na tomada. Gire o termostato em 95° graus direcionando a lâmpada piloto. OBS: Nunca ligue o aparelho sem óleo, pois essa prática pode ocasionar a queima da resistência.

Tacho a gás de baixa pressão: O funcionamento deste aparelho é com registro regulador de baixa pressão (similar ao uso em fogões domésticos) e mangueira de gás, normal de cozinha - não incluso no equipamento. Com o registro do regulador fechado, conecte ao botijão de gás P13 (13 Kg) e a outra extremidade encaixe no

cano de gás do equipamento fixando com abraçadeira metálica de ¾".

Tacho a gás de alta pressão: O funcionamento deste aparelho é com registro regulador de alta pressão gás encañado.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Lave normalmente com água e detergente neutro. Nunca use esponja de aço para não riscar ou danificar a aparência do produto.

A limpeza do corpo só poder ser feita com um pano umedecido em água e sabão neutro. Qualquer outro produto de limpeza pode causar danos ao produto.

ATENÇÃO

Evite contato e mantenha cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes aquecidas do produto, para se proteger contra acidentes.

A fim de evitar queimaduras, não introduza nenhuma parte do corpo ou objetos no interior do produto, nem permita o contato com as partes quentes.

Espere o produto esfriar para limpá-lo ou guardá-lo, a fim de evitar queimaduras.

Não encha o reservatório além da capacidade máxima, evitando vazamentos, quando o produto for colocado em funcionamento.

Verifique se o interruptor está desligado antes de inserir ou retirar o plugue da tomada.

Abra primeiro o registro do tacho e somente depois o registro do do botijão.

Nuca acenda o equipamento sem que tenha óleo no tacho

Quando fora de uso mantenha os dois registros fechado

EM CASO DE DIFICULDADE

Antes de levar o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada da Marchesoni**, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona.	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o aparelho em outra tomada da mesma voltagem.
O produto não funciona.	Não há gás no botijão	Ligue o aparelho em outro botijão

TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

1 – PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

a) O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), pelo prazo de **6 meses** contra defeitos constatados de fabricação.

b) Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que torne o impróprio ou inadequado ao uso regular.

c) Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar o certificado de garantia, devidamente preenchido, e a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra.

2 – EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

b) Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

3 – LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma **Assistência Autorizada**, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**) que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado.

4 – CESSAÇÃO DA GARANTIA

Não confie o conserto do produto identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**).

Se isso vier a ocorrer a garantia cessará de imediato.

5 – FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

MC MARCHESONI LTDA, - CNPJ 03. 885.918/0001-53- Rua São Paulo, 243, Fazendinha – Santana de Parnaíba – SP - Brasil.

Fone: 55 11 4156-8989 Ramal 8986

E-mail: assistencia@marchesoni.com.br

www.marchesoni.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome: _____

Lote: _____ Modelo: _____

Voltagem: _____

REVENDEDOR

Nome: _____

Nota Fiscal: _____

Data de Compra: ____/____/____