

# Você acaba de adquirir o Sofá Retrátil e Reclinável Monet.

**Siga as instruções de utilização de seu estofado e desfrute de todo seu conforto.**

Seu estofado tem três níveis de regulação do encosto e dois assentos retráteis. Saiba como manuseá-lo.



Desembale o estofado. Os encostos estão sobre o assento.



Pegue um dos encostos e encaixe no local apropriado, pressionando-o até o final. Repita a operação com o outro encosto.



Após o encaixe pressione a almofada para facilitar a fixação do velcro do encosto ao velcro do corpo do sofá, fechando bem os espaços.



Regule o encosto pressionando-o levemente para frente, para destravá-lo, depois arrume de acordo com sua preferência. São três níveis de regulação.

Não force o encosto para trás após travá-lo.



Para puxar a chaise, encaixe a mão no local apropriado e puxe até a posição desejada.



Para recolher a chaise, encaixe a mão no local apropriado e empurre até a posição desejada.