



Patinete Elétrico Xiaomi Essencial

Manual do Usuário

Sumário

1. Contém na Embalagem
2. Montando e configurando o patinete
3. Carregando o patinete
4. Conectando o patinete ao Mi Home App
5. Como pilotar o patinete
6. Alertas de segurança
7. Dobrando e transportando o patinete
8. Ajustando o freio a disco
9. Travando/bloqueando o patinete
10. Configurando uma senha
11. Termo de garantia
12. Descarte ecológico

Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

As imagens do produto, acessórios são apenas para referência. O produto real e suas funções, podem variar de acordo com as melhorias realizadas no mesmo.

1. Contém na Embalagem

- Chave Allen no formato de T
- 5 parafusos
- Adaptador de energia
- Bocal de extensão

2. Montando e Configurando do Patinete

- a. Dobre a haste do guidão para cima, aperte-a e abaixe o suporte;
- b. Instale o guidão na haste;



- c. Aperte os parafusos em ambos os lados da haste usando a chave Allen em forma de T;

3. Carregando o Patinete

Quando o LED do carregador alterar de vermelho (carregando) para verde, o patinete estará totalmente carregado.

- a. Levante a aba de borracha;
- b. Conecte o cabo carregador na porta de entrada de carregamento;
- c. Desconecte o cabo carregador quando a carga estiver completa;
- d. Coloque a aba de borracha na posição inicial.

4. Conectando o patinete ao Mi Home App

- a. Se o patinete não foi ativado, um alerta sonoro continuará soando quando o mesmo foi ligado e a velocidade será limitada à 10km/h.
- b. Escaneie o QR Code para baixar e instalar o app.
- c. Em seguida, abra o aplicativo Mi Home
- d. Toque em “+” no canto superior direito e siga os comandos para adicionar o seu dispositivo.

Nota: A versão do app pode ter sido atualizada. Siga as instruções da versão mais atual.

- e. Siga as instruções do app exibidas na tela do seu smartphone para ativar o seu patinete e utilizá-lo pela primeira vez.
- f. O alerta sonoro continuará até que o patinete seja ativado.

5. Como pilotar o patinete

- a. **Atenção:** utilize um capacete, joelheiras e cotoveleiras sempre.
- b. Coloque um dos pés no base do patinete e lentamente tire o outro pé do chão.
- c. O acelerador inicia uma vez que a velocidade excede 5km/h.
- d. Libere o acelerador e aperte a alavanca do freio para uma frenagem brusca.
- e. Incline o seu corpo para a direita e esquerda, de acordo com a direção da manobra e lentamente volte para a posição inicial.
- f. Pise no apoio do patinete para estacioná-lo com segurança.

6. Alertas de segurança

- a. Fique longe de obstáculos sempre.
- b. Mantenha a velocidade entre 5 e 10 km/h quando estiver perto de redutores de velocidade, portas de elevadores, estradas esburacadas ou superfícies esburacadas.
- c. Fique atento para não colidir a sua cabeça em portas, elevadores e outros obstáculos. Evite qualquer risco a sua saúde.
- d. Não pressione o acelerador quando estiver caminhando ao lado do seu patinete.
- e. Não pilote o patinete em estradas ou áreas residenciais onde pedestres e outros veículos sejam permitidos.
- f. Não mude a direção do guidão de forma brusca em alta velocidade.
- g. Não carregue mochilas ou itens pesados na barra de direção.
- h. Não pilote com apenas um dos pés na base do patinete.
- i. Não acelere quando estiver descendo um morro e freie lentamente. Quando atingir uma superfície inclinada, desça do patinete e empurre-o.
- j. Não utilize o seu smartphone ou headphones enquanto estiver pilotando o patinete.
- k. Não pilote na chuva e não passe em poças d'água ou qualquer outro obstáculo.
- l. Não carregue outra pessoa com você. O patinete foi desenvolvido para uso individual.
- m. Não coloque um dos pés na proteção do pneu traseiro.
- n. Não toque o freio de disco.
- o. Não solte o guidão durante a pilotagem.
- p. Não tente descer escadas com o patinete ou pular de obstáculos.

7. Dobrando e transportando o patinete

- a. Segure a haste do guidão e gire-a no sentido anti-horário para abrir a trava de segurança e abra a alavanca de liberação rápida.
- b. Alinhe o sino e a fivela e prenda-os.
- c. Segure a haste do guidão com uma das mãos ou carregue o patinete com as duas mãos.
- d. Solte a alavanca do sino da fivela, localizada no guarda-lama (pneu traseiro)



8. Ajustando o freio a disco

- a. Ante de ajustar, garanta que o patinete esteja desligado e não esteja em carregamento. Se o freio estiver muito apertado ou muito frouxo, utilize uma chave Allen de 4 mm para ajustar os parafusos. Ajuste levemente a linha do freio (diminua ou aumente o comprimento exposto e aperte os parafusos novamente).
- b. Desparafuse a tampa protetora da válvula.
- c. Conecte o extensor de bocal na válvula do pneu.
- d. Conecte a bomba de ar e infle os pneus.

9. Travando/Bloqueando o seu patinete

- a. Para travar, deslize para a esquerda.
- b. Para destravar, deslize para a direita.

Uma vez que o patinete for bloqueado, o motor também trava e a luz principal se apaga automaticamente. Um ícone será exibido no painel de controle.

10. Configurando uma senha

- a. Toque aqui: “mais configurações” > “configurar senha”.

Nota: Se não houver nenhuma senha configurada, o patinete poderá ser desbloqueado através do Mi Home App, de qualquer smartphone. Garanta a sua senha e tenha acesso exclusivo ao seu patinete. A senha pode ser alterada e, em caso de esquecimento, acesse: www.mi.com e obtenha ajuda.

11. Termo de garantia:

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA:

A DL COM. E IND. DE PRODUTOS ELETRÔNICOS (DL) assegura ao consumidor a garantia do PRODUTO acima, fabricado pela XIAOMI COMMUNICATION TECHNOLOGY CO. LTD. (XIAOMI / Mi) que for importado e distribuído pela DL em todo território brasileiro, referente a defeitos de fabricação, pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, mais 90 (noventa) dias de garantia contratual, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida no Brasil, por um revendedor autorizado da DL ou por ela diretamente.



xiaomi

Para os acessórios que acompanham o produto, contidos na embalagem original deste, aplica-se apenas a garantia legal de 90 (noventa) dias contados da mesma forma acima exposta. Caso o produto seja acompanhado de brindes, fica o consumidor ciente de que estes itens não são cobertos por garantia.

Para que a garantia total tenha validade e possa ser acionada pelo consumidor é necessário apresentar a Nota Fiscal de compra legível para comprovar a origem do produto e o respectivo período de garantia. Esta garantia, incluindo eventuais reparos que se façam necessários no produto, será prestada exclusivamente pela equipe técnica da DL ou por ela expressamente autorizada.

Em caso de reparo ou substituição de peças realizados em garantia, este produto permanecerá garantido pelo restante do prazo original de garantia. Em caso de troca deste produto, o novo equipamento será garantido pelo restante do prazo original de garantia do produto substituído ou apenas por 90 (noventa) dias de garantia legal a contar da emissão da nota fiscal de troca emitida pela DL, prevalecendo o maior período.

Nas hipóteses de reembolso do valor ou de troca do produto/peças, os itens reembolsados ou substituídos se tornarão de propriedade da DL e deverão ser devolvidos a esta. Despesas com embalagem correm por conta do consumidor, que também é o responsável por embalar o produto e/ou acessórios de forma adequada, ou seja, utilizar caixa compatível com o tamanho destes e assegurar que a embalagem será devidamente lacrada antes do envio. Os itens enviados deverão ser envolvidos em plástico bolha separadamente ou protegidos por isopor.

O QUE A GARANTIA NÃO COBRE:

- Peças consumíveis, as quais, por sua própria natureza, estão sujeitas a deterioração decorrentes da simples utilização, tal como baterias ou revestimentos protetores, a menos que haja uma falha causada por defeito de material ou fabricação;
- Danos causados pela utilização de voltagem inadequada pelo consumidor ou decorrentes do fornecimento de energia pela rede elétrica pública;
- Danos causados por caso fortuito ou força maior, tais como os decorrentes de eventos da natureza (descargas atmosféricas, chuvas, inundações, vendavais, maresia, etc); incêndios; oxidações, dentre outros;
- Defeitos em geral cujas causas sejam quedas; pancadas; qualquer outro acidente de ordem física; exposição/contato com agentes externos tais como umidade, mofo, alimentos, produtos químicos ou quaisquer líquidos derramados sobre o produto;
- Defeitos causados por aplicação de softwares/firmwares não suportados e/ou obtidos de fontes não oficiais, vírus, malwares, “programas piratas”, aplicativos de desenvolvedores terceiros e sistema operacional não original;



xiaomi

- Quebras ou danos de fácil visualização que não foram verificados no ato da aquisição, como exemplo, lentes trincadas ou arranhadas;
- Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto, em desacordo com o Termo de Garantia e Manuais;
- Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC da DL durante o atendimento, no período de garantia;
- Defeitos causados durante o envio do aparelho para a Assistência Técnica, devido a embalagem inadequada;
- Defeitos causados pela utilização de acessórios não autorizados ou não homologados pela DL;
- Instalação ou uso de peças e acessórios que afetem a estrutura, segurança e desempenho do produto;
- Defeitos causados pelo manuseio e conexão de cabos, acessórios e dispositivos em geral ao seu equipamento não compatível com o aparelho;
- Defeitos causados por instalação/reinstalação, abertura do produto ou remoções de itens para manutenção, realizados de forma inadequada e/ou por pessoa não autorizada;
- Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação, que se tratem de desgaste natural ou que sejam caracterizados como mau uso;
- Para produtos que tenham números de série e/ou selo genuíno inseridos pelas fabricantes, ocorrerá a perda da garantia quando tais itens forem removidos, adulterados ou tornado ilegíveis;
- A DL / Xiaomi não se responsabiliza por bloqueios do dispositivo, aplicativos e/ou contas, causados por perda de senha, padrão, PIN ou outro método de segurança de acesso;
- Perda de dados, aplicativos ou mídias resultantes do reparo do produto;
- Falha em backup (cópia de segurança) ou qualquer outra falha em manter os aplicativos e dados contidos no produto;

DEMAIS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- A classificação feita pela DL como “produto fora da garantia”, representa a perda TOTAL E INTEGRAL desta garantia.
- Caso se trate de “produto fora da garantia” quando este for recebido pela equipe técnica da DL, o consumidor será informado acerca da situação e do Canais de Atendimento orçamento para realização do conserto e custos de transporte. Caso a DL não consiga contato com o consumidor através dos dados de contatos por ele



xiaomi

fornecidos ou o consumidor não prove o orçamento no prazo informado durante o atendimento, o produto será devolvido sem conserto, sem que tal fato represente descumprimento de garantia e gere qualquer responsabilidade para a DL/Xiaomi.

- Tanto a garantia prevista nesse termo, quanto os serviços de conserto mediante pagamento de orçamento pelo consumidor serão realizados pela equipe técnica da DL ou por ela expressamente autorizada somente para os produtos comprovadamente fabricados pela XIAOMI, que forem importados e distribuídos pela DL no território brasileiro.
- Não abra o Produto Xiaomi. A abertura do Produto Xiaomi poderá causar danos que não são cobertos por esta garantia. Apenas a equipe técnica da DL ou terceiros por ela expressamente autorizados poderão realizar a abertura e serviços de manutenção no Produto Xiaomi objeto desta garantia.
- Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem aviso prévio.
- Em nenhuma hipótese a DL / XIAOMI será responsável por indenização superior ao preço de compra do produto ou por qualquer perda de tempo, inconveniências, prejuízo comercial, perdas de lucros, quaisquer danos diretos ou indiretos ou consequências decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.
- Este guia/termo pode sofrer alterações sem aviso prévio.
- A DL não comercializa e não se responsabiliza por garantia estendida e demais modalidades de seguros e financiamentos que o consumidor contratar ou adquirir de comerciantes de produtos ou terceiros.

Canais de atendimento:

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.

A DL oferece vários canais de atendimento para atender com comodidade seu consumidor:

www.dl.com.br, onde temos uma página exclusiva de suporte e chat online para atendimento.

 atendimentoxiaomi@dl.com.br

 0800 031 4201

Para mais informações, acesse www.mi.com.



xiaomi

12. Descarte Ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.

- g.** Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui: <https://greeneletron.org.br/lista-completa>
- h.** Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você: <https://greeneletron.org.br/localizador>
- i.** Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você: <https://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2>