

MANUAL DE INSTRUÇÕES

APARADOR DE PELOS PAP16 MULTIGROOM 8 EM 1 BIV

PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF) entre em contato com o nosso SAC em horário comercial **SAC PHILCO:** (47) 3431-0499



RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



Nota: Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



Importante / Aviso: Recomendações que garantem a seguranca do usuário



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Atenção / Cuidado: Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS DIÁRIOS

- •Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no adaptador ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- •Usar o aparelho exclusivamente para os fins descritos neste manual.
- •Só usar o aparelho com o adaptador fornecido com o

- aparelho. Caso haja dúvidas quanto ao adaptador entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
- Não enrolar o cordão elétrico do adaptador em torno do corpo do aparelho.
- Sempre retirar o adaptador da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas,

01

CUIDADOS DIÁRIOS

sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar

- de que não brinquem com o aparelho.

 •Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou
- choque nunca deixar o aparelho sem os devidos cuidados se estiver ligado à tomada.

 •Nunca usar o produto na banheira nem debaixo do
- Nunca usar o produto na banheira nem debaixo de chuveiro
- Não usar o aparelho se o usuário tiver varizes, manchas ou se a pele estiver irritada. Consultar o médico antes de usar o aparelho nesses casos
- •O uso do aparelho poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Esta é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se esses sinais persistirem por mais de 3 dias, o usuário deverá consultar um dermatologis-

ta

- Não mergulhar o aparelho em água.
- Não guardar o aparelho perto de fontes de calor ou em ambientes sujeitos à umidade ou expostos à luz direta do sol.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Este aparelho contém baterias que só podem ser substituídas por pessoas qualificadas.
- •Este aparelho contém baterias não removíveis.
- •Para finalidade de recarregar a bateria, use apenas o carregador fornecido com este aparelho

SÍMBOLOS



Não utilize o aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias e outros recipientes contendo água ou outros líquidos.

COMPONENTES

CORPO

LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO E CARREGAMENTO



BOTÃO LIGA / DESL.







BASE PARA ACESSÓRIOS





PENTE DE 1mm



PENTE DE 5mm



ÓLEO

CABEÇA PARA CORTE RENTE À PELE





PENTE DE 2mm









PENTE DE 3mm



CABEÇA APARADORA DE PELOS DO NARIZ E ORELHA

CARREGAMENTO

1. Conecte o adaptador AC/DC em uma tomada elétrica.



O adaptador é bivolt automático podendo ser ligado a uma rede elétrica entre 100 a 240V.

- Com o aparelho desligado, inserir o plugue de saída do adaptador AC/DC na entrada localizada atrás do suporte e então posicione o aparelho em seu suporte.
- 3. O tempo integral de recarga é de 90 minutos. Quando totalmente carregado, pode ser usado continuamente por 90 minutos. Durante o carregamento a luz indicadora (vermelha) acenderá indicando que o aparelho está sendo carregado.
- **4.** Após o carregamento, o produto poderá ser utilizado como descrito no manual.

OBTENDO MAIOR DESEMPENHO DA BATERIA

- Após a carga total da bateria, não recarregue até que a bateria tenha descarregado por completo. Continue a utilização e apenas recarregue quando a bateria estiver (quase) acabando.
- Não mantenha o adaptador conectado na tomada elétrica o tempo todo. Conecte-o apenas quando for carregar a bateria.
- •Caso primeiro uso do aparelho não tenha sido utilizado por um longo período de tempo, realizar uma carga de 90 minutos (conforme primeira carga).

UTILIZAÇÃO

Este aparelho funciona com bateria interna e necessita ser carregada para primeira utilização, e após o termino da mesma.

Utilizando o aparelho.

- 1. Encaixe o acessório a ser utilizado no aparelho conforme imagem ao lado.
- 3. Ligue o aparelho.

Para ligar o aparelho, deslize o botão Liga/Desliga.

4. Aproxime o aparelho sobre a área a ser aparada e mova o aparelho de cima para baixo suavemente para aparar os pêlos. O aparelho deve ser utilizado seguindo a direcão dos fios.



Segure o aparelho na palma da mão em um ângulo perpendicular com o plano da pele (90º). Não é necessário fazer muita pressão com o aparelho. Basta deixá-lo tocar à superfície da pele.





Utilizar o aparador caso os pêlos tenham menos de 10mm ou em partes sensíveis.

LIMPEZA

Antes de gualquer limpeza, desligue o aparelho no botão Liga/Desliga.

- 1. Com o produto devidamente desligado, desencaixe o aparador do corpo do aparelho empurrando para cima.
- Desencaixe do corpo do aparelho.
- 2. Após, utilize a escova para limpeza para retirar os pêlos contidos nas cabeças dos aparadores.
- •Utilize o óleo para lubrificar a lâmina, sempre que achar necessário.
- •Os aparadores e pentes do aparelho podem ser lavados em água corrente e temperatura ambiente. Seque-os bem antes de quarda-los (Figura 3).
- •Nunca molhar o aparelho e o adaptador sob o risco de choque elétrico.
- •Nunca utilizar líquidos corrosivos, cremes e óleos para a limpezas deste aparelho.
- •Limpe o aparelho após cada uso e mantenha-o desligado.



•Para limpeza do corpo do aparelho, utilize um pano umedecido com água. Nunca submergir o corpo do aparelho e nem a base em água.

PROBLEMAS X CAUSAS X SOLUÇÕES

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUÇÃO
Acessório de corte com ruído.	Acessório de corte não está bem encaixado.	Verificar se o acessório está bem encaixado, conforme mencionado nas instruções do Manual.
Pouco desempenho de corte.	Sem bateria.	Carregue o aparelho.
	Excesso de pelos no aparelho.	Realize a limpeza antes de usar.
	Excesso de força/pressão ao usar o aparelho.	Somente toque a pele ao passar o aparador sem exercer pressão.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

- •Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- •Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- •Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

ELETROPORTÁTEIS		
Garantia legal*	90 Dias	
Garantia adicional	270 Dias	
Garantia total**	360 Dias	

- *A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
- **A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- •Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autoriza-

dos está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de servico de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- •O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- •Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- •O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- •O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- •Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- •O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- •Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- •Ausência ou adulteração do número de série.

Philco

BRITÂNIA EL ETRODOMÉSTICOS S A

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 - Bloco 3 - Zona Industrial Norte - Joinville - SC - CEP 89219-504 Inscr. Est 24,784,565-8 CNPJ 76,492,701/0014-71 FABRICADO NA CHINA



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR PHILCO (47) 3431-0499

www.philco.com.br

01/24 10911-00-05 052153018 744583 Rev.0