

Panasonic

Instruções de Operação e Instalação

Lavadora de Roupas (Uso doméstico)

Modelo nº
 NA-F190G1BA NA-F190G1BB NA-F190G1WA NA-F190G1WB
 NA-F180G1WA NA-F180G1WB NA-F180D1WA NA-F180D1WB
 NA-F170D1WA NA-F170D1WB NA-F160A1BA NA-F160A1BB



Obrigado por comprar este produto Panasonic.

- Antes de usá-lo, leia estas instruções com atenção e guarde o manual para consulta futura.
 - Este produto destina-se ao uso doméstico e não se destina ao uso comercial. Para obter detalhes, leia a seção "Certificado de Garantia" do presente manual.

- 1 Precauções de Segurança
- 2 Nome das Peças / Acessórios
- 3 Sabão / Alvejante / Amaciante
- 4 Cuidados antes da Lavagem
- 5 Painel de Controle
- 6 Lavagem
- 7 Programas de Lavagem
- 8 Opções de Lavagem
- 9 Funções Adicionais
- 10 Manutenção
- 11 Especificações
- 12 Solução de Problemas
- 13 Indicação de Erros
- 14 Instalação

- As imagens nestas instruções são da NA-F190G1, salvo indicação em contrário.

AWW9901ACYA0-0J0



Indústria Brasileira
 Centro de Atendimento ao Consumidor
 Rua, acesso a rodovias, próximo ao km 304
 Bairro Fátima - Curitiba/PR CEP: 81640-000
 Fone: (41) 4009-7000
 Fátima
 Indústria Brasileira
 Centro de Atendimento ao Consumidor
 Rua, acesso a rodovias, próximo ao km 304
 Bairro Fátima - Curitiba/PR CEP: 81640-000
 Fone: (41) 4009-7000

ATENÇÃO: Este produto contém peças e materiais que podem ser danificados se não forem manuseados corretamente. Leia atentamente o manual de instruções antes de usar o produto.

ATENÇÃO AO CONSUMIDOR GERAL
 E PLANO DE FORTALECIMENTO VISUAL
 0800 776 0000
 ANTES DE LIGAR A MÁQUINA, VERIFIQUE SE O MODELO E O NÚMERO DE SÉRIE SÃO OS MESMOS QUE APARECEM NESTA INFORMACÃO TÉCNICA. NÃO SOLICITE O ATENDIMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ONLINE. Acesse o site: www.panasonic.com.br/linha

Proteja seu Aparelho
 Sempre que seu aparelho apresentar problema, contate o Serviço Autorizado Panasonic. Não contate as vendas locais ou lojas parceiras. Sempre que seu aparelho apresentar problema, contate o Serviço Autorizado Panasonic. Não contate as vendas locais ou lojas parceiras.

Não esqueça
 Sempre que seu aparelho apresentar problema, contate o Serviço Autorizado Panasonic. Não contate as vendas locais ou lojas parceiras.

Certificado de Garantia
 Este produto é fabricado e montado em Curitiba, Paraná, Brasil. A garantia é válida apenas no território brasileiro. A forma básica de utilização da máquina é descrita no manual de instruções. O consumidor deve ler atentamente o manual de instruções antes de usar o produto. O prazo de validade da garantia é de 12 meses para o modelo NA-F190G1 e de 24 meses para os demais modelos. A garantia é válida apenas para defeitos de fabricação e não cobre danos decorrentes de uso incorreto, acidentes, alterações, modificações ou danos decorrentes de uso indevido. A garantia não cobre danos decorrentes de uso indevido, acidentes, alterações, modificações ou danos decorrentes de uso incorreto. A garantia não cobre danos decorrentes de uso indevido, acidentes, alterações, modificações ou danos decorrentes de uso incorreto.

NA-F190G1BA / NA-F190G1BB / NA-F190G1WA / NA-F190G1WB
 NA-F180G1WA / NA-F180G1WB / NA-F180D1WA / NA-F180D1WB
 NA-F170D1WA / NA-F170D1WB / NA-F160A1BA / NA-F160A1BB

1 Precauções de Segurança

ADVERTÊNCIA

Pode causar ferimentos graves ou morte.

O aparelho não deve ser operado por crianças.

- Este aparelho não pode ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou se receberem instruções relativas à utilização do aparelho por alguém responsável por sua segurança.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir-se que não brinquem com o aparelho.

Não toque no cesto até que pare.

- Se o cesto não parar em 15 s:

Tenha cuidado com suas mãos e pés.

O extrator deve ser solto ou desligado quando não estiver em uso.

Pode causar incêndio ou choque elétrico.

Não toque no plugue com as mãos molhadas.

Não segure ou puxe o cabo.

Não use extensões elétricas.

Insira o plugue totalmente.

Não use plugues danificados.

Em caso de falha ou de cabo de alimentação danificado, suspenda o uso e chame a assistência técnica.

Poeira acumulada pode provocar incêndio.

Pode causar falha.

Insira firmemente o plugue. Caso necessário, chame um Eletricista para instalar uma nova tomada elétrica.

Utilize uma tomada apropriada para este aparelho.

Mantenha longe de materiais inflamáveis.

Nunca desmonte, repare ou remodele você mesmo.

2 Nome das Peças / Acessórios

Nome das Peças

Painel de controle, Válvula de entrada de água, Tampa, Mangueira de dreno de água, Cesto, Cabo e plugue de alimentação, Pé nivelador (3), Acessórios: Mangueira de entrada de água (1)

Nome das Peças

Gaveta de sabão/alvejante e amaciante, Pulsador, Filtro de fiapos

Nome das Peças

Panel de controle, Válvula de entrada de água, Tampa, Mangueira de dreno de água, Cesto, Cabo e plugue de alimentação, Pé nivelador (3)

Pode causar ferimentos.

Tenha cuidado para não prender os dedos na tampa.

Não suba nem coloque objetos sobre o aparelho.

Isso pode evitar o vazamento de água.

Fechem a torneira da água. Use mangueiras novas.

Mantenha longe de calor e luz solar direta.

Não obstruir.

Não lavar itens impermeáveis.

Não usar água quente.

Pode causar falha.

Apenas para itens laváveis em máquina.

Para informações sobre o peso máximo de roupa seca e pressão da água da torneira

3 Sabão / Alvejante / Amaciante

Seguir as instruções recomendadas pelos fabricantes do sabão, amaciante e alvejante.

O nível de formação de espuma depende do tamanho da carga, sujeira, sabão e dureza da água.

Sabão e Alvejante em Pó

Sabão e Alvejante Líquido

Alvejante (água sanitária)

Amaciante

4 Cuidados antes da Lavagem

Seleção e preparação para lavagem

Verificação pré-lavagem

Lavar separadamente

Usar redes de lavanderia para roupas delicadas

5 Painel de Controle

Mudar a quantidade de água

Nível de Água	Quantidade de água (L)
Alto	98
Médio	79 (90)
Baixo	71 (84)
Extra Baixo	51 (70)

SmartSense

Descrição do visor de lâmpada

Trava de Segurança

6 Lavagem

1 Verifica o peso da roupa

2 Seleção de programa

3 Início/Pausa

4 Extra Baixo, Baixo, Médio, Alto

5 Início/Pausa

7 Programas de Lavagem

Programa	Objetivo	Tempo total*2 (h:min)	Capacidade máx.(Kg)			
			F190G1	F180G1	F180D1	F170D1
Dia a Dia	Roupas do dia a dia	1:11	19,0	18,0	17,0	16,0
Rápido	Para sujeira leve	0:43	19,0	18,0	17,0	16,0
Delicado	Lavagem suave	0:47		4,0		
Edredom & Lençol	Edredons & Lençóis Com etiqueta de lavável à máquina	1:14		4,2		
Economia de Água	Economia de água	0:56	19,0	18,0	17,0	16,0
Pet	Para roupas com pelos de animais	1:34		8,0		
Aroma+	Aplica, uniformemente, o aroma do amaciante em todas as roupas	1:12		8,0		
Vanish	Com tira-manchas Vanish	2:30	19,0	18,0	17,0	16,0
Jeans	Para jeans	2:24	19,0	18,0		
Roupa de Bebê	Roupas para bebê e pele sensível Enxugar completamente	1:19	19,0	18,0		
Limpeza do Tanque	Limpeza do tanque Prevenindo a formação de mofo e cheiros	2:14				

Trava de Segurança

Avançar

Trava de Segurança

8 Lavagem

1 Verifica o peso da roupa

2 Seleção de programa

3 Início/Pausa

4 Extra Baixo, Baixo, Médio, Alto

5 Início/Pausa

9 Programas de Lavagem

*1 Para enxugar completamente, use o programa "Dia a Dia" ou "Roupa de Bebê". Recomendamos o uso de sabão líquido.
 *2 Os tempos informados consideram a configuração inicial do programa no nível alto de água. Estes tempos são aproximados porque não consideram o tempo de enchimento, uma vez que estes tempos variam de acordo com a instalação hidráulica da sua residência.

