

GUARDE ESTE CARTÃO EM ALGUM LUGAR SEGURO

Leia atentamente o certificado de garantia antes de utilizar o aparelho.

NOME DO COMPRADOR:
 ENDEREÇO:
 PRODUTO:
 DATA DA COMPRA: / /
 CARIMBO/ASSINATURA:

Atenção: Antes de ligar o produto, atentar as informações e instruções indicadas neste certificado de garantia, no aparelho, na embalagem e/ou no devido manual de instruções.

I - Prazo e comprovação da Garantia.

1.1 - O produto correspondente ao número de série deste Certificado de Garantia, é garantido pela GAMA Italy, pelo prazo de até 6 (seis) meses, contado a partir da emissão da Nota Fiscal de Compra, ao primeiro comprador/consumidor, sendo esse prazo composto de:
 a) 90 (noventa) dias de garantia legal, segundo previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990); e
 b) 90 (noventa) dias de garantia adicional, representando uma vantagem oferecida pela GAMA Italy.

1.2 - Estão apresentadas na garantia prevista no item 1.1, o conserto e/ou a substituição de peças com defeitos de fabricação, montagem ou qualquer dano de qualidade que tornem o produto impróprio para seu uso regular e para os fins a que se destina;

1.3 - Para comprovação dos prazos previstos nos itens a) e b), do item 1.1), o consumidor deverá apresentar este certificado de garantia, devidamente preenchido, e a nota fiscal de compra ou documento fiscal que fica sujeito a identificar o produto adquirido, bem como a data de sua aquisição.

Requer-se, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste certificado de garantia; Conforme previsto (Art. 74, CDC).

II - Exclusão de Garantia

2.1 - A garantia concedida por este certificado não abrangerá, sendo pois, ônus e responsabilidade exclusiva do consumidor, o seguinte:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios e componentes, decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e/ou inadequado ou, ainda, utilização para finalidades diversas especificadas pelo fabricante e/ou importador ou, mesmo, incompatíveis com a destinação do produto;

• Permitir quedas sobre superfícies rígidas;
 • Ligar o aparelho em tensão elétrica diferente da indicada.

b) Desgaste natural de componentes em função do uso:

• Lâmina de máquina; • Carvão de secador; • Bucha dianteira e traseira de Secador.
 c) Quando o produto apresentar sinais de violação, intervenção ou tentativa de consertos por pessoa ou empresa não autorizada pelo fabricante/importador e remessa de envio:

• Abrir o aparelho; • Utilizar peças não originais; • Permitir o conserto em postos não autorizados.

d) Não é de nossa responsabilidade:

• Frete de envio e recebimento do produto;
 • Ressarcimento por revisões que haja manutenções por desgaste e limpeza.

PRECAUÇÕES

LEIA ATENTAMENTE ESTAS PRECAUÇÕES BÁSICAS, CADA VEZ QUE UTILIZAR ESTE OU QUALQUER OUTRO APARELHO ELÉTRICO.

PARA REDUZIR O RISCO DE UMA DESCARGA ELÉTRICA, OBSERVE AS RECOMENDAÇÕES:

1. Não ligue a fonte de alimentação nem o carregador em locais onde possam cair na água (banheira, pia etc.). Estes componentes devem sempre ser mantidos afastados da umidade e líquidos. **EXISTE O RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA. JAMAIS USAR A MÁQUINA NA DUCHA.**

ADVERTÊNCIA: MANTER O APARELHO SECO

2. Nunca tente manusear qualquer artefato elétrico que tenha caído em algum líquido, tenha o cabo de alimentação danificado ou apresente rupturas no corpo exterior ou em alguns dos seus acessórios. Caso o aparelho estiver ligado na tomada, desligue-o imediatamente e antes de qualquer tentativa de uso, leve-o a um técnico habilitado para seu controle.

3. Não transporte o produto segurando pelo cabo.

4. Ao desligar a fonte de alimentação de baterias, nunca puxe pelo cabo de alimentação, desligue puxando-a pela tomada.

5. Depois de completado o ciclo de recarga das baterias, desconecte a fonte de alimentação.

6. Se desejar limpar a base da fonte de alimentação, desligue-a da tomada.

7. Para limpar o aparelho, não utilize GERMICIDAS que contenham PHENYL PHENOL em sua composição.

8. Supervisione o uso quando o produto estiver sendo utilizado por crianças ou pessoas com necessidades especiais.

9. Utilize este produto apenas para o fim a que se destina, não utilize dispositivos e/ou acessórios modificados ou que não tenham sido recomendados pelo fabricante.

10. Como proteção adicional, recomenda-se a instalação de um interruptor diferencial com um limite de corte que não ultrapasse 30mA. Consulte seu electricista.

ADVERTÊNCIAS:



Use sempre a fonte recomendada pelo fabricante. Não utilize nenhum outro tipo de fonte de alimentação, pode originar risco para o usuário.

III - Condições para a garantia ser exercida

3.1 - No período de 6 meses de garantia, constatado defeito do produto, os respectivos consertos e/ou substituição do produto, peças do mesmo, serão feitos por assistência técnica autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante/ importador;

3.2 - Em caso do produto apresentar defeito, e for consertado 3 vezes ou se passar do prazo de até 30 (trinta) dias no posto autorizado, conforme previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990), indicará de modo preciso a troca do mesmo, isso através de uma análise e solicitação de troca da assistência técnica autorizada, desde que não esteja condicionado nos parâmetros exibido no item II.

IV - Recomendações

4.1 - Certifique-se que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho e que a instalação elétrica do local está correta e perfeita.

4.2 - Não introduza quaisquer objetos estranhos "a função própria do aparelho, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes".

4.3 - Nunca usar o aparelho dentro da água e/ou outros líquidos.

4.4 - Para evitar danos, limpar regularmente o aparelho. Siga corretamente as indicações do manual de instruções.

ATENÇÃO: Perigo de descarga elétrica, não desmontar o aparelho. Qualquer problema, favor dirigir-se a Assistência Técnica mais próxima ou ligar para o serviço de atendimento ao consumidor.

OBSERVAÇÃO: Antes de dirigir-se a uma Assistência Técnica, prudente se faz um prévio contato telefônico com a mesma.

SAC: 0800-724-4262, ou enviar e-mail para sac@gamaitaly.com.br

V - Informações

SAC 0800-724-4262/ 0800-724 GAMA

NOME DO COMPRADOR:

ENDEREÇO:

PRODUTO:

DATA DA COMPRA: / /

CARIMBO/ASSINATURA:

CG 03-11 Validade: Produto não perecível



SAC: 0800 724 4262

GAMA
 sac@gamaitaly.com.br



INSTRUÇÕES DE USO



GC543
 Personal
 Clipper



GC543

A ESCOLHA DOS PROFISSIONAIS

MÁQUINAS DE CORTE GA.MA ITALY

Antes de usar:

Antes de começar a usar a máquina, a bateria deve ser carregada completamente. Colocar o botão na posição central (apagado) e colocar o aparelho na tomada. O led indicador de carga irá se acender e não vai apagar até que a carga seja completada.

O aparelho está protegido por um dispositivo de corte de carga. Uma vez realizada a carga, a autonomia de uso é de 30 minutos. Depois disso, são necessárias 7 horas para recarregar a bateria.

A bateria recarregável não atinge a sua capacidade máxima de carga desde o começo. Para obter o rendimento máximo, aconselhamos descarregar ao máximo a bateria nos primeiros usos, para voltar a carregar até a sua capacidade máxima. Para garantir uma longa vida útil da bateria recarregável, este procedimento deve repetir-se pelo menos duas vezes ao ano.

Utilização:

O cabelo deve estar limpo e seco antes de utilizar a máquina. Sempre corte pequenas quantidades de cabelo por vez. Corte progressivamente, ajustando o tamanho desejado, até encontrar o ideal. As lâminas podem travar se realizar movimentos rápidos ou tentar cortar muito cabelo.

A regulagem do pente permite conseguir 9 tamanhos de corte:

1 (rente) – 4 – 8 – 12 – 16 – 20 – 24 – 28 – 32mm Retire o pente de regulagem para realizar cortes de 1mm.




Cortando a barba:

Deslize o botão até em baixo e regule o pente de acordo com o tamanho de cabelo desejado. Recomendamos começar pelo maior tamanho possível para depois ir ajustando o pente em função do resultado obtido. Assim você ficará seguro de não cortar mais do que o estilo desejado. Para cortar cabelo na zona da nuca ou pescoço, retirar o pente de regulagem.

Função de ajuste de corte para o cabelo:

Deslize o botão até o canto. Irá notar que aparecerá um pente plástico por cima das lâminas. Esta função permite levantar o cabelo no momento do corte, ajustando o mesmo durante as passadas.



Limpeza da unidade:

Utilize a escova inclusa para retirar todo resto de cabelo que ficou entre as lâminas. Lembre-se de colocar um pouco de óleo regularmente para manter o fio da mesma

Limpeando o cabeçote:

1. Retire o pente de alçada. Pressione a lâmina para trás e retire da máquina como mostra a figura A.
 2. Coloque algumas gotas entre as lâminas, e volte a colocar as lâminas na posição inicial.
 3. Ligue o aparelho para que o óleo seja distribuído de maneira uniforme. Retire todo o excesso com um pano.

Figura A



MÁQUINAS DE CORTE GA.MA ITALY

Importante

Não tente afiar as lâminas da máquina. Solicite para o profissional capacitado fazer isto, levando em consideração que se for feito de uma maneira incorreta pode danificar o motor da máquina nas próximas utilizações.

Função Cord Cordless

Esta função permite utilizar a máquina conectada diretamente na rede elétrica. Permite também carregar a bateria do produto sem necessidade de utilizar a base carregadora, especialmente útil no caso de viagem. Simplesmente conecte o cabo diretamente no aparelho e utilize a máquina como faz regularmente. Uma vez que tenha terminado de usar o aparelho, pode tirar da tomada e voltar a colocar o cabo de alimentação diretamente na base de carga.



Acessórios

- Pente de alçada
- Fonte de alimentação
- Pente
- Escova
- Óleo
- Tesoura

