



TECNOLOGIA E
TRANSFORMAÇÃO **MULTILASER**

www.multilaser.com.br

Manual do Usuário

MP3 Boombox

Manual do Usuário

1 Calendário e controle de relógio

Movendo o interruptor do botão para AUTO, no display LCD irá aparecer o calendário e o horário atual, incluindo o alarme. Usando o alarme no controle de força automática e para tocar música do USB/ cartão SD ou FM rádio

Configurações

. Data e hora

No modo de calendário, hora e relógio, pressionando >II o display LCD irá mostrar ano/mês/dia/hora/minuto um por um. Pressionando I<< e >>I para mudar os números conforme sua necessidade. Depois de configurar, aperte >II novamente para finalizar a configuração

. Alarme

No modo de calendário, hora e relógio, aperte e mantenha pressionado >II. O ícone (ÍCONE DO RELÓGIO) irá aparecer e o número irá piscar na posição da hora. Ajuste o número apertando I<< e >>I. Então aperte >II para mover o minuto para a posição. Use a mesma forma que configurou a hora. Quando o alarme estiver ligado não irá parar até trocar três vezes e a cada vinte segundos.

. Ativando o Alarme com Rádio FM ou tocando música

No modo de calendário, hora e relógio na condição de alarme (ÍCONE RELÓGIO), o ícone (ÍCONE VOLUME) irá aparecer assim que apertar o botão V+. Quando a hora programada no alarme chegar o produto irá tocar a música do USB ou cartão SD (se algum estiver inserido) ou alguma frequência de rádio disponível automaticamente. Mas o som do alarme não irá ser ativado.

No modo do calendário, hora e relógio o sistema de hora do produto é o de 24 horas. Se você quiser alterar para o sistema de 12 horas aperte o botão M. O ícone AM ou PM irá aparecer no canto direito.

2. USB/SD/AUX/FM radio

Movendo o interruptor para ON, o produto irá tocar a música do USB/ cartão SD/AUX ou tocar a rádio FM se não houver nada inserido nas outras entradas.

Configurações:

. Rádio FM scan e salvar rádio

Com o produto ligado, se não houver USB, cartão SD ou auxiliar inserido irá para o modo rádio FM automaticamente. Aperte o botão >II, ele irá procurar e salvar todas as estações de rádio disponíveis automaticamente. Depois de procurar você pode selecionar suas rádios salvas pelos botões I<< e >>I.

Se você não quiser buscar todas as rádios não aperte o botão >II. Aperte e pressione I<< ou >>I para procurar a estação de rádio anterior ou próxima que seja disponível

. Tocando USB/SD/AUX

Com o produto ligado, se um driver USB, cartão SD ou AUX estiver inserido irá tocar as músicas do USB, SD ou entrada auxiliar. A faixa musical e tempo de música irá aparecer no display LCD. Aperte I<< ou >>I para selecionar a música desejada.

. Aperte o botão M para trocar entre os modos USB, SD, AUX e FM.

. Pressione os botões V+/V- para ajustar o volume.

. Não importa qual modo está sendo reproduzido, pressionando o botão >II você irá ver o calendário e hora atual. Alguns segundos depois irá voltar para o modo normal de reprodução