

1 AÑO DE GARANTIA

**SERVICIO DE
ATENCIÓN AL
CLIENTE**

**TELÉFONO:
507 431 69 52**

Lunes a Viernes de las 8:00 a 17:00

**Discovery Systems S.A.
Av. Santa Isabel y Calle 16, Ed. Vestirama
Zona de Colón, Panamá
Hecho en China**

**mondial@discoveryzl.com
www.mondialline.com.br**

ADVERTÊNCIA: Este aparato no deve ser utilizado por personas (incluso niños) con discapacidades físicas, mentales o sensoriales, o por usuarios con falta de experiencia y conocimiento, al menos que tengan recibido instrucciones referentes a la utilización del aparato o estén bajo la supervisión de un responsable.

“Se recomienda vigilar a los niños para que no jueguen con el aparato.”

Debido a las constantes evoluciones tecnológicas, el producto podrá ser actualizado, presentando pequeños cambios sin previo aviso.

08/15 Rev. 00

MONDIAL



Manual de Instrucciones

OM-01

Omeletera
Pratic Omelet



COMO UTILIZAR SU OMELETERA MONDIAL

1. Conecte el enchufe en el tomacorriente (compatible con el voltaje del producto).
2. Así que el aparato esté encendido, la luz roja que indica el funcionamiento se encenderá. Tras algunos minutos, la luz verde se encenderá indicando que el aparato está listo para ser utilizado.
3. Abra la tapa del aparato.
4. Aunque las placas de calentamiento están dotadas con material antiadherente, es conveniente utilizar una pequeña cantidad de manteca o aceite en las cavidades. Esparza bien por toda la superficie con un pincel de silicona.
5. Coloque la mixtura para la preparación de las omeletes en las cavidades teniendo cuidado para que no rellenen completamente la cavidad, pues la omelete crecerá y se hinchará.
6. **IMPORTANTE: Durante la preparación, tenga cuidado para no derramar la masa fuera de las chapas. Esa mixtura puede infiltrarse en el interior del aparato causando daños.**
7. Aguarde cerca de 30 segundos para cerrar la tapa.
8. Cierre la tapa cuidadosamente.
9. Ase de acuerdo con las recomendaciones de las recetas o hasta dorar.
10. Después del uso, retire el Cable-enchufe de la toma.
11. Use el asa para abrir la tapa y retire las omeletes utilizando utensilios de silicona o de madera resistentes a altas temperaturas. Nunca utilice materiales metálicos o cuchillos, pues pueden dañar el revestimiento antiadherente.
12. Se recomienda el uso de guantes térmicos en la manipulación del aparato.

IMPORTANTE: Mientras está utilizando el aparato, la lámpara verde se encenderá y apagará. Ese ciclo indica que el termostato está manteniendo la temperatura correcta.
IMPORTANTE: Para obtener mejores resultados en la preparación unte las cavidades siempre que sea necesario.

COMO LIMPIAR Y ALMACENAR SU OMELETERA MONDIAL

- Limpie bien su aparato después de cada uso.
 - Deje que el aparato se enfríe totalmente antes de limpiarlo o tocarlo.
 - Antes de iniciar cualquier limpieza, verifique si el aparato está desconectado de la corriente eléctrica.
 - Para la limpieza externa, pase un paño seco o ligeramente humedecido y suave para no rayar el material de acabado de las superficies.
 - Aunque las placas de calentamiento estén compuestas de material antiadherente, es posible que algunos residuos permanezcan. Para retirarlos, basta pasar un poco de aceite de cocina en las planchas y dejar el aparato conectado durante algunos minutos. Después, retire los residuos con una espátula de madera o de plástico.
 - Espere que el aparato se enfríe y retire el exceso de grasa con papel absorbente.
 - Nunca sumerja el aparato en el agua o en cualquier líquido.
 - Jamás use virutas de acero, estropajos de fregar o cualquier especie de limpiadores o materiales abrasivos, pues ellos pueden dañar las superficies antiadherentes de su omeletera.
 - No utilice solventes o cualquier sustancia química durante la limpieza interna o externa, así como tenga cuidado para que la humedad no penetre en las partes eléctricas del aparato.
 - Enrolle el cable de enchufe antes de guardarlo, para evitar accidentes, tropezones y caídas.
- NUNCA GUARDE EL APARATO CONECTADO A LA RED ELÉCTRICA.**
- No coloque cualquier objeto sobre el aparato.
 - Siempre guarde su aparato en una superficie plana, firme, limpia y seca, lejos del alcance de niños y libre de polvo y humedad.

OMELETERA PRATIC OMELET MONDIAL

Felicitaciones, ahora ya tiene una **OMELETERA PRATIC OMELET MONDIAL**, con elevado nivel de eficacia y calidad, que le garantiza su éxito en la preparación de sus alimentos.

Antes del uso del aparato, lea atentamente las instrucciones de manejo, porque el buen funcionamiento de su producto y su seguridad dependen de ellas.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- Este producto ha sido desarrollado apenas para uso doméstico. Su uso comercial ocasionará la pérdida de la garantía contractual.
- Antes de conectar el enchufe en el tomacorriente, verifique si el voltaje del producto (127V/220V) es compatible con la red eléctrica local.
- Antes de utilizar el producto, desenrolle completamente el cable-enchufe del aparato.
- No coloque el aparato contra la pared u otros aparatos. Mantenga, por lo menos, 10 cm de distancia entre la parte de atrás y las partes laterales.
- Cerciórese de que haya espacio suficiente para la apertura de la tapa.
- Este producto libera vapores calientes. Durante el funcionamiento, permita que el aire circule libremente arriba y alrededor del producto.
- Este aparato no se destina a ser usado con un conector que inclui un termostato debe indicar que apenas el conector apropiado debe ser utilizado.
- Siempre coloque su aparato sobre una superficie plana, firme, limpia y seca.
- Mantenga el producto lejos de manteles y otros materiales inflamables.
- Nunca coloque el aparato cerca de sustancias inflamables.
- Para evitar daños a la superficie de la mesa o mostrador, no utilice el aparato sobre superficies pintadas, de madera o con recubrimiento plástico. La elevada temperatura podrá provocar oscurecimiento, decoloración o manchas permanentes. Prefiera utilizar el aparato sobre superficies de mármol o granito.
- No permita el contacto de las manos y de utensilios que no sean plásticos o de madera con las partes calentadas del producto.
- Nunca mueva los alimentos en el interior del aparato con las manos o tenedores y cucharas comunes. Si fuese necesario mover los alimentos, apague el producto y retire el enchufe de la toma. Utilice una pinza de mango largo, preferiblemente de madera o silicona.
- No transporte ni mueva el aparato conectado a la energía eléctrica.
- Para evitar choques eléctricos, nunca use el aparato con las manos mojadas; no moje el producto ni lo sumerja en agua u otro tipo de líquido.
- No permita que los niños o personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o poca experiencia y conocimiento, utilicen el producto sin la supervisión de un responsable por su seguridad.
- No deje el cordón eléctrico del lado de fuera de la mesa o del mostrador donde el producto está apoyado, evitando que caiga.
- No deje que el cordón eléctrico toque superficies calientes.
- Apague el producto y retire el enchufe de la toma cuando no vaya a usarlo o cuando vaya a limpiarlo.
- Nunca use el producto si el equipo está con el cordón eléctrico y/o el enchufe dañados. La adquisición, así como la sustitución del cordón eléctrico o enchufe, deberá realizarse en la **Asistencia Técnica Autorizada MONDIAL**.
- No desconecte el producto tirando el enchufe de la toma por el cable-enchufe y nunca lo transporte por este.
- Mantenga el aparato distante de superficies calientes, de brasas o fuego.
- No utilice el aparato en la proximidad de grifos, duchas, piscinas o en área externa.

- No utilice adaptadores de enchufe, pues el producto puede no funcionar adecuadamente. Use siempre un tomacorriente exclusivo.
- No utilice cables de extensión para aumentar la largura del cable de enchufe.
- Al desconectar el aparato de la red eléctrica, retírelo de la toma siempre tirando del enchufe.
- Nunca tirando del cordón eléctrico.
- Siempre que se deje de usar el aparato, aunque sea por breves instantes, desconéctelo del tomacorriente.
- Guarde siempre el cable de enchufe para evitar accidentes, tropezos y caídas.
- El uso de piezas o accesorios que no sean originales puede perjudicar el funcionamiento del producto y causar daños al usuario y al aparato, además de acarrear la pérdida de la garantía contractual.
- No utilice el producto cuando esté dañado o si presenta mal funcionamiento. Nunca intente desmontarlo o repararlo en casa. Llévelo a un **Servicio Técnico Autorizado Mondial**.
- La garantía no cubre: defectos que no sean comprobadamente de fabricación; causados por mala utilización, negligencia del usuario, siniestros o catástrofes naturales; daños por avería de transporte y/o instalación en condiciones inadecuadas; limpieza o piezas desgastadas naturalmente por la frecuencia de uso.
- Guarde este manual para su referencia futura. La factura fiscal y el certificado de garantía son documentos importantes y deben ser guardados a efectos de garantía.

ADVERTENCIA: Este aparato no debe ser utilizado por personas (inclusive niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones referentes al uso del aparato o se encuentren bajo la supervisión de una persona responsable.

- Se recomienda vigilar a los niños para que no jueguen con el aparato.

ANTES DE UTILIZAR SU OMELETERA MONDIAL

1. Verifique de haber espacio suficiente antes de montar el aparato.
2. Abra la caja del embalaje y retire el aparato.
3. Después de desembalar el aparato, mantenga el material del embalaje lejos del alcance de niños para evitar accidentes.
4. Coloque el aparato sobre una superficie plana y lisa para facilitar el montaje y el desempeño del equipo.
5. Coloque siempre su aparato en superficie firme, limpia y seca.
6. Cerciórese de que no quedó ningún residuo del material de embalaje en las aberturas y cavidades del aparato y de los accesorios.
7. Desenrolle el Cable de enchufe.
8. Verifique si el voltaje del aparato es compatible con la red eléctrica local antes de conectar el enchufe en el tomacorriente.
9. Pase un paño seco en el exterior del aparato. Si es necesario, pase un paño ligeramente humedecido y enjuague bien con papel toalla o paño seco.
10. Limpie las placas de calentamiento con un paño húmedo y en seguida séquelas con papel toalla o paño seco.
11. Pase una pequeña cantidad de manteca o aceite en las placas, espárcela bien por toda la superficie con un pincel de silicona.
12. Cierre la tapa e inserte el enchufe en la toma. La luz roja, que indica que el aparato está conectado a la red eléctrica, se encenderá en el Termostato. Después de algunos minutos, la luz verde se encenderá.
13. Retire el enchufe del tomacorriente y espere el enfriamiento del aparato. Limpie la parte interna del aparato nuevamente con papel absorbente. Este procedimiento garantizará mayor durabilidad al recubrimiento antiadherente.

ADVERTENCIA: La garantía no cubre desgaste en el revestimiento antiadherente resultante de mal uso, ni tampoco roturas o averías por caídas, transporte o manipulación inadecuada.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE SU APARATO



1. Lámpara Piloto indicadora de producto encendido.
2. Lámpara Piloto indicadora de producto caliente listo para uso.
3. Asa de Apertura y Cierre.
4. Cavidades Antiadherentes.
5. Cordón eléctrico.
6. Cable de enchufe.