



LÂMPADAS

FILTRO DE CARVÃO ATIVADO

FILTRO DE ALUMÍNIO

VISTA INFERIOR

DUTO INOX DECORATIVO DESLIZANTE

DUTO INOX DECORATIVO FIXO

DUTO FLEXÍVEL

CONEXÃO PARA DUTO

CAIXA DO MOTOR

VIDRO

VIDRO DO PAINEL

- ITENS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:
- 01 Manual de Instruções

• 01 Rede de Postos Autorizados

• 01 Kit de fixação

• 01 Gabarito para fixação

• 01 Duto flexível para exaustão

• 01 Conexão para duto flexível

• 01 Filtro de carvão ativado

• 01 Suporte fixação para base da coifa

• 01 Suporte fixação para duto decorativo fixo

• 01 Suporte fixação para duto decorativo deslizante

Características técnicas	
	Coifa Talent Touch 60cm
Código	16741-17915 (127V)
	16741-17916 (220V)
Potência Total	255W (127V)
	230W (220V)
Frequência	60Hz
Vazão	700m³ /h (saída livre)
Pressão	410Pa
Corrente	2,00A (127V)
	1,04A (220V)
Consumo	0,25 kWh (127V)
	0,23 kWh (220V)
Nº de velocidades	3
Nível de ruído	61dBA
Acabamento	Aço Inox e vidro temperado
Lâmpadas	2 de 20W
Função exaustor	SIM
Função depurador	SIM
Dimensões ext. da embalagem	(AxLxP) 570 x 660 x 480mm
Dimensões ext. do produto (mínima)	(AxLxP) 655 x 600 x 500mm
Peso do produto	15,30kg
Peso do produto embalado	17,50kg

Instruções de instalação

EMBUTIMENTO

IMPORTANTE!
VERIFIQUE OS ALERTAS DE SEGURANÇA DESCRITOS NO VERSO DESTA MANUAL

A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário através da assistência técnica credenciada, não sendo coberta pela Fischer. Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.**

PRIMEIROS PASSOS
Antes de começar a instalação do produto, verificar :

- A forma de trabalho da coifa: modo depurador (com filtro de carvão ativado), ou modo exaustor (sem filtro de carvão ativado).
- Para a instalação como modo exaustor, deverá ser providenciado o nicho (abertura no teto ou parede), para a passagem do duto flexível para o meio externo;
- Se o local onde será instalado o produto suporta o peso mínimo dele;
- Se a superfície de instalação é resistente ao calor, a manchas e impermeável;
- Se a base da coifa ficará a uma distância mínima do fogão de 65cm e máxima de 80cm, independente do modo de utilização;
- Se o local de instalação estará livre de correntes de ar que comprometem o rendimento do produto;
- Se a tensão do produto é igual a tensão da tomada elétrica na qual será ligado e se a rede está aterrada.

IMPORTANTE:

Verificar a distância do fogão até o teto antes de instalar a coifa. Se a distância for superior a 1,84m (60cm), deverá ser ser providenciado um projeto especial de instalação, caso contrário, a coifa não chegará até o teto ou ficará acima da altura máxima em relação ao fogão. Para que a vazão seja eficiente, o duto flexível plástico não deve ultrapassar a distância de 2m até a área externa.

26 cm

35 cm

Min. 58 cm

Max. 97 cm

50 cm

75 cm

60 cm

65 a 80 cm

Max. 1,84 m

Abaixo, seguem duas **sugestões** de instalação da Coifa Talent Touch Fischer:

Abertura no teto (ou parede)

Duto flexível Ø 15cm Utilizado para modo exaustor Extensão máxima do duto: 2 metros

Centro

Centro

NOTA: Para fixação do produto, centralizar a linha de centro da coifa com o centro do fogão. Com uma trena, achar a altura entre o fogão e a base da coifa, conforme indicado neste manual (65 a 80 cm). Utilizar o gabarito de fixação e com um lápis marcar a posição dos furos para fixação da coifa. Verificar se a altura da coifa até o teto não é superior a altura máxima do duto de inox (vide desenho acima).

Instruções de instalação

Parafuso de segurança

115mm

230mm

38 mm

295 mm

200mm

vista frontal

Parafusos de segurança no interior da coifa

Preparar o local a ser instalado (modo exaustor, que necessita de saída de ar, ou depurador). Vide ilustração pág.03.

a) Após verificar o centro da coifa com o centro do fogão e a altura que o produto deverá ficar instalado (vide medidas pág. 03), demarcar a área a ser furada com o gabarito do suporte de fixação da coifa. Fixar o suporte na parede conforme marcação, com os parafusos e buchas, e fixar os parafusos de segurança no interior da coifa. Suspender a coifa até encaixá-la no suporte de fixação através das aberturas na parte posterior da base.

Preparar os fios para conectar o produto na rede elétrica. Os fios desta conexão deverão ficar alojados dentro dos dutos de inox da coifa. Contatar um eletricista para a melhor forma de instalação elétrica do produto. Recomendamos que a instalação seja feita através da Rede de Postos Autorizados Fischer.

Extensão máxima do duto flexível até a saída externa: 2m

Ø 15 cm

110mm

vista frontal

duto decorativo fixo

b) Fixar a conexão para o duto flexível com os parafusos e encaixar o duto plástico flexível (**SOMENTE NO MODO EXAUSTOR**).

c) Fixar com parafusos o segundo suporte no duto de inox decorativo fixo. Levar diagonalmente o duto até encaixar na base, marcar na parede o local para furação, afastar o duto, furar e colocar a bucha, recolocar o duto na base da coifa e parafusá-lo na parede.

Instruções de instalação

145mm

vista frontal

duto decorativo deslizante

detalhe x

d) Conectar o produto à rede elétrica. Encostar o último suporte rente ao teto (onde o duto deslizante ficará encostado), e fixá-lo com os parafusos e buchas. A próxima etapa é passar o duto deslizante por dentro do duto fixo e parafusá-lo no suporte (detalhe x).

e) Após todo procedimento, a coifa estará pronta para utilização.

Utilizando o produto

O tipo de acionamento da coifa é **touch screen**. Pressionando suavemente o dedo sobre os ícones eles acendem nos display e suas respectivas funções são acionadas.

Liga (+)

Desliga (-)

88:88

Timer

Luz

4) Para alterar a velocidade de sucção:
- Pressionar **“Liga (+)”** para aumentar a velocidade e **“Desliga (-)”** para diminuir (até desligar). São 3 estágios disponíveis (baixa, média e alta). A cada toque é possível visualizar no display a alteração da intensidade.

5) Para ajustar o timer:
- Pressionar **“Timer”** até selecionar o tempo desejado (5, 15 ou 30 minutos). Para cancelar a programação pressionar **“Timer”** pela quarta vez. Após alguns segundo o tempo é confirmado e o ícone no painel permanece piscando.

6) Para ajustar as horas do display:
- Quando a coifa estiver em modo stand by, mostrará somente o relógio no display (formato 24 horas).
- Em stand by manter pressionado **“Timer”** por 3 segundos. O display mostrará o primeiro conjunto de números (horas) piscando. Ajustar pressionando **“Liga (+)”** (para +) ou **“Desliga (-)”** (para -). Pressionar novamente **“Timer”**. O display mostrará o segundo conjunto de números (minutos) piscando. Ajustar também pressionando **“Liga (+)”** e **“Desliga (-)”**. Pressionar pela terceira vez **“Timer”** para confimar o relógio.

2

3

4

5