

## COMO AJUSTAR O RELÓGIO

- Ligar a cafeteira na tomada. A hora "12:00" aparecerá no visor (relógio digital) que ficará piscando.
- Para ajustar o relógio o botão "PROGRAMA" deve ser pressionado uma vez para que apareça "SET TIME" acima do número 12 no visor. Em seguida, é só ajustar a hora e os minutos através dos botões "HORA" e "MINUTOS".

## OPERAÇÃO AUTOMÁTICA

- Para programar a hora para fazer o café, pressione o botão "PROGRAMA" duas vezes para que apareça "SET TIME" em cima do "00" do campo de ajuste dos minutos. Ajuste a hora desejada e pressione o botão "ON/OFF". A luz verde se acenderá. Quando chegar a hora programada, a luz vermelha se acenderá e a cafeteira começará a preparar o café.

## COMO LIMPAR A SUA CAFETEIRA BELLA AROME ELETRÔNICA

- Retire o plugue da tomada e aguarde até que o aparelho e a jarra esfriem.
- Limpe a placa antiaderente com um pano úmido e em seguida, seque-a com um pano seco ou papel toalha.
- Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre na resistência.
- A base com o reservatório e a placa de aquecimento não devem ser submersos em água ou qualquer outro líquido.
- Para limpar a jarra, basta lavá-la normalmente. Ela pode ser levada à máquina de lavar louça.
- O porta-filtro permanente pode ser lavado com água e detergente neutro. Não é recomendável lavá-lo na máquina de lavar louças, pois o calor pode danificá-lo permanentemente.
- Antes de guardar seu aparelho esteja certo de que o reservatório está vazio, evitando assim que a umidade prejudique o funcionamento do seu produto.

## ATENÇÃO

- Não coloque a jarra quente em superfícies frias, para que não quebre com o choque térmico.
- Jamais coloque açúcar, leite ou café no reservatório de seu aparelho, para manter o perfeito funcionamento e não danificar o sistema de ebulição.
- Não obstrua a saída de ar que fica no fundo da cafeteira.

**1 ANO DE GARANTIA**

**SERVIÇO DE  
ATENDIMENTO AO  
CONSUMIDOR**

**LIGUE GRÁTIS  
0800-55 03 93**

Segunda à sexta, das 8h às 20h.  
Sábado, das 8h às 18h.

M.K. Eletrodomésticos Ltda.  
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília  
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000  
CNPJ: 07.666.567/0001-40  
Fabricado na China

[www.eletrrodomesticosmondial.com.br](http://www.eletrrodomesticosmondial.com.br)

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

**"Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho."**

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações, sem prévio aviso.

07/12 Rev. 01

## Manual de Instruções

Cafeteira Elétrica

**MONDIAL**

*Bella  
Arome*  
ELETRÔNICA



Modelos: 2690-01/02 - C-14

**Parabéns**, agora você possui um **A SUA CAFETEIRA BELLA AROME ELETRÔNICA** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de seus deliciosos cafés.

**Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.**

#### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará na perda da garantia.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o aparelho e não o mergulhe em água.
- Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Não permita o contato das mãos e de utensílios que não sejam plásticos ou de madeira com as partes aquecidas do produto.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste-se a superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada **MONDIAL**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa, caso necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada **MONDIAL**.

**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

#### CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

- Capacidade de preparo de 26 xícaras.
- Prepara café e chá de maneira fácil e rápida.
- Tampa superior do reservatório articulada para colocação de água.
- Sistema corta pingos, permite que a jarra seja tirada durante o preparo.
- Botão liga e desliga com Lâmpada Piloto que indica quando o aparelho está ligado.
- Base com placa de aquecimento com revestimento antiaderente e termostato para manter a temperatura constante de aquecimento do café sem alterar seu sabor.
- Colher dosadora para pó de café.
- Acompanha filtro permanente removível e também pode ser usada com filtro de papel.
- Resistência com fusível de segurança.



#### ANTES DE UTILIZAR A SUA CAFETEIRA BELLA AROME ELETRÔNICA

- Limpe a cafeteira e a placa de aquecimento antiaderente com um pano úmido.
- Para um melhor funcionamento, é aconselhável que antes da primeira utilização de sua cafeteira, faça-a funcionar duas vezes só com água em seu nível máximo. (Siga as instruções de com um Preparar seu Café)
- Espere 10 minutos, desligue o botão da cafeteira e jogue fora à água da jarra.
- Repita a operação sempre que sua cafeteira ficar sem ser utilizada por um tempo prolongado.
- A **CAFETEIRA BELLA AROME ELETRÔNICA** tem capacidade de preparação de 26 xícaras de aproximadamente 50 ml cada.

#### PARA PREPARAR SEU CAFÉ

- Conecte o plugue na tomada (compatível com a voltagem do produto).
- Meça o volume de água através das indicações impressas na alça da jarra de vidro. A quantidade de água a ser colocada depende do número de xícaras que são desejadas. Coloque a água no reservatório com a cafeteira desligada.

- Coloque a jarra na base antiaderente. Não ligue a cafeteira enquanto a jarra não estiver perfeitamente encaixada.
- Utilizando a colher dosadora, coloque a quantidade de café necessária no filtro permanente localizado dentro do porta filtro. Se preferir use um filtro de papel nº 102 para o modelo Bella Arome ELETRÔNICA.

**Nota:** Use o café de sua preferência, mas observe que devido à evaporação e absorção de água pelo pó durante o processo, a quantidade de café estará minimamente reduzida em relação à quantidade de água colocada no reservatório. Pode haver também, uma variação devido ao tipo de granulação do pó.

- Coloque o botão Liga e Desliga na posição "1" e a luz da Lâmpada Piloto se acenderá. Em poucos minutos seu café estará pronto para ser servido.
- A **CAFETEIRA BELLA AROME ELETRÔNICA** está equipada com um dispositivo Corta Pingo, que interrompe o gotejamento automaticamente durante o ciclo de preparação do café. A jarra poderá ser removida para servir uma xícara de café e depois retornar para a base da cafeteira complementando a operação. **IMPORTANTE:** a jarra deve ser colocada de volta na base de aquecimento antiaderente em menos de 1 minuto, a fim de evitar transbordamentos.
- Para evitar acidentes, não coloque água durante o ciclo de preparação se o reservatório estiver vazio e o aparelho ligado. Reabasteça, ou acrescente mais água, somente se ainda houver um pouco de líquido.
- Após o uso desligue a cafeteira colocando o botão Liga e Desliga, na posição "0" e retire o plugue da tomada.

#### PARA PREPARAR SEU CHÁ

Sua **CAFETEIRA BELLA AROME ELETRÔNICA** é ideal também para preparar seu chá. Siga as instruções de preparação de café, substituindo o pó de café pelo chá de sua preferência. Use a sua criatividade e faça os chás mais diversos e deliciosos.

#### PARA MANTER SEU CAFÉ OU CHÁ AQUECIDO

- O seu café ou chá pode ser mantido quente deixando a jarra na placa de aquecimento e a cafeteira ligada (a luz da Lâmpada Piloto deverá ficar acesa).
- Este aparelho contém um termostato que mantém seu café na temperatura ideal. Porém, após algum tempo, a evaporação do líquido mudará o sabor do seu café.
- É recomendável deixar o café aquecendo no máximo 1 hora. Se desejar fazer mais café, desligue o aparelho e aguarde de 5 a 6 minutos.
- Não deixe que todo o líquido evapore da jarra enquanto a cafeteira estiver ligada.
- Não coloque a jarra sobre e nem próximo a queimadores a gás ou elétricos quentes, em forno quente ou de microondas.