


ESTE DESENHO É PROPRIEDADE
EXCLUSIVA

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr	05-06-2012
1	Remoção das informações referente ao copo de vidro, nas páginas 01,04,05 e 07; adição da informação referente à SGS, na página 01.	Dieli	26-09-2012
2	Adição de informações de segurança para certificação	Elaine	01-04-2014


04/14 844-09-05 779053 REV.2

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO






BRITANIA
0800-417644
sac@britania.com.br

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR



Liquidificador Inox Filter

Manual de Instruções

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr	DATA	05-06-2012	TRATAMENTO	TOL. N ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Diego S	DATA	05-06-2012			SEM ESCALA
APROV.	Kelly	DATA	05-06-2012	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				LIQUIDIFICADOR INOX FILTER	779053	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de instruções - <i>User Manual</i>	844-09-05	

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Liquidificador **Britânia**.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, deve-se guardá-lo para eventuais consultas.

Nota: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.
- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue nem em outros componentes.
- O liquidificador deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado de uma tomada elétrica. Nunca desconectar o plugue puxando-o pelo cordão elétrico.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Muito cuidado para evitar acidentes ao manusear lâminas ou peças cortantes.
- Para evitar acidentes, deve-se evitar contato e manter cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho em água ou em outro líquido.
- Não deixar o cordão elétrico pender de mesas ou balcões.
- Não colocar o liquidificador em cima ou perto de fogões a gás ou elétricos nem dentro de fornos aquecidos.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando ele não estiver em uso.

- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
- Não limpar o liquidificador com esponjas metálicas. Partículas metálicas poderão se soltar da esponja e entrar em contato com os componentes elétricos do aparelho, criando risco de choque elétrico
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve consertar o aparelho em casa.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

COMPONENTES

- 01.** Sobretampa transparente
- 02.** Tampa com vedação
- 03.** Copo de acrílico
- 04.** Alça do copo
- 05.** Lâmina em aço inoxidável
- 06.** Botão de velocidade
- 07.** Filtro



MONTAGEM DO COPO

Certifique-se de que o produto esteja desligado da rede elétrica.

- A montagem deste aparelho é simples e prática, basta encaixar o copo na base do aparelho conforme mostrado na **figura 1** e girar o copo no sentido horário para travá-lo conforme **figura 2**.



Figura 1



Figura 2

FUNCIONAMENTO

Importante.

- Antes de encaixar o copo na base, certifique que o aparelho esteja desligado.
- O aparelho possui um dispositivo de segurança que só permite o acionamento com o copo devidamente encaixado na base.
- Antes de proceder com o uso, efetue a limpeza do copo (ver item limpeza para melhores detalhes)

Utilizando as velocidades

- 1-Adicione os ingredientes.
- 2-Fechar a tampa do liquidificador.
- 3-Gire o botão de velocidade de **1** a **8** para iniciar o funcionamento.
- 4-Depois o preparo posicione o botão na velocidade **0** para desligar o aparelho.

Função Auto Limpeza Pulsar

Gire e segure o botão de velocidades no sentido anti-horário para efetuar limpeza do copo ou quando necessário no preparo de algumas receitas.

A função **Auto Limpeza Pulsar** serve também para dar início ao preparo de receitas que utilizam pedaços muito duros de alimentos.

Importante.

Evite colocar pedaços muito grandes de alimentos, sempre corte em pedaços pequenos, isso garantirá uma boa mistura e evitará possíveis danos às lâminas.

DICAS DE USO

- É importante antes da primeira utilização efetuar o processo de auto-limpeza verifique item **LIMPEZA** para maiores detalhes.
- Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pedaços pequenos, através da abertura da sobretampa com o aparelho em funcionamento.
- Não adicionar mais de uma xícara de alimentos sólidos em grãos e não ultrapassar um minuto de operação.
- Para triturar gelo, colocar um copo com água e acrescentar as pedras moderadamente com o aparelho em funcionamento.
- Não ligar o aparelho com o copo vazio.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos e outros, pois eles podem danificar o aparelho.

UTILIZANDO O FILTRO

- O filtro deve ser usado apenas para o preparo de sucos. Para outros usos, o filtro deve ser retirado para evitar sobrecarga no motor.
- Com o aparelho desligado, instalar o filtro no interior do copo, encaixando-o nas guias e pressionando-o levemente contra o fundo do copo (figura 2).
- Fechar a tampa, encaixando-a no filtro. Retirar a sobretampa transparente e inserir os pedaços de frutas picadas dentro do filtro, no máximo até a altura da tela metálica.
- Acrescentar água, encaixar a sobretampa transparente e ligar o aparelho durante alguns segundos.
- Retirar o suco sem tirar a tampa e nem o filtro.
- Se sobrarem pedaços de fruta dentro do filtro, acrescentar um pouco de água e repetir a operação.



Nota: Sempre acrescentar líquido durante a utilização do produto para fazer suco, principalmente com alimentos fibrosos, como manga, vegetais, entre outros.

ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR QUALQUER TIPO DE OBJETO PARA EMPURRAR O ALIMENTO CONTRA AS FACAS COM O PRODUTO LIGADO.

Caso o alimento fique fora do alcance das facas (bloqueado no copo ou filtro, adicionar líquido. Se ainda assim não for possível processar o alimento, desligar o aparelho e desconectar o plugue da tomada para retirar ou movimentar o alimento bloqueado.

Figura 2

LIMPEZA

Para uma limpeza rápida e eficaz do copo e das laminas utilizar a função **Auto**

Limpeza Pulsar:

- 1**-Colocar aproximadamente 500ml de água fria ou morna.
- 2**-Acrescentar um pouco de detergente neutro.
- 3**-Fechar a tampa do liquidificador.
- 4**-Pressionar o botão **Auto Limpeza Pulsar** por alguns segundos.
- 5**-Após o término enxaguar o copo em água corrente.

Atenção:

Quando o liquidificador for utilizado pela primeira vez efetue o processo de limpeza duas vezes.

Caso necessite, efetue o processo de limpeza mais de uma vez.

Observação:

- Para receitas mais gordurosas usar água morna com detergente neutro e repetir a operação.
- O copo plástico não é desmontável. Para limpeza do mesmo deve ser utilizado apenas o botão **Auto Limpeza Pulsar**.
- Tenha cuidado ao tocar nas lâminas pois são muito afiadas.

Para a limpeza da base:

- 1**)Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.
- 2**)Para limpar utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

1•O APARELHO NÃO FUNCIONA

Copo não encaixado na base.	O aparelho possui uma chave de segurança que só liga com o copo devidamente encaixado.
O aparelho está ligado na tensão incorreta (aparelho 220V ligado em 127V)	Verificar a tensão na etiqueta do produto e a tensão das tomadas.
Produto não está ligado na tomada elétrica	Inserir o plugue na tomada elétrica.
Nenhuma função/velocidade ativada.	Acionar uma função ou velocidade desejada. (ver item funcionamento).
A tomada esta sem energia	Verificar se há energia testando a tomada com outro eletrodoméstico.

2•VAZAMENTO DE LÍQUIDOS

Tampa mal encaixada	Encaixar corretamente a tampa no copo.
Excesso de líquidos ou alimentos no copo.	Não ultrapassar o nível indicado no copo.
Conjunto de lâminas mal encaixado ao copo	Verificar se o conjunto de lâminas esta firmemente apertado ao copo.

3•COPO NÃO ENCAIXA NA BASE

Objeto obstruindo dentro do compartimento da base.	Remover o objeto.
--	-------------------

4•LÂMINA TRAVANDO DURANTE O FUNCIONAMENTO

Pedaços muito grande de alimentos sólidos obstruindo as lâminas.	Desligar o produto, com a ajuda de uma espátula mexer os ingredientes desobstruindo a lâmina (consulte o item dicas de uso).
--	--