



Guia de instalação NOTEBOOK

Para obter códigos-fonte desenvolvidos pela GPL, LGPL, MPL e outras licenças de fontes abertas usadas neste produto, acesse <http://opensource.lge.com> (site em inglês). Todas as licenças, incluindo códigos-fonte, aviso de direitos autorais e isenção de garantia estão disponíveis para download. Ao solicitar os códigos-fonte abertos do software incorporado a este produto enviando um e-mail para opensource@lge.com dentro de três anos após a compra, os códigos registrados em um CD-ROM serão fornecidos a custos mínimos, incluindo custos de mídia, taxa de frete etc.

- Leia este documento antes da instalação.
- Para utilização dos usuários, o LG Easy Guide e o LG TroubleShooting são fornecidos em formato eletrônico.
- Mantenha este guia em um espaço altamente visível.
- Não desmonte nem modifique a bateria.
- As figuras neste guia de instalação podem diferir dependendo da seleção do idioma e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- A série U460 é fornecida com o Windows 8.

U460 Series

SAC serviço de atendimento
ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 707 5454 Demais localidades
* Disponível somente para chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LGE.COM/BR
EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Índice

Componentes do produto	1
Nome de cada peça	2
Usando teclas de acesso	4
Usando o Gesto do Touchpad.....	4
Usando a bateria	5
Conexão de alimentação	6
Expandindo a capacidade da memória.....	7
Windows 8 Configuração de Idioma e Registro de Usuário	8
Windows 8 Configuração da Tela de Inicialização	9
Tela de Inicialização / Alternância de Área de Trabalho	10
Usando o Menu Charms.....	11
Executando e Saindo de um Programa (Aplicativo)	12
LG Easy Guide, LG Troubleshooting.....	13
Tela de Desbloqueio.....	14
Desligar / Desativar o Computador	14
Usando o LG Easy Starter.....	15
Usando o LG Recovery Center	17
LG Control Center	18
LG Update Center	18
LG Network Share.....	18
SmartShare™	19
LG Care Center.....	19
Guia de Solução de Problemas	20
Se uma mensagem (On Screen Display) não aparecer na tela quando voce usar atalhos.....	20
Se você definir alguma marcação errada de idioma	20
Se os sites de bancos online e outros não estiverem funcionando.....	20
Se um Website não aparecer adequadamente.....	20
Se Favoritos não aparecer no Explorer.....	21
Quando a tela estiver preta	21
Quando a rede sem fio não estiver conectada.....	21
Quando não é possível ligar a alimentação.....	21
Quando o touchpad não estiver funcionando adequadamente	22
Se algum site ou programa não funcionar	22
Quando você não conseguir se conectar à Internet	22
Quando a comunicação com um dispositivo USB estiver desabilitada na porta USB de recarga rápida	23
Quando não sair som dos auto-falantes	23
Quando a tela LCD fica abruptamente escura ou brilhante	23
Quando quiser reinstalar os drivers	23
Quando o sistema estiver lento ou uma mensagem de erro for exibida	24

Componentes do produto

Ao comprar o notebook, os componentes a seguir serão fornecidos. Verifique os componentes antes do uso.

- Alguns produtos e alguns de seus componentes podem não ser idênticos em formato e cor às imagens de alguns modelos.
- O cabo de alimentação e o adaptador para CA podem ser diferentes, dependendo do país ou região.
- Para limpar o produto, utilize um agente de limpeza específico para computadores.
- Se você utilizar tñner, benzeno, álcool ou outro agente semelhante em vez de agente específico de limpeza, o produto poderá ser danificado ou deformado.



Corpo principal do Notebook
35.56 cm (14 pol)



Guia de instalação



Cabo de alimentação



Adaptador para CA de 40 W ou 65 W*



- Um adaptador de 40 W ou 65 W é fornecido, dependendo do modelo.
- O cabo de alimentação acompanha apenas o adaptador de 65 W.

Nome de cada peça

- Conhecer o nome e os recursos de cada peça será útil ao usar o notebook.
- O teclado e as especificações do produto podem ser diferentes, dependendo do modelo.
- As imagens no guia de instalação podem ser diferentes do modelo adquirido.
- A superfície do produto é isolado-revestido.

Visão frontal



1 webcam

2 Luzes de status da operação da webcam

3 Botão de energia (Power)

4 Teclado

5 Touchpad

6 Teclas de função do Windows 8

- Você pode usar as teclas de função do Windows 8 para utilizar as várias funções do sistema operacional de forma mais conveniente.

1 Tela de bloqueio

2 Pesquisar


3 Configuração

4 Alternando aplicativos


5 Atalho para a área de trabalho

6 Charms

Vista da esquerda



Vista da direita



Vista traseira




- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Porta de alimentação | 7 | Porta USB (USB 3.0 3) |
| 2 | Slot para múltiplos cartões | 8 | Porta HDMI |
| 3 | Porta USB (USB 2.0) | 9 | Porta LAN |
| 4 | Porta USB (porta USB 2.0/de recarga rápida 1) | 10 | Porta VGA |
| 5 | Porta para fone de ouvido (porta para headset com conector de 4 pinos 2) | 11 | Orifício da chave de segurança (Orifício de abertura Kensington) |
| 6 | Microfone embutido | 12 | Aberturas de ventilação da ventoinha |
| | | 13 | Alto-falantes embutidos |

- 1 A porta USB de recarga rápida está em conformidade com as especificações do USB. Esta função pode não funcionar apropriadamente em produtos que não estejam em conformidade com as especificações USB.
- 2 A porta para headset com conector de 4 pinos segue o padrão norte-americano. Um headset com padrão europeu pode não funcionar adequadamente.
- 3 Os dispositivos não compatíveis com USB 3.0 poderão não funcionar normalmente quando forem conectados à porta USB 3.0.

Usando teclas de acesso

Você pode usar teclas de acesso, conforme indicado abaixo, para executar várias funções.




Tecla de acesso	Função
[Fn] + [F1]	Executa o LG Control Center
[Fn] + [F2]	Executa o LG Easy Starter
[Fn] + [F3]	Ampliando a tecla de acesso
[Fn] + [F4]	Executa o modo definido como modo de espera do Windows.
[Fn] + [F5]	Tecla LIGA/DESLIGA touchpad
[Fn] + [F6]	LIGA/DESLIGA Modo Avião (LIGA/DESLIGA LAN sem fio, Bluetooth e 4G LTE)
[Fn] + [F7]	Troca entre monitor e projetor
[Fn] + [F8]	Executa o software de som SRS
[Fn] + [F9]	Mudo
[Fn] + [F10]	Verifique as Informações do Sistema
[Fn] + [F11]	Controla a velocidade do ventilador.
[Fn] + [F12]	Hibernação

- A tecla de acesso [Fn] + [F2] deve usar o LG Update Center para instalar o LG Easy Starter para funcionar corretamente.
- Para habilitar a exibição de mensagem de guia do OSD, atualize o OSD 3 a partir do [LG Update Center]. Em seguida, execute o bloco [LG Control Center] > [Configurações do sistema] > [Exibição na Tela] (compatível apenas com desktop).
- O suporte à rede 4G LTE é opcional e pode não estar disponível, dependendo do modelo.

Usando o Gesto do Touchpad

Ao usar o Gesto do Touchpad, é possível usar o Windows 8 mais facilmente.

- Para detalhes sobre como usar o Gesto do Touchpad, consulte [LG Easy Guide] > [Usando o Computador] > [Gesto do Touchpad].











Usando a bateria

O pacote da bateria da série U460 é integrado no notebook. Antes de usar a bateria pela primeira vez, certifique-se de carregá-la completamente.

- A bateria é um bem consumível e, portanto, pode durar menos que antes, quando a bateria foi usada pela última vez.
- A bateria interna não deve ser desmontada nem substituída arbitrariamente. Desmontar o produto arbitrariamente pode anular a garantia.
- Se precisar desmontar ou substituir a bateria, visite a central de atendimento designada.
- Nós cobramos uma taxa para desmontar ou substituir a bateria.

Precauções durante utilização da bateria

	<p>Use baterias certificadas e reconhecidas pela LG Electronics Inc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do contrário, pode ocorrer explosão ou incêndio. 		<p>Mantenha a bateria distante de fontes de calor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do contrário, pode ocorrer explosão ou incêndio.
	<p>Não use o laptop sobre tapete, cobertor ou cama. Nem coloque o adaptador embaixo do cobertor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • O produto pode apresentar problemas de funcionamento, provocar incêndio ou queimar o usuário devido ao aumento de temperatura. 		<p>Não deixe que a bateria entre em contato com objetos metálicos, como a chave de ignição de um carro ou cliques de papel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do contrário, ela pode superaquecer e ser danificada, resultando em incêndio ou ferimentos.
	<p>Evite umidade e calor acima de 60 °C, como dentro de veículos ou saunas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ela pode explodir ou provocar incêndio. 		<p>Se perceber vazamento ou sentir um odor estranho proveniente da bateria, remova-a e entre em contato com a central de atendimento local.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ela pode explodir ou provocar incêndio.
	<p>Não deixe o computador ligado em um espaço sem ventilação suficiente (por exemplo, dentro da bolsa) por um longo período de tempo ou várias vezes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A bateria pode superaquecer e provocar incêndio. 		<p>Carregue a bateria apenas com o instrumento fornecido.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do contrário, ela pode ser danificada apresentando risco de incêndio.

Conexão de alimentação

O adaptador para CA é usado para energizar e carregar o notebook.

- Não utilize um adaptador diferente do adaptador para CA fornecido no momento da compra do produto.
- O cabo de alimentação e o adaptador para CA podem ser diferentes, dependendo do país ou região.

- 1 Conecte o adaptador para CA a uma tomada elétrica com o cabo de alimentação. (O adaptador para CA fornecido pode ser usado em 110V/220V.)
- 2 Conecte o adaptador para CA ao notebook.



Quando o adaptador para CA estiver conectado, a lâmpada do adaptador para CA se acende.



Status	Lâmpada
Ativado	O adaptador para CA está conectado.
Desativado	O adaptador para CA não está conectado.
Piscando	A carga da bateria está abaixo do limite de bateria baixa.



Precauções ao usar o adaptador para CA

Não dobre demais o cabo do adaptador para CA.

- Do contrário, os fios dentro do cabo podem se quebrar e causar choque elétrico ou incêndio.



Expandindo a capacidade da memória

Se desejar expandir a memória, consulte:


- Para expansão da memória, recomendamos que você receba um serviço pago de uma Central de atendimento certificada da LG Electronics. A LG Electronics renuncia qualquer responsabilidade por danos decorrentes de um serviço não certificado ou da desmontagem arbitrária.
- Para obter mais informações sobre expansão ou substituição de memória, consulte o manual do usuário.




Precauções ao expandir a memória

- Antes de remover a tampa do notebook, desligue a alimentação CA e remova o cabo de alimentação e todos os periféricos.
- Empurre até que a memória esteja completamente fixada na trava.
- Verifique a capacidade da memória durante a segunda inicialização. Se a capacidade da memória não estiver correta, reinstale o cartão de memória principal.
- Use somente o módulo de memória principal expansível fabricado pela LG. O uso de um módulo de memória diferente dos módulos recomendados pode causar o mau funcionamento do notebook.

- 1 Vire o notebook para ver os slots de memória e remova um parafuso da tampa da memória para separá-lo.



- 2 Insira o cartão de memória no slot de memória na direção da seta e pressione o cartão de memória para baixo para instalá-lo. (Quando o cartão de memória for instalado, você ouvirá um clique.)
- 3 Assim que o cartão de memória for instalado, encaixe a tampa da memória e feche-a com parafusos.




Windows 8 Configuração de Idioma e Registro de Usuário

Ao utilizar o notebook pela primeira vez, você deverá definir o idioma do Windows e realizar o processo de registro do usuário.

- O processo de registro pode variar, dependendo em parte das especificações do produto, mas ele não afeta o uso do produto.
- A imagem ilustrada poderá ser diferente, dependendo da versão e tipo do Windows 8 instalado no sistema.


- 1 Quando a tela de configuração de [Região e Idioma] aparecer, complete a configuração e pressione o botão [Avançar].



- 2 Revise o conteúdo na tela Termos de licença e marque [Aceito os termos da licença de uso do Windows]. Depois, pressione o botão [Aceitar].



- 3 Quando a tela [Personalizar] aparecer, selecione uma cor desejada e insira um nome para o PC. Depois pressione o botão [Avançar].
- 4 Siga as instruções para completar qualquer processo de registro restante.
- 5 Ao terminar a configuração, a tela de Inicialização do Windows 8 aparecerá.



Windows 8 Configuração da Tela de Inicialização

Windows 8 se caracteriza por uma nova tela de Inicialização sem o botão Iniciar usado em versões antigas do Windows.

A nova tela de Inicialização apresenta aplicativos dedicados e uma ampla variedade de funções, além do botão Iniciar.




- ❶ Aplicativo estilo Windows 8: Este é um aplicativo instalado na tela de Inicialização. Ele aparece organizado em forma de painel de blocos.
- ❷ Bloco da Área de trabalho: Muda para a área de trabalho.
- ❸ Rolagem de Tela: Rola a tela de Inicialização horizontalmente.
- ❹ Reduzir: Você pode reduzir o zoom da Tela Inicial para exibi-la por inteiro.



Tela de Inicialização / Alternância de Área de Trabalho


Alterna da Tela de Inicialização para Área de Trabalho

Ao pressionar o bloco [Área de Trabalho] na Tela de Inicialização, a tela será alterada para a Área de Trabalho.



Alterna da Área de Trabalho para a Tela de Inicialização


Pressione a tecla  no teclado na Área de Trabalho ou pressione o botão [Menu Charms] > . Então, a tela será alterada para a tela de Inicialização.



Usando o Menu Charms

Menu Charms em Windows 8 é um menu que foi projetado para você acessar facilmente funções como de pesquisa, compartilhamento, inicialização, dispositivo e configuração.

Mova o cursor do mouse para cima ou para o canto superior direito na tela de Inicialização ou Área de Trabalho. O Menu Charms aparecerá.

- Pressione  + C. O Menu Charms aparecerá imediatamente.




- 1 Menu Pesquisar:** Você pode pesquisar qualquer arquivo e pasta na tela de Inicialização e área de trabalho.
 - Ao usar este menu em um aplicativo na tela de Inicialização, você poderá usá-lo para pesquisar algo no aplicativo que é executado no momento.
 - Alguns aplicativos que não podem suportar a função de Pesquisa podem deixar de funcionar.
- 2 Menu Compartilhar:** Você pode definir funções relacionadas a compartilhamento em um aplicativo que dá suporte à função de Compartilhamento.
- 3 Menu Iniciar:** Você pode alterar o modo atual para menu de Início ou área de trabalho.
- 4 Menu Dispositivos:** Você pode enviar qualquer arquivo para a TV, impressora e outros dispositivos ou pode definir conexões entre o PC e a exibição externa.
- 5 Menu Configurações:** Você pode usar menus diferentes como Painel de Controle, Configurações Pessoais, Ajuda, Preferências do Sistema (Conexão de rede, volume, brilho, etc.), Energia (Suspender, Desligar, Reiniciar) e muito mais.
 - Ao usar este menu em um aplicativo na tela de Inicialização, você poderá usar um menu de configuração no aplicativo que é executado no momento.
 - Menus como Preferências do Sistema e Energia estão disponíveis como opções padrão.

Executando e Saindo de um Programa (Aplicativo)

Executando Aplicativos

Você pode executar qualquer aplicativo esquecido na tela de Inicialização ou Área de trabalho, conforme a seguir:

- 1 Na tela de Inicialização ou área de trabalho, selecione [Menu Charms] > [Pesquisar].
 - Pressione a tecla  + Q. O Menu de pesquisa aparecerá imediatamente.
- 2 Conforme exibido a seguir, uma lista de aplicativos aparece na seção à esquerda e o painel de Pesquisa aparece na seção à direita.




- 3 Selecione um aplicativo que deseja executar da lista de aplicativos. Ou insira o nome do aplicativo no campo de entrada de termos de pesquisa. Depois, selecione o aplicativo que deseja executar.
 - Na tela de Inicialização, pressione o botão [Botão Direito do Mouse] > [Exibir Todos os Aplicativos]. A lista de aplicativos instalado no sistema aparecerá.

Saindo dos Aplicativos

Ao contrário dos aplicativos da área de trabalho, você pode sair dos aplicativos estilo Windows 8, conforme a seguir.

- Os aplicativos estilo Windows 8 trocam para o modo de Espera automaticamente, se não forem utilizados.

- 1 Mova o ponteiro do mouse para a parte superior central da tela de um aplicativo que for executado no momento. O ponteiro vira a “mão”.
- 2 Pressione e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e arraste até o final. Você poderá, então, encerrar o aplicativo.




LG Easy Guide, LG Troubleshooting

Este guia fornece o LG Easy Guide (Guia do Usuário) e LG Troubleshooting (Guia de Solução de Problemas).

LG Easy Guide e LG Troubleshooting estão disponíveis na tela de Inicialização e na Área de Trabalho.

Guia de Execução na Tela de Inicialização

Na tela de Inicialização, execute o bloco do [LG Easy Guide] ou do [LG Troubleshooting].



- A tela de Inicialização do LG Easy Guide e do LG Troubleshooting estão disponíveis apenas em ambiente online.
- Se você já não estiver conectado à Internet, utilize o LG Easy Guide e o LG Troubleshooting instalado na área de trabalho.

Guia de Execução na Área de Trabalho

- 1 Pressione o bloco [] na tela inicial ou o ícone [] no modo Desktop para executar o [LG Easy Starter].
- 2 No menu [LG Software], execute o [LG Easy Guide] ou o [LG Troubleshooting].
 - Se o LG Easy Starter não estiver instalado, consulte [Executando e Saindo de um Programa (Aplicativo)].


Tela de Desbloqueio

Quando o computador fica um tempo sem ser utilizado, ele entra em status de bloqueio.

Quando você utilizar o computador novamente, a tela de Bloqueio irá aparecer. Aqui, você pode desbloquear a tela da seguinte maneira:

Tela de Desbloqueio

- 1 Pressione qualquer tecla no teclado na tela de Bloqueio ou pressione e mantenha pressionado o botão do mouse à esquerda para arrastar a tela para baixo ou para cima.
- 2 Quando a janela de entrada de senha aparecer, insira sua senha.



Desligar / Desativar o Computador

No Windows 8, você pode ir para o menu Charms e usar as opções de Desligamento (Suspender, Desligar, Reiniciar).

- 1 Selecione o menu [Configuração] em um menu Charms na área de trabalho ou na tela de Inicialização.
- 2 Clique no ícone [Energia] no menu [Configuração].
A opção Energia aparecerá conforme exibido na figura à direita:
 - Pressione + I. O Menu de configuração aparecerá imediatamente.






Usando o LG Easy Starter

LG Easy Starter Na área de trabalho, o apresenta uma função, como o menu de Inicialização do Windows, que ajuda você a utilizar a área de trabalho com mais facilidade.


- Aplicativos estilo Windows 8 não aparecem no LG Easy Starter.
- As figuras neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


Instalando o LG Easy Starter

- 1 Pressione o bloco [] na tela inicial ou o ícone [] no modo Desktop para executar a [LG Update Center].






- 2 Pressione o menu [Toda a lista]. Assim você poderá ver uma lista de aplicativos que podem ser atualizados e instalados.



- 3 Selecione o LG Easy Starter e pressione o botão [Instalar] para instalar aplicativos.
- 4 Quando os aplicativos forem completamente instalados, o bloco do LG Easy Starter [] e o ícone serão gerados na tela de Inicialização ou na área de trabalho.

Executando o LG Easy Starter

- 1 Pressione o bloco [] na tela de Inicialização ou pressione o ícone [] na área de trabalho para executar [LG Easy Starter].
 - Quando a instalação do LG Easy Starter for concluída, pressione as teclas [Fn] + [F2] para executar o LG Easy Starter.
- 2 O LG Easy Starter será executado da seguinte maneira:



- 1 Todos os programas: Uma lista de programas da área de trabalho instalados no sistema aparecerá.
- 2 Programas recentemente usados: Uma lista dos programas da área de trabalho recém-usados aparecerá.
- 3 Programas usados frequentemente: Você pode inscrever-se e utilizar programas da área de trabalho frequentemente usados.
- 4 LG Software: Você pode executar softwares disponíveis da LG Electronics.
- 5 Atalhos: Vai para menus como Computador, Painel de Controle, Dispositivos e Impressora e Biblioteca.
- 6 Minimizar: Minimiza a janela do LG Easy Starter.
- 7 Sair: Sai LG Easy Starter.
- 8 info: exibe as informações sobre o LG Easy Starter.
- 9 Search: Vai para o menu de Pesquisa.
- 10 Power: Você pode usar o menu de opção de Energia.

Usando o LG Recovery Center

Você pode recuperar o sistema ou restaurar as configurações de fábrica no LG Recovery Center, ou pelo recurso Restaurar do Windows 8, caso tenha problemas com o sistema.

- Se você excluir a região do disco rígido protegida e quaisquer dados restaurados na região do disco, ou se você instalar qualquer SO por opção, esta restauração poderá não funcionar adequadamente.
- Para obter mais detalhes sobre como utilizar o LG Recovery Center, consulte o LG Easy Guide.
- LG Recovery Center utiliza a função de restauração do Windows 8.

Pressione o ícone [] no modo Desktop para executar o LG Recovery Center.



- 1 Restauração do computador:** Recupera o PC sem perda de arquivos pessoais.
 - Ao selecionar esta opção, as configurações do PC serão alteradas para valores padrão e qualquer software instalado por opção sua será excluído.
- 2 Redefinição do computador:** Exclui qualquer item do sistema e volta para o estado do momento de aquisição do produto.
 - Neste caso, todos os dados do usuário serão excluídos, certifique-se de fazer backup de quaisquer dados essenciais antecipadamente.
 - Este processo pode demorar 5 horas ou mais, dependendo do sistema.
- 3 Criar uma Unidade de Recuperação:** Você pode criar uma unidade de recuperação quando não puder entrar no Windows ou quando tiver problemas sérios com o sistema.
 - A perda de dados pode ter sido causada pelo processo. Siga as instruções no Guia Fácil.

LG Control Center


Português

LG Control Center é o software que ajuda você a alterar as Configurações do Computador, Configurações de Energia, Configurações de Segurança do Windows, etc. assim como exibir as informações do sistema.




LG Update Center

O LG Update Center permite instalar vários drivers, aplicativos e patches do Windows no PC com facilidade.



LG Network Share

LG Network Share é um software que permite configurar e utilizar AP Virtual e Compartilhamento de Arquivos.



SmartShare™

O SmartShare™ usa DLNA para permitir que você pesquise e aprecie vídeos, fotos, músicas e outros conteúdos de mídia usando um dispositivo conectado a uma rede local.



LG Care Center

LG Care Center permite diagnosticar/solucionar problemas e otimizar o sistema facilmente.



Guia de Solução de Problemas

Se uma mensagem (On Screen Display) não aparecer na tela quando você usar atalhos,


- nenhuma mensagem de orientação aparece, exceto outras mensagens de orientação (brilho, volume, modo avião etc) disponíveis no Windows 8 por padrão.
- A fim de definir o OSD guia opção de exibição de mensagens, atualize OSD3 através do [LG Update Center]. Em seguida, execute o [LG Control Center] e defina o [Ativar On Screen Display] opção [Configurações do Sistema].
(suportada somente em PCs desktop).

Se você definir alguma marcação errada de idioma

- Inicialize seu PC pelo [LG Recovery Center] e redefina-a.
- Nessa opção, todos os dados do usuário são excluídos; portanto, certifique-se de fazer o backup de dados importantes com antecedência.


Se os sites de bancos online e outros não estiverem funcionando

- O Explorer na tela Inicialização não dá suporte a software extras de plugin; portanto, os sites de bancos online e outros podem não funcionar.
- Use o explorer da área de trabalho para acessar sites online que usem software de plugins.



Se um Website não aparecer adequadamente

- Os Websites criados para servirem para versões mais antigas do Explorer diferentes das utilizadas no Windows 8 (Internet Explorer 10) poderão não aparecer adequadamente.
- Na tela de Inicialização, pressione o bloco de Área de Trabalho ou o botão para trocar para a Área de Trabalho.
- Clique no ícone [Modo de Exibição de Compatibilidade] ou pressione a tecla [Alt]. Depois, selecione o menu [Ferramentas] > [Modo de Exibição de Compatibilidade].



- Certifique-se de que os websites apareçam corretamente.
- Se você utilizar [Modo de Exibição de Compatibilidade], websites poderão aparecer normalmente. Mas alguns websites poderão não aparecer corretamente.
- Você pode utilizar [Modo de Exibição de Compatibilidade] apenas no explorer da área de trabalho.

Se Favoritos não aparecer no Explorer

- Os favoritos e as configurações da Internet não estão conectados pelos Explorers na tela inicial e na área de trabalho.

Quando a tela estiver preta

O PC está em modo de espera ou hibernação para reduzir o consumo de energia.

- O LED de Power (Liga/Desliga) está piscando (Espera): Pressione qualquer tecla no teclado.
- O LED de Power (Liga/Desliga) está apagado (Hibernar): Pressione o botão Power (Liga/Desliga) para ligar o sistema.
 - Modo de espera: Desliga todos os dispositivos não utilizados pelo sistema, inclusive HDD e ODD, com exceção da placa-mãe e da memória.
 - Modo de hibernação: Armazena os dados atuais em HDD e desliga a energia de todos os dispositivos no notebook.
- Reconecte o cabo de alimentação e pressione o botão Power (Liga/Desliga) do notebook.
- Cuidado: Dados não salvos poderão ser perdidos.

Quando a rede sem fio não estiver conectada

- Pressione [Fn]+[F6] para verificar se o modo Avião está ativado (dispositivo sem fio desativado). Se o modo estiver definido como LIGADO, pressione as teclas [Fn]+[F6] para definir como DESLIGADO (Dispositivo sem fio LIGADO). O modo Avião troca para LIGADO/DESLIGADO quando você pressiona a tecla [Fn]+[F6].
- Pressione o bloco [Área de Trabalho] na Tela de Inicialização para trocar para a Área de Trabalho.
- No menu Charms, troque para o menu [Configuração] > Configuração Sem fio. Depois, certifique-se de que o AP aparece corretamente.



- Use o [LG Care Center] para diagnósticos e reparos.
- Talvez você não consiga acessar a rede sem fio protegida.
- Nesse caso, entre em contato com o gerente ou fabricante do dispositivo de rede sem fio. Reinstale o driver de rede sem fio.


Quando não é possível ligar a alimentação


- Verifique se o cabo de alimentação está conectado.
- Verifique se o nível da bateria está baixo. Se o nível da bateria estiver baixo, conecte o cabo de alimentação e recarregue a bateria.
- Remova o cabo de alimentação.
Reconecte o cabo de alimentação e pressione o botão Power (Liga/Desliga) do notebook.

Quando o touchpad não estiver funcionando adequadamente

- Pressione a tecla [Fn]+[F5] para "ativar" o touchpad antes de utilizá-lo.
Sempre que você pressionar a tecla [Fn]+[F5], o status atual alterna respectivamente para Touchpad desativado > Touchpad desativado automaticamente > Touchpad ativado.
- Se o touchpad não funcionar adequadamente, ele estará no status Desabilitar ou no status Habilitar Automaticamente.


Se algum site ou programa não funcionar

- Na tela de Inicialização, pressione o bloco de Área de Trabalho ou o botão  para trocar para a Área de Trabalho.
- No menu Charms, pressione [Configuração] > [Painel de Controle] > [Exibir por] > [Ícones pequenos] > [Conta do usuário] > [Configurações de controle de conta de usuário] > [Nunca notificar] > [OK].
- A Microsoft recomenda usar o Controle de conta de usuário.




Quando você não conseguir se conectar à Internet

- Verifique se o cabo da Internet está conectado adequadamente.
- Use LG Care Center para realizar diagnósticos e reparos.
- Caso tenha modem externo, DESLIGUE o modem e o notebook. Ligue o modem novamente.
- Depois de aguardar 30 segundos, ligue o notebook.

Na tela de Inicialização, pressione o bloco de Área de Trabalho ou o botão  para trocar para a Área de Trabalho.

- No menu Charms, clique em [Configuração] > [Painel de Controle] > [Exibir por] > [Ícone pequeno] > [Central de Rede e Compartilhamento] > Solução de problemas, respectivamente.






- Reinstale o driver de rede.
- Entre em contato com o provedor de serviços de Internet.

Quando a comunicação com um dispositivo USB estiver desabilitada na porta USB de recarga rápida

Alguns dispositivos USB talvez não deem suporte à função de comunicação quando a função de recarga estiver sendo utilizada.

Se a comunicação não estiver habilitada na porta USB de carregamento rápido, você pode alterar as configurações do sistema da seguinte maneira:

- Pressione o bloco [] na tela Inicialização ou pressione o ícone [] na área de trabalho para executar [LG Control Center].
- Defina [Opção gerenc de energia] > [Config carga USB] para [OFF].
 - Dependendo das especificações do modelo, a entrada de recarga rápida USB talvez não funcione.





Quando não sair som dos auto-falantes

- Pressione o botão de MUDO ou o botão de controle de volume para ver se o som está suprimido ou para verificar o nível do volume.
- Execute o [LG Care Center] para diagnósticos e reparos.
- Reinstale o driver de som.



Quando a tela LCD fica abruptamente escura ou brilhante


- Verifique a potência nominal do adaptador para CA.
- Verifique se o adaptador para CA está conectado corretamente.
- Verifique o nível da bateria.

Quando quiser reinstalar os drivers

- No menu, selecione [Configuração] > [Painel de controle] > [Exibir por] > [Ícones pequenos] > [Programa e recursos], respectivamente, e remova os drivers a serem reinstalados.
- Pressione o bloco [] na tela de Inicialização ou pressione o ícone [] na área de trabalho para executar [LG Update Center].
- Utilize o menu [Atualização Exigida] ou [Todas as Listas] para reinstalar os drivers.

Quando o sistema estiver lento ou uma mensagem de erro for exibida

- Verifique se o sistema está infectado por um vírus ou código malicioso.
- Limpe seu disco regularmente.
- Na tela Inicialização, pressione o bloco Área de trabalho ou o botão  para trocar para Área de trabalho.
- Clique no ícone  para executar o Explorer. Então pressione [Computador] > [Selecionar uma unidade] > [Clique com o botão direito do mouse] > [Propriedades] > [Geral] > Limpeza de disco, respectivamente. Então siga o guia de instruções para limpar um disco.



- Se o problema ainda persistir, use [LG Recovery Center] para restaurar o sistema.
- Cuidado: Dados não salvos poderão ser perdidos.