

PARA CONHECER OUTROS PRODUTOS DA act! HOME FITNESS E PARA OBTER  
INFORMAÇÕES SOBRE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ACESSSE:

**[www.actbycaloi.com.br](http://www.actbycaloi.com.br)**  
**ou ligue para 0800 6451110**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

cód. 160686 rev. 00 05/03/13

**Características**

Largura	490mm
Comprimento	1040mm
Altura	1350mm
Peso Bruto (aprox.)	24,25kg
Peso Líquido (aprox.)	21,60kg

Peso máx. usuário 150kg

**Embalado**

Largura (caixa)	437mm
Altura (caixa)	509mm
Comprimento (caixa)	732mm

**ÍNDICE**

TERMO DE GARANTIA .....	02
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA .....	03
INSTRUÇÕES DETALHADAS DO MONITOR .....	04
PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO MONITOR .....	05
SOLUÇÕES PRÁTICAS.....	06
NUTRIÇÃO .....	07
ASSISTÊNCIA, ATENDIMENTO act! E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	08

**PRODUZIDO POR**  
C.N.P.J.02.793.710/0001-41

**PRODUZIDO NO**  
**PÓLO INDUSTRIAL**  
**DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

**ATENÇÃO!** Antes de começar qualquer programa de exercícios consulte um médico. Isto é importante para pessoas de todas as idades ou que tenham algum problema de saúde pré-existente. O sensor de batimento cardíaco é um recurso que indica apenas a tendência geral dos batimentos do coração de uma pessoa.

## TERMO DE GARANTIA

A act! Home Fitness by Caloi nos limites fixados por esse Termo, assegura ao primeiro comprador usuário deste produto a garantia contra defeito de fabricação por um período de 1(um) ano (incluído período da garantia legal - primeiros 90 (noventa) dias), contado a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, em caso de uso exclusivamente residencial.

### Condições Gerais da Garantia

- A. O atendimento em garantia será realizado somente mediante a apresentação da nota/cupom fiscal original de Venda.
- B. As despesas de deslocamento da Assistência Técnica Autorizada act! Home Fitness by Caloi ao domicílio do cliente, correm por conta do mesmo. As despesas de transporte do produto do domicílio do cliente até a Assistência Técnica Autorizada act! Home Fitness by Caloi e vice-versa, correm por conta do cliente.
- C. Componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular e que são influenciados pela instalação e forma de utilização do produto, tais como: monitor, trava de segurança, sensor do batimento cardíaco, plataforma, lona, correia, amortecedor, rolo, motor, escovas do motor, cabo elétrico, rodízio, suporte rolo, apoio da varanda, placa conversora, manípulo, sapata, velcro, assento, cinta de freio, regulador de esforço, corrente, pedal, rolete, cabo de aço, movimento central, pino trava e outros, tem garantia legal contra defeito de fabricação por um período de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda. Após este período e até completar 1 (um) ano, são de responsabilidade da act! Home Fitness by Caloi as despesas relativas aos serviços (peças e mão-de-obra) que envolvam os componentes acima citados, somente nos casos em que a Assistência Técnica Autorizada act! Home Fitness by Caloi constatar defeito de fabricação.
- D. A garantia não abrangerá os serviços de instalação, limpeza e lubrificação do produto, bem como os danos que este venha a sofrer em decorrência de mau uso, oxidação oriunda de agentes externos, intempéries, negligência, modificações, uso de acessórios impróprios, mau dimensionamento para a aplicação a que se destina, quedas, perfurações, utilização e instalação em desacordo com o manual de instruções, ligações elétricas

em tensões impróprias ou em redes elétricas sujeitas a flutuações excessivas ou sobrecargas.

- E. Nenhum revendedor está autorizado a receber produto de cliente para encaminhá-lo a Assistência Técnica Autorizada act! Home Fitness by Caloi ou desta retirá-lo para devolução ao mesmo e a fornecer informações em nome da act! Home Fitness by Caloi sobre o andamento do serviço. A act! Home Fitness by Caloi ou a Assistência Técnica Autorizada act! Home Fitness by Caloi não se responsabilizarão por eventuais danos ou demora em decorrência dessa não observância.
- F. O Silicone utilizado para lubrificação deverá ser o recomendado neste manual (encontrado nas Assistências Técnicas Autorizadas act! Home Fitness by Caloi).
- G. A act! Home Fitness by Caloi manterá disponíveis as peças deste produto às Assistências Técnicas Autorizadas act! Home Fitness by Caloi por um período de 5(cinco) anos, contados a partir da data em que cessar a sua comercialização.

### Extinção da Garantia

Esta Garantia será considerada sem efeito quando:

- A. Do decurso normal do prazo de sua validade.
- B. O produto for entregue para o conserto a pessoas não autorizadas pela act! Home Fitness by Caloi, forem verificados sinais de violação de suas características originais ou montagem fora do padrão de fábrica.
- C. O produto for utilizado em academias, condomínios, clínicas, clubes, saunas ou qualquer modo de uso que a estes se assemelhe que não para o fim residencial.

### Observações

- A. São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas improcedentes.
- B. Nenhum revendedor ou Assistência Técnica Autorizada tem autorização para alterar este Termo ou assumir compromissos em nome da act! Home Fitness by Caloi.
- C. A act! Home Fitness by Caloi não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas conseqüências, decorrentes da violação das características originais ou montagem fora do padrão de fábrica de seus produtos.

Nota: A act! Home Fitness by Caloi reserva-se o direito de promover alterações deste sem aviso prévio.

## NUTRIÇÃO

Cuide bem da sua alimentação!

Dieta equilibrada garante qualidade e mais anos de vida.

Um passo fundamental para uma vida longa e saudável começa na alimentação. O hábito de comer de três em três horas, dando preferência a frutas e vegetais, evitando o consumo de frituras, doces e gorduras e mantendo a prática de exercícios físicos, pode aumentar a expectativa de vida de uma pessoa em até 12 anos.

A prática de exercícios pode ser feita a qualquer hora, porém nunca em jejum. Procure se alimentar 30 minutos antes do seu treinamento, incluindo um carboidrato, como o pão, e uma fonte de proteína, como iogurte natural. Uma fruta e um sanduíche com queijo branco é uma ótima opção. Após o término do treinamento, você deverá ingerir alimentos a base de proteína para recuperação muscular, como ovos, leite ou derivados. Após 10 minutos, inclua uma fonte de carboidrato para repor energia, como um sanduíche natural com pão integral ou uma fruta, como a banana.

A hidratação durante a prática de uma atividade física é muito importante. Caso o seu treino dure menos de uma hora, o indicado é consumir de 150 a 200 ml de água a cada 15 ou 20 minutos.

Caso seu horário de treino seja à noite, lembre-se que poderá demorar mais tempo que o de costume para pegar no sono, pois o metabolismo ainda estará muito acelerado. Procure fazer seu exercício no máximo até às 21h.

Nada mais motivador que perceber suas próprias mudanças. Encare cada dia de treino como uma conquista positiva.

Siga em frente!

## SOLUÇÕES PRÁTICAS

O Serviço de Assistência Técnica, está à sua disposição na ocorrência de qualquer irregularidade.

OCORRÊNCIA	CAUSA	SOLUÇÃO
Folga no Pedivela	Componente do movimento central frouxo	Apertar corretamente o conjunto
Ruído no Pedal	Pedal frouxo Pedal gasto	Apertar os pedais corretamente Efetuar a troca
Ruído na corrente	Falta de lubrificação na corrente Desalinhamento do volante Engrenagens ou componentes gastos	Lubrificar corretamente Verificar alinhamento Efetuar a troca dos componentes gastos
Falta de Esforço	Cinta de freio frouxa  Cinta Gasta Cinta fora do volante	Estique-a levemente com o regulador de esforço na posição "mínima" Trocar a cinta Remover carenagem esquerda e reposicionar a cinta no volante
Monitor não liga	Pilhas fracas Plugue do sensor conectado incorretamente	Fazer substituição das pilhas Conecte o cabo do sensor ao cabo
Display fraco, faltando dígitos ou piscando	Pilhas fracas	Fazer a substituição das pilhas

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

**Leia atentamente este manual antes de usar o produto e conserve-o para futuras consultas, evitando riscos ou danos físicos. É de responsabilidade do proprietário garantir que todos os usuários do equipamento sejam informados adequadamente das precauções de segurança.**

### Conservação/limpeza

- Este equipamento já sai de fábrica lubrificado, mas recomenda-se contactar um assistente técnico autorizado para lubrificar novamente o pedivela (Movimento Central) com graxa, de 6 em 6 meses.
- A limpeza do equipamento deve ser feita apenas com pano umedecido com água. Nunca use abrasivos, álcool ou solventes para a limpeza.
- Use sempre peças originais de reposição. A conservação / manutenção incorreta poderá acarretar danos ao produto, bem como a perda da garantia.

### Considerações gerais

- Consulte seu médico antes de iniciar e durante qualquer programa de exercício. Atenção especial deve ser dada à crianças, gestantes, idosos, pessoas com problemas cardíacos e portadores de alguma deficiência.
- Mantenha distante do equipamento, crianças e animais de estimação, principalmente durante o

- uso, evitando assim possíveis acidentes.
- Vista trajes esportivos adequados. Não use roupas folgadas que eventualmente podem ficar presas ao equipamento. Use sempre tênis para se exercitar.
- Posicione o equipamento em superfície nivelada, afastado de qualquer parede o suficiente para poder se exercitar.
- Não deixe o equipamento exposto ao tempo, em ambientes empoeirados, úmidos, saunas ou em qualquer ambiente não ventilado.
- Nunca insira objetos nas aberturas do equipamento.
- Nunca permita mais de uma pessoa sobre o equipamento ao mesmo tempo. Regule o esforço de forma que o exercício seja suave e uniforme.
- O projeto é para pessoas com até 150 kg.
- As figuras e fotos contidas neste manual são meramente ilustrativas. A empresa reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e de design sem aviso prévio. Este manual pode ilustrar opcionais que não fazem parte do equipamento adquirido.

## INSTRUÇÕES DETALHADAS DO MONITOR

### INSTALAÇÃO E TROCA DAS PILHAS

Esta operação exige cuidado para não danificar a fiação elétrica do monitor. Se os fios forem esticados, amassados ou rompidos, o monitor e a bicicleta poderão perder a funcionalidade.

O compartimento das pilhas está localizado dentro do monitor.

Para acessar o porta pilha, é necessário desparafusar o monitor do suporte do monitor.

**1º** Retire os dois parafusos localizados na parte de trás do suporte do monitor.

**2º** Incline com cuidado o monitor, cuidando para não danificar os cabos.

**3º** Insira as duas pilhas AA de 1.5V observando a posição correta dos pólos (positivo/negativo). Ao substituir as pilhas AA, dê preferência às pilhas alcalinas (maior durabilidade).

**Importante:** Se o display ficar fraco, faltando dígitos ou apagado, troque as pilhas.

**4º** Posicione corretamente o monitor no suporte do monitor cuidando para não danificar os cabos.

**5º** Recoloque os dois parafusos no suporte do monitor.

Sempre que as pilhas forem removidas, todos os valores das funções serão zerados.



## REGULAGEM DE ESFORÇO

### INTENSIDADE DE ESFORÇO

Esta regulagem é feita através do Regulador de Esforço situado próximo ao monitor.

Antes de regular o esforço, puxe a cinta (localizada na parte traseira) esticando-a levemente e prenda-a com a trava da cinta.

Para aumentar o esforço, gire o manípulo no sentido horário.

Para diminuir o esforço, gire o manípulo no sentido anti-horário.

OBS: Regule o esforço de tal forma à permitir um pedalar uniforme e suave, evitando esforço excessivo.

## PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO MONITOR

### TECLA RESET/FUNÇÃO

Seleciona as funções no display.

Pressionando o botão "Função/Reset" por 2 segundos, o valor de todas as funções (exceto Odômetro), será zerado.

No momento em que o usuário iniciar o exercício, o display mostrará os valores do exercício automaticamente.

### SCAN

Ao iniciar o movimento da bicicleta ou trocar as pilhas ou pressionar o botão "Função", o display exhibe o valor de todas as funções na seguinte sequência: Tempo - Calorias - Odômetro - Velocidade - Distância.

Cada valor será mostrado por 6 (seis) segundos. Esta função se caracteriza pela seta acesa apontando o Scan e o piscar de seta que indica a função que está sendo mostrada.

### VELOCIDADE (km/h)

Marca a velocidade atual de treinamento em km/h.

Se preferir mostrar apenas a velocidade no display, pressione o botão "Função" até a flecha apontar para "km/h".

### DISTÂNCIA (km)

Faz a contagem progressiva de distância percorrida, em quilômetros, de 0,0 a 999,9 km.

Se preferir mostrar apenas a distância no display, pressione o botão "Função" até a flecha apontar para "km".

### TEMPO (minutos:segundos)

Faz a contagem progressiva do tempo, com incremento de um em um segundo, de 00:00 a 99:59.

Se preferir mostrar apenas o tempo no display, pressione o botão "Função" até a flecha apontar para "⌚".

### CALORIAS (cal)

Faz a contagem progressiva de quantidade de calorias queimadas durante o exercício de 0,0 a 999,9.

Se preferir mostrar apenas as calorias no display, pressione o botão "Função" até a flecha apontar para "cal".

### ODÔMETRO (odo/km)

O display mostra a distância acumulada percorrida, de 0,0 a 999,99 km.

Se preferir mostrar apenas o odômetro, pressione o botão "Função" até a flecha apontar para "odo km".

Esta função, acumula a distância percorrida de todas as sessões de exercícios (semelhante ao odômetro de um automóvel). Esta função somente é zerada com a retirada das pilhas.

### MODO ECONÔMICO (Sleep)

Uma vez ao parar de se exercitar, passado aproximadamente 4 minutos e 30 segundos, o monitor desliga.

Os valores distância, tempo, calorias são zerados, apenas o odômetro é guardado.

O monitor volta ao seu modo de operação normal, assim que for iniciado o próximo exercício

Esta função foi projetada para prolongar a vida útil da pilha do monitor.