

# ACENDIMENTO **SUPER AUTOMÁTICO**

## ACENDIMENTO DAS BOCAS

Pressione e gire os botões na posição (★).

## ACENDIMENTO DO FORNO

Com a porta do forno **aberta**, pressione e gire o botão do forno até a posição (★) mantenha-o pressionado por 10 segundos para que a chama permaneça acesa.

**Pressione e gire**  
10 segundos



### **Atenção:**

Se a chama apagar, **aguarde 1 minuto** para dissipar o gás e repita o processo.

## VIDRO REMOVÍVEL

Seu produto possui um sistema de fácil remoção do vidro do forno para limpeza.

# BRASTEMP

## FOGÃO DE PISO FORNO ÚNICO - TOUCH TIMER




### Função



Iniciar



Cancelar



Programar o Timer

Ao término do tempo programado soa um sinal sonoro

## FOGÃO DE EMBUTIR FORNO ÚNICO



### Função



Iniciar



Timer Gás



Aumentar  
Temperatura/Timer



Cancelar



Luz do forno



Diminuir  
Temperatura/Timer

Timer gás (apaga a chama)

Lembre-se de retornar o botão para a posição inicial após o término da função timer

O forno precisa de energia elétrica para funcionar. Em caso de queda de energia o forno desliga automaticamente

## FOGÃO DUPLO FORNO



### Função



Iniciar



Luz do forno



Aumentar  
Temperatura/Timer



Cancelar



Travar painel



Diminuir  
Temperatura/Timer

### FORNO ELÉTRICO

#### Função



Menu forno elétrico



Timer Elétrico



Temperatura

### FORNO À GÁS

#### Função



Timer Gás

Timer gás (apaga a chama)

Lembre-se de retornar o botão para a posição inicial após o término da função timer

O forno precisa de energia elétrica para funcionar. Em caso de queda de energia o forno desliga automaticamente