



Há mais de 50 anos, produzimos móveis de qualidade e alta durabilidade, pois acreditamos que nossos produtos fazem parte de momentos especiais. Momentos únicos, que ficam ainda melhores quando vividos no lugar mais importante para você: a sua casa.

Certifique-se de verificar todo o material da embalagem com cuidado. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo **SAC 3004-8818**.

R00



2 pessoas



Martelo



Chave de



Chave Philips



Nível
































Broca para
Madeira 6mm



Madeira 6mm Parafusadeira

(LxAxP) 801 x 889 x 533mm	4713540 Carvalho (4B)	4713567 Grapia (4B)	4713583 Damasco/Bran. (5B)
Profundidade Útil 498	4713559 Damasco/Bran. (4B)	4713575 Carvalho (5B)	4713591 Grapia (5B)

Dimensões (mm)											
Nº	Título	Nº Desenho	Comp.	Larg.	Espes.	Qtd.	Material / Padrão	Nº Caixa 2	CARVALHO	DAMASCO / BRANCO	GRAPIA
1	FUNDO	BAR-000647	796	332	2,5	2	TRIPLAC	1	FRESNO SBIANCATO	IMBUIA RUBI	IMBUIA QUARTIER
2	FUNDO GAVETÃO	BAR-004173	719	420	12	1	MDP	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO
3	LATERAL DIR	BAR-005285	670	498	15	1	MDP	1	CARVALHO	DAMASCO	GRAPIA
4	LATERAL ESQ	BAR-005283	670	498	15	1	MDP	1	CARVALHO	DAMASCO	GRAPIA
5	TAMPO INFERIOR_PRATELEIRA	BAR-005284	770	497	15	2	MDP	1	CARVALHO	DAMASCO	GRAPIA
6	TRAVESSA DIANT/TRAS	BAR-005286	770	55	15	2	MDP	1	CARVALHO	DAMASCO	GRAPIA
7	FRENTE GAVETÃO	BAR-005288	790	308	15	1	MDP	1	CARVALHO	BRANCO	GRAPIA
8	PORTA BASCULANTE	BAR-005282	790	308	15	1	MDP	1	CARVALHO	BRANCO	GRAPIA
9	TAMPO SUPERIOR	BAR-005287	801	533	25	1	MDP	1	THASSOS	DAMASCO	PRETO STONE
10	CONTRA FRENTE GAVETÃO	279825-1386	720	159	12	1	MDP	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO
11	LATERAL GAVETÃO	279825-1381	420	176	12	2	MDP	1	BRANCO	BRANCO	BRANCO
COOKTOP 5 BOCAS											
12	TAMPO SUPERIOR	BAR-005290	801	533	25	1	MDP	1	THASSOS	DAMASCO	PRETO STONE

A 02 un  Batedor Auto Adesivo Silicone Ø8mm	B 04 un  Bucha Parede Sem Cabeça Plástica Ø8mm	C 04 un  Cantoneira Metálica 52x36x22mm	D 04 un  Capa Plástica P/ Cantoneira Carvalho 52x36x22mm	E 06 un  Cantoneira Zinco 18x18mm	F 24 un  Cavilha Estriada Madeira Marfim Ø6x30mm	G 08 un  Fixador Para Costas Roupeiro 14x15x1mm	H 10 un  Parafuso Cab. Chata Phillips Autax Bicro. Ø3,5x30mm
I 12 un  Parafuso Cabeça Chata Autax Ø4x50mm	J 32 un  Parafuso Cabeça Painel Ø3,5x12mm	K 06 un  Parafuso Cabeça Flangeada Sparfix Ø3,5x12mm	L 04 un  Parafuso Cabeça Painel Phillips Autax Ø5,5x55mm	M1 04 un  Parafuso de União Cabeça Chata 16mm	M2 04 un  Parafuso de União Cabeça Chata 16mm	N 04 un  Parafuso Sob Cab Amassada C/ Ponta Ø5x32mm	O1 02 un  Parafuso de União Cabeça Chata 27mm
O2 02 un  Parafuso de União Cabeça Chata 27mm	P 36 un  Prego Liso Com Cabeça 10x10mm	Q 01 un  Shachet P.V.A 20g	R1 02 un  Corrediça Telescópica Mini Light 35x400mm	R2 02 un  Corrediça Telescópica Mini Light 35x400mm	S1 02 un  Dobradiça Reta Estampada Ø26mm	S2 02 un  Calço Dobradiça Modulada Ø26mm	T 04 un  Pé Quadrado C/ Regulagem Plástico Prata 129x35x35mm
U1 02 un  Pistão A Gás Força Reversa 80N	U2 02 un  Conector Lateral	U3 02 un  Conector Porta	U4 10 un  Parafuso Cabeça Painel Ø3,5x12mm	V 02 un  Puxador Alumínio Anodizado F 790x38x17mm			

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou a substituição das peças com vícios de qualidade de fabricação, após análise de técnicos especializados da Via Varejo.

<div>Preparar as peças</div> <div>Passo 01</div>	
<div>Montagem do móvel</div> <div>Passo 02</div>	<p>ENCOSTAR A CORREDIÇA NA FRENTE DA GAVETA E DEIXAR ALINHADO COM O FUNDO</p> <p>POSICIONAMENTO DOS PARAFUSOS PARA FIXAR A CORREDIÇA</p>
<div>Montagem do móvel</div> <div>Passo 03</div>	<p>Atenção: Tirar as travas do pistão, antes de encaixar na porta e lateral. Após encaixar colocar as travas.</p>
<div>Montagem do móvel</div> <div>Passo 04</div>	