

MONDIAL



Manual de Instruções

AP-14

NEXT

1500 



Modelo: 5650-01 (127V)

5650-02 (220V)

ASPIRADOR DE PÓ NEXT 1500

Parabéns, agora você possui o **ASPIRADOR DE PÓ MONDIAL** que possui alto padrão de eficiência e qualidade. Seu design e funcionalidade irão garantir-lhe satisfação durante o seu uso.

Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará perda da garantia.
- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Sempre conecte o plugue do cordão elétrico a uma tomada aterrada.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou suas características, utilizem o produto.
- Crianças devem ser supervisionadas se estiverem próximas ao aparelho em funcionamento.
- Após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente e fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Não utilize o produto para servir de apoio ou suporte de objetos e pessoas.
- Ao desconectar o aparelho da rede, retire-o da tomada elétrica, sempre segurando pelo plugue, nunca puxando pelo cordão elétrico.
- Antes de qualquer manutenção ou limpeza, retire o plugue da tomada elétrica.
- Não utilize o produto sem o Filtro de Ar (removível) nem o Filtro Colméia.
- Mantenha o produto afastado de cortinas, panos ou qualquer material solto que possam bloquear o fluxo de ar.
- Não insira nenhum objeto em alguma abertura do produto.
- Não obstrua entrada ou saída de ar do aparelho. Isso poderá diminuir o rendimento do produto.
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou de fogo.
- Muito cuidado ao utilizar o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área externa.
- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo-plugue.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo-plugue.
- A fim de evitar riscos, nunca use o produto com o cabo-plugue ou plugue danificado, ou se apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Retire o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e também antes de limpá-lo.

- Nunca utilize o produto com o cabo plugue atravessado no vão de portas ou de passagens de pedestres para evitar acidentes, tropeções e quedas. Se necessário sinalize a passagem.
- Não deixe o cabo plugue solto quando não estiver utilizando o aparelho ou no armazenamento, enrole-o sempre no guarda-fio para evitar acidentes.
- Nunca use o produto com peças ou acessórios danificados ou que apresentem mau funcionamento.
- Utilize apenas peças ou acessórios originais recomendados pelo fabricante.
- Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e nunca mergulhe o cordão elétrico nem o plugue em água ou outros líquidos.
- Evite que água ou líquidos penetrem no interior do aparelho.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Não permita o contato das mãos com a parte interna do aparelho enquanto estiver ligado.
- Se o aparelho não funcionar corretamente, retire imediatamente o plugue da tomada e entre em contato com uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Não utilize o aparelho para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.
- Não use o aparelho sem o filtro e sem o reservatório de poeira.
- Jamais aspire substâncias quentes (brasas, por exemplo), objetos cortantes (vidros), substâncias nocivas (ácidos, detergentes) e substâncias inflamáveis (gasolina, solventes, álcool, etc.).
- Jamais aspire qualquer tipo de líquido.
- Sempre esvaziar o reservatório de poeira após cada utilização.
- Mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe dos bocais e entradas de ar, quando o aparelho estiver em funcionamento.
- Guarde o aspirador vertical em local fresco e longe de umidade.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e ou trocas de peças em casa, caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Ao utilizar o produto, desenrolar completamente o cabo plugue do aparelho.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Guarde este manual para referência futura.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que apresentem falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



ANTES DE UTILIZAR O SEU ASPIRADOR DE PÓ

- Abrir a caixa da embalagem e retirar o aparelho.
- Após desembalar o aparelho mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Passe um pano seco no exterior do aparelho e nos acessórios.
- Se necessário passe um pano levemente umedecido e enxugue bem.
- Certifique-se de que não restou nenhum resíduo do material da embalagem nas aberturas e cavidades do aparelho ou sobre o filtro de ar.

IMPORTANTE: Todo o processo de montagem e desmontagem de seu aparelho deve ser feito com o produto desligado e o plugue desconectado da tomada.

COMO MONTAR E DESMONTAR O SEU ASPIRADOR DE PÓ

- Assegure-se de ter espaço suficiente antes de montar o aparelho.
- Deite o aparelho sobre uma superfície plana e lisa para facilitar a montagem e evitar arranhões no acabamento externo.
- Desenrole o Cabo Plugue.
- Certifique-se que o aparelho esteja desligado e o plugue desconectado da tomada antes de instalar qualquer acessório.
- Encaixe a mangueira flexível no bocal apropriado até ouvir o clique.
- O aparelho pode ser utilizado com 1 ou 2 tubos prolongadores. Basta encaixá-los firmemente e conectá-los na mangueira.
- Escolha o acessório adequado dentre os 2 bocais disponíveis, e encaixe.
 - Bocal cantos e frestas para aspirar locais de difícil acesso;
 - Bocal para pisos, tapetes e carpetes.
- Verifique se o coletor de pó está fixado corretamente no interior do produto.

COMO UTILIZAR O SEU ASPIRADOR DE PÓ

- Verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local antes de ligar o plugue na tomada.
- Verifique se o Coletor de Pó está corretamente encaixado.
- Encaixe a Mangueira Flexível e os demais acessórios conforme a necessidade.
- Conecte o plugue na tomada.
- Acione o Botão Lig/Desl. localizado na parte superior do produto.
- Você pode controlar a sucção do seu aparelho utilizando-se da abertura que fica na mangueira, basta puxá-la para trás.
- Toda sujeira ficará acumulada no coletor de pó de seu aspirador.
- Após o uso desligue o aparelho acionando o Botão Lig/Desl.
- Remova o plugue da tomada.
- Limpe o Coletor de Pó e o Filtro de Ar imediatamente.

Nota: desconecte completamente o aparelho da rede elétrica para efetuar trocas de acessórios ou remover a sujeira do Coletor de Pó.

COMO RETIRAR E Esvaziar o Coletor de Pó

- Antes de qualquer limpeza ou manutenção, retire o plugue da tomada elétrica.
- Aperte a Trava (5) para abrir o compartimento onde fica o Coletor de Pó (6).
- Retire o Coletor de Pó (6) com o suporte puxando para cima.
- Com o coletor e o suporte em mãos deslize o "Clipe" localizado na parte inferior do coletor para direita ou esquerda, até soltar completamente do mesmo.

Obs.: Ao fazer isso certifique que o conjunto, coletor e suporte, estejam sobre a lixeira ou local de despejo da poeira, pois ao arrastar completamente o "Clipe» toda poeira localizada no interior do coletor irá cair.

- Após retirar a poeira basta encaixar novamente o "Clipe" e colocar o suporte novamente no coletor.

COMO LIMPAR O SEU ASPIRADOR DE PÓ

- Verifique se o produto está desligado da tomada.
- Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar a superfície.
- Nas superfícies mais sujas, use pano macio umedecido com sabão neutro. Seque com pano seco ou papel toalha.
- Não utilize água acima de 40°C, pois esta temperatura pode danificar a superfície do produto.
- Não utilize produtos tóxicos, como amoníaco, álcool, removedores etc.
- Jamais use palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois podem danificar o aparelho.
- Nunca mergulhe a base motora em água.
- Não utilize produtos químicos inflamáveis para a limpeza das peças, acessórios ou filtros.

IMPORTANTE

Para a reposição do Filtro de Ar e Coletores de Pó, procure uma Assistência Técnica Autorizada Mondial para a aquisição da nova peça.

COMO GUARDAR O SEU ASPIRADOR DE PÓ

- Depois do uso, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada.
- Limpe cuidadosamente o Coletor de Pó e o Filtro de Ar.
- Desconecte os acessórios se desejar.
- Enrole o Cabo Plugue no Guarda-Fio antes de guardá-lo para não danificá-lo.
- Guarde-o em pé, com a mangueira e o Bocal encaixados no local apropriado, em local plano, seco e seguro, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.

1 ANO DE GARANTIA



**SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR**

L I G U E G R Á T I S
0800-55 03 93

Segunda à Sexta, das 7h às 20h.
Sábado, das 7h às 13h.

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
Fabricado na China
CNPJ: 07.666.567/0001-40

www.mondialine.com.br

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável .

**"Recomenda-se vigiar as crianças para que elas
não brinquem com o aparelho."**

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.