

CERTIFICADO DE GARANTIA APARADOR CLAUDIA

Prazo:

Todos os produtos da marca AÇO NOBRE possuem 6 meses (180 dias) de garantia contra defeitos de fabricação, a partir da data expressa na nota fiscal de venda ao consumidor. Ressalta-se que, seguindo a lei 8078/90 (código de defesa do consumidor), esta garantia oferecida ao produto é exclusivamente contra defeitos de fabricação.

Cuidados com o cromo:

- Na limpeza, não utilizar produtos abrasivos como esponjas de aço, lixas, etc. Evitar o contato com produtos químicos de limpeza, tais como: Água sanitária, desinfetantes, desengordurantes, álcool, etc.
- Encerar uma vez a cada 30 dias, com cera automotiva a base de silicone.
- Não bater ou riscar o cromado para evitar que descasque.
- Não expor o móvel em lugares abertos como jardins, sacadas, etc.

Esta garantia não cobre:

- 1 - Defeitos causados por uso inadequado como: quedas, impactos e montagem fora das orientações enviadas no manual.
- 2 - Danos causados por consertos realizados por terceiros, sem autorização prévia da AÇO NOBRE.
- 3 - Danos causados por animais domésticos, insetos, objetos cortantes ou decorativos.
- 4 - Desgaste natural, bem como excesso de peso sobre o móvel.
- 5 - Danos decorrentes de transportes inadequados ou má armazenagem.
- 6 - Defeitos causados por exposição ao sol, chuva, umidade, bem como sinistros (roubo/furto, perda, fogo ou enchentes).

Recomendações de conservação e limpeza:

- Não deixar o produto exposto a chuva, sol, umidade, etc.
- Não usar qualquer tipo de produto químico na limpeza dos móveis.
- Todo produto deve ser manuseado com cuidado, não podendo ser arrastado nem encostado em paredes ou lugares úmidos. Evitar esforços desnecessários que possam comprometer a estrutura e qualidade dos móveis.

Como solicitar:

Para solicitar a análise e o consequente atendimento da garantia é necessário contatar diretamente a loja/varejista onde o produto foi adquirido e apresentar a notafiscal de venda. Loja/varejista será o responsável por analisar as condições e validade da garantia especificadas neste certificado, assim como efetuar a substituição do produto ou seus componentes danificados.


DICAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



Obs. Produto para uso doméstico.

REF: 5AP9832CR3/1 NOGAL
5AP0932CR3/1 PRETO


Necessário para Montagem




1 PESSOA

OS ITENS ACIMA NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO.

PEÇAS				
Nº	DESCRIÇÃO	Material	QUANT	MEDIDAS
01	TRAVA MAIOR NOGAL OU PRETA	MDP	2	1000 X 90 X 25 mm
02	TRAVA MENOR NOGAL OU PRETA	MDP	2	300X 90 X 25 mm
03	PÉ ESQUERDO CROMADO	Aço	2	740 X 40 X 40 mm
04	PÉ DIREITO CROMADO	Aço	2	740 X 40 X 40 mm
05	TAMPO DE VIDRO	Vidro	1	1100 X 400 X 8 mm




ACESSÓRIOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	Material	QUANT
A	PARAFUSO ALLEN 7 X 40 mm CABEÇA CHATA	Aço	16
B	BOLHA SILICONE 18 mm	Silicone	4
C	CHAVE ALLEN (L) CROMADA 4 mm	Aço	1
D	TAPA FURO CROMADO 15 mm	Plástico	16
E	PONTEIRA CROMADA 40 x 40 x 10 mm	Plástico	4
F	SAPATA PRETA 40 x 40 x 17 mm	Plástico	4



Sr Cliente/Montador, cuidado ao manusear o produto!

Produtos em aço podem conter faces cortantes, atenção para não ocasionar acidentes. Sempre utilizar a própria embalagem, forrando o piso para montagem do produto.

1) COLOQUE AS SAPATAS (F)
NOS PÉS (Nº02 e Nº03)




F	4 UND
---	-------

1º Passo

UTILIZAR MARTELO DE BORRACHA NA MONTAGEM

3º) ENCAIXE AS TRAVA (Nº 02 MENOR) NA ESTRUTURA DA MONTAGEM ANTERIOR, PONTEIE OS PARAFUSOS (A) E APERTE COM CHAVE ALLEN (C). COLOCAR OS TAPA FUROS (D) .

A	8 UND
D	16 UND




3º Passo

UTILIZAR CHAVE ALLEN NA MONTAGEM

2º) ENCAIXE OS PÉS (Nº 03 E Nº 04) NAS TRAVA (Nº 01 MAIOR), PONTEIE OS PARAFUSOS (A) UTILIZANDO A CHAVE ALLEN (C) COMO GUIA. APERTE COM CHAVE ALLEN (C).

ATENÇÃO. OBSERVAR A POSIÇÃO DOS PÉS.


REPETIR O PROCESSO 2 VEZES



2º Passo

UTILIZAR CHAVE ALLEN NA MONTAGEM

4º) COLOQUE AS PONTEIRAS 40 X 40 (E) NOS PÉS. APLICAR O SILICONE (B), APLICAR VIDRO (05).



4º Passo

5º) MONTAGEM CONCLUÍDA

