

Certificado de Garantia

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS

Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional*	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.britania.com.br** ou através do **SAC (47) 3431-0300**.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA
Para Britanar sua vida

MANUAL DE INSTRUÇÕES
VENTILADOR CIRCULADOR
BCA25A



PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE
ADQUIRIR UM PRODUTO
DE QUALIDADE **BRITÂNIA!**

**O APARELHO
DESTINA-SE
SOMENTE
PARA USO
DOMÉSTICO**

Para garantir o melhor desempenho e durabilidade de seu produto, recomendamos que leia todo o manual antes de utilizá-lo e guarde-o para eventuais consultas.

ADVERTÊNCIA

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico!

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.



COR IMPRESSÃO
Azul

TAMANHO
210*200mm

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A
Rua Vergílio Prochnow, 200
Bairro Pirabeiraba- Joinville/SC
CEP 89.239-195 | Insc. Est. 257.125.566
CNPJ 76.492.701/0011-29
INDUSTRIA BRASILEIRA
07/24 12520-00-05 01000860 Rev.0



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
(47) 3431-0300
www.britania.com.br


01 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilize o aparelho se houver qualquer dano no cabo elétrico, plugue ou em outros componentes. Para substituir peças danificadas, procure a Assistência Técnica Autorizada para evitar riscos.
- Para evitar choque elétrico, não mergulhe o cabo elétrico ou o plugue em água ou outros líquidos.
- Não ligue o aparelho em superfícies molhadas nem com as mãos úmidas.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, exceto se supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Evite o contato e mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
- Não coloque os dedos nem qualquer objeto dentro das grades, mesmo que o aparelho esteja desligado.
- Desligue e retire o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho. Para desligar, pressione o botão de posição zero e retire o plugue. Sempre desconecte segurando pelo


- plugue, nunca puxe pelo cabo elétrico.
- Ao limpar o aparelho, retire o plugue da tomada.
- Não utilize o produto sem a grade frontal.
- O uso de peças que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento do aparelho, causar danos ao usuário e ao produto, além de anular a garantia de fábrica.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, jamais tente consertar o produto em casa. Caso necessário, leve-o à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar, certifique-se de que a tensão da tomada corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilize uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilize adaptadores ou benjamins; sempre ligue o produto diretamente a uma tomada que siga o padrão NBR5410, dimensionada para o produto e instalada por um eletricista habilitado.

02 COMPONENTES


- 01 Seletor de Velocidades
- 02 Grade de Proteção
- 03 Hélice
- 04 Base
- 05 Cordão Elétrico
- 06 Plugue




03 INSTRUÇÕES DE USO



Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão da tomada elétrica é a mesma descrita na etiqueta de tensão (127V/220V). Insira o plugue na tomada elétrica.




Certifique-se que o controle de velocidades esteja na posição "0" (desligado).



Rotacione o controle de velocidades para a posição desejada.

04 LIMPEZA


Para realizar a limpeza do ventilador, siga os seguintes passos:



Assegure-se de que seu ventilador esteja na posição 0 e o cordão elétrico desligado da tomada.



Utilizar uma flanela macia seca ou levemente umedecida em água.



Não utilizar produtos químicos, solventes ou abrasivos na limpeza.

05 SOLUÇÕES RÁPIDAS

Problema	Causa provável	Solução
Aparelho não liga	O aparelho está ligado na tensão incorreta (aparelho 220V ligado em 127V).	Verifique se a tensão na etiqueta do produto é a mesma tensão da tomada elétrica.
	Produto não está ligando na tomada elétrica.	Insira o plugue na tomada elétrica.
	Produto desligado.	Ligue o aparelho, girando o botão no sentido horário (tópico 03).
Aparelho não ventila	A tomada está sem energia.	Verifique se há energia testando a tomada em outros aparelhos.
	Motor travado.	Encaminhe a assistência técnica.
	Objeto obstruindo a parte traseira do ventilador.	Deixe o aparelho longe de cortinas e evite encostar na parede.



Se mesmo depois de realizar o procedimento, ainda apresente problemas no produto, procure a assistência técnica autorizada mais próxima.