



# Cama inBox


## Sofá Retrátil e Reclinável



ATENTE-SE AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E DE CONSERVAÇÃO

**1** Retire seu sofá da embalagem e remova as fitas de contenção.


**2** Este modelo vai com sapatas na parte de baixo, ficando localizadas conforme imagem abaixo.




Não remova as sapatas da parte inferior, elas são para proteger o fundo do sofá.



**3** Posicione seu sofá com as sapatas no chão e faça o encaixe dos encostos através das catracas. É preciso que as duas catracas estejam niveladas na mesma altura para que haja o encaixe correto.



**4** Para mover o retrátil você precisa dar uma leve erguida no assento e depois mover para direção desejada



**5** Para ajustar a posição do encosto é preciso flexionar o encosto com as duas mãos ao meio, deixar que ele volte até o fim e ir ajustando gradativamente até a altura desejada.

