



BERÇO PLUS




MANUAL DE INSTRUÇÕES


- Você deve ler e seguir todas as instruções para usar e montar adequadamente o BERÇO PLUS.
- A supervisão de um adulto é imprescindível a qualquer momento. Coloque sempre uma criança de cada vez neste berço.
- Este berço deve ser verificado antes do uso. Os tubos superiores devem estar bem posicionados e presos.
- Não utilize este BERÇO PLUS sem o colchonete.
- Não adicione almofadas ou outros objetos dentro do BERÇO PLUS, que possam permitir que a criança saia do berço.
- Riscos: Cordões, faixas e fitas podem causar estrangulamento, não os coloque no pescoço de seu bebê nem os coloque sobre o BERÇO PLUS, nem os amarre a brinquedos. – Não coloque o berço perto de estufas, aquecedores, fogaréis e outras estufas, aquecedores, fogaréis e outras fontes de calor que apresentem risco.
- Para prevenir seu bebê de risco de estrangulamento não coloque o BERÇO PLUS perto de janelas que tenham cortinas com cordinhas, faixas de tecido, etc.
- Certifique-se sempre que o BERÇO PLUS esteja bem montado. – Risco de sufocamento: Para ajudar a prevenir a asfixia por obstrução, somente use o colchonete fornecido pelo fabricante. Nunca utilize colchonetes adicionais ou almofadas.
- Para prevenir seu bebê contra quedas, não use a primeira altura quando seu bebê puder sentar-se ou rodar, ou ainda se o bebê pesa mais do que 7,5 Kgs ou tem idade superior a 3 anos.
- Não coloque a criança embaixo do colchonete quando o berço estiver montado na posição superior.




PARA ABRIR O CERCADO




1. Coloque o cercado verticalmente e abra as três faixas de nylon.



2. Abra o colchonete dobrável como mostra a figura.




3. Puxe as 4 pontas para fora para abri-lo completamente.




4. Com o centro do berço entre aberto, trave as 4 laterais.




5. Somente depois que as 4 laterais estiverem travadas abaixo o centro do berço.




6. Coloque o colchonete no fundo do cercado, com a parte mais macia virada para cima.




7. Este é um cercado para crianças até os dois (2) anos de idade.




PARA FECHAR O CERCADO




1. Tire o colchonete e empurre os pinos inferiores para cima




2. Levante a parte central do cercado pela manivela e junte uniformemente as 4 pontas




3. Pressione a trava superior para dentro e dobre os tubos superiores para baixo, um a um.



4. Junte totalmente as quatro pontas.




5. Guarde o cercado com o colchonete dobrável.




6. Feche o cercado com o velcro de nylon.


ATENÇÃO! Antes de abaixar o centro do berço certifique-se que as 4 laterais estejam travadas, caso contrário o berço não irá se abrir. Para fechar o berço é necessário antes levantar o fundo do berço e somente depois destravar as laterais.




PARA FECHAR O CERCADO




1. Tire o colchonete e empurre os pinos inferiores para cima




2. Levante a parte central do cercado pela manivela e junte uniformemente as 4 pontas




3. Pressione a trava superior para dentro e dobre os tubos superiores para baixo, um a um.



4. Junte totalmente as quatro pontas.



5. Guarde o cercado com o colchonete dobrável.



6. Feche o cercado com o velcro de nylon.

ATENÇÃO! Antes de abaixar o centro do berço certifique-se que as 4 laterais estejam travadas, caso contrário o berço não irá se abrir.

Para fechar o berço é necessário antes levantar o fundo do berço e somente depois destravar as laterais.