


INSTRUÇÕES DE USO

Ventilador Arno Turbo Silêncio Maxx Repelente

Você acaba de adquirir um produto ARNO da mais alta tecnologia e qualidade e por isso agradecemos a sua confiança. Para melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança, **leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Não jogue fora este Manual de Instruções.** Guarde-o para eventuais consultas.



RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTA PRODUTO:

A ARNO está atenta com a qualidade dos seus produtos e preocupa-se com a segurança pessoal dos seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, leia atentamente as recomendações e instruções de uso. Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

a. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no produto (127V ou 220V). Caso a tensão elétrica não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e prejudicar a sua segurança pessoal.

b. Para evitar sobrecarga elétrica, não ligue outros aparelhos na mesma tomada utilizando benjamins ou extensões, evitando, assim, danificar os componentes do produto e provocar sérios acidentes.

c. Nunca manuseie o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto.

d. Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) portadoras de necessidades especiais ou sem experiência e conhecimento sobre seu funcionamento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas pelo responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

e. Desligue e retire o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá ligar o produto involuntariamente provocando acidentes.

f. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o à Assistência Autorizada Arno para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

g. Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito, queimadura. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser obrigatoriamente feitas na Assistência Autorizada Arno.

h. Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolamento do fio e causar problemas técnicos e acidentes.

i. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.

j. O uso de peças ou acessórios não originais de fábrica (como fusível, hélice, plug, etc) resulta na perda da garantia contratual pois pode causar danos ao produto, prejudicar seu funcionamento e provocar acidentes. A garantia do produto é funcional, ou seja, não cobre danos causados em peças plásticas como base, hélice, botão e grades.

k. Este aparelho foi projetado e é recomendado apenas para uso doméstico. O uso comercial e/ou profissional provoca uma sobrecarga e pode causar danos ao produto ou mesmo acidentes. Sua utilização nessas condições acarreta a perda da garantia contratual.

l. Nunca tente consertar o produto em casa por si ou por terceiros não autorizados, para evitar acidentes e problemas técnicos e para não perder a garantia contratual. Quando precisar, leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.


m. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estejam em contato com os pinos do plugue, para evitar choque elétrico.

n. Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente nos locais onde haja crianças para que sejam evitados acidentes.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Ventilador Arno Turbo Silêncio Maxx Repelente

Parabéns! Você acaba de adquirir um ventilador de mesa Arno com excelência em tecnologia e design. Além de silencioso e potente, traz o exclusivo sistema repelente contra insetos. Através de altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, o produto possui grades, hélices, bloco motor e sistema repelente no centro do fluxo de ar desenvolvido para melhorar seu bem-estar. O ventilador ARNO Turbo Silêncio Maxx Repelente foi especialmente projetado para entregar silêncio, excelente fluxo de ar e proteção contra insetos. Conheça detalhadamente seu produto:



DESCRIÇÃO

- | | |
|---|--|
| 1. Grade frontal segura | 8. Base de apoio |
| 2. Hélice aerodinâmica super resistente | 9. Presilhas |
| 3. Grade traseira segura | 10. Sistema repelente para inserção da pastilha |
| 4. Botão de acionamento de oscilação horizontal | 11. Botão de acionamento da função repelente |
| 5. Bloco motor | 12. Botão seletor de velocidade |
| 6. Trava para regulagem da inclinação vertical | 13. Grade interna – suporte do sistema repelente |
| 7. Botão ejetor | |

MODO DE USO

MONTAGEM E DESMONTAGEM

Seu ventilador é fornecido parcialmente desmontado. Antes de ligar o aparelho, proceda da seguinte forma:

1. Retire o aparelho da caixa, levantando o bloco motor com uma das mãos e a base com a outra, para não forçar o cabo de ligação que une as duas partes. As duas partes (bloco motor e base de apoio) ficam pendentes e unidas unicamente pelo cabo, até a montagem das peças.
2. Introduza o cabo de ligação totalmente na base, como indicada pela seta A (Fig. 1). Caso o cabo de ligação esteja torcido, distorça-o cuidadosamente antes de introduzi-lo na base, mantendo parado o bloco motor e girando a base de apoio.
3. Encaixe o bloco motor na base (seta B) até ouvir o clique de fixação (Fig. 1).
4. Para soltar o bloco motor da base de apoio, segure o bloco motor com uma mão e acione, com a outra, o botão ejetor da base para cima (Fig. 2). Mantendo o botão ejetor nessa posição, aplique uma leve força para separar o bloco motor da base.

SELEÇÃO DE VELOCIDADES

Seu ventilador está equipado com um seletor de 3 velocidades.

- **Velocidade 3 - Turbo**
Máximo Fluxo de Ar, indicado para dias quentes e/ou grandes ambientes.
- **Velocidade 2**
Médio Fluxo de ar, ideal para refrescar o ambiente, aliado a um baixo nível de ruído.
- **Velocidade 1 - Silêncio**
Ultra silenciosa, com fluxo de ar adequado para proporcionar momentos de bem estar.

ACIONAMENTO

Gire o seletor de velocidades, iniciando pela maior velocidade até a menor (Fig. 3).

ACIONAMENTO DA FUNÇÃO REPELENTE

- Com o ventilador desligado, insira a pastilha no local indicado pela seta (Fig. 4). Ligue o ventilador, selecionando uma velocidade. Em seguida, aperte o botão de acionamento da função repelente (Fig. 5). Para desativar o funcionamento da função repelente, aperte o botão novamente.
- **Observação 1:** a função repelente só funciona juntamente com a função ventilação. Caso queira apenas ventilar o ambiente, mantenha o botão de acionamento da função repelente desligado.
- **Observação 2:** o sistema repelente aceita todas as pastilhas oferecidas no mercado. As pastilhas não acompanham o produto!
- Para substituir a pastilha, desligue o produto e introduza uma nova pastilha – da direita para a esquerda ou vice-versa – sendo que este procedimento já retira a pastilha antiga, empurrando-a.

- **Obs:** a pastilha utilizada seja do tipo com reservatório líquido, o processo de troca da mesma consta em apenas puxar a pastilha (no sentido contrário da colocação) e substituir por uma nova.
- O sistema repelente será ativado através do funcionamento do ventilador e da seleção da respectiva função no painel.

ESTE PRODUTO FOI TESTADO E APROVADO PELA BIOAGRI LABORATÓRIOS LTDA. (laboratório habilitado pela ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - através da REBLAS - Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde - sob o número ANALI008).

INCLINAÇÃO PARA CIMA E PARA BAIXO

Importante: para esta regulagem mantenha seu ventilador desligado.

Para regular a inclinação do seu ventilador, aperte as travas laterais simultaneamente, com o indicador e o polegar, mantendo-as pressionadas. Ajuste a inclinação do bloco motor para a posição desejada. Solte as travas (Fig. 6).

Obs: este ventilador possui 2 níveis de inclinação. Na posição normal (Fig. 6) o ventilador pode apenas ser inclinado para cima. Quando o aparelho estiver posicionado em um dos 2 níveis, aí sim poderá ser inclinado "para baixo" retornando à posição normal.

OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA

Seu ventilador tem oscilação automática, silenciosa e contínua. Para acioná-la, basta apertar o botão de oscilação até o fim de curso (Fig. 7). Para interromper a oscilação horizontal, basta puxar para cima o botão de oscilação.

Importante: o acionamento/interrupção da oscilação só é possível com o ventilador em funcionamento.

INSTALAÇÃO

- Instale seu ventilador sobre uma superfície plana, limpa e estável, para evitar sua queda e possíveis acidentes.
- Antes de ligar o ventilador, assegure-se de que o mesmo esteja montado de acordo com as instruções de montagem e esteja de pé, numa posição normal de operação.
- Mantenha o ventilador totalmente afastado de cortinas e distante pelo menos 30 cm de outros objetos (parede, móveis, etc.). **O travamento do movimento da hélice ou da oscilação horizontal do ventilador por objetos exteriores poderá causar acidentes e danos não cobertos pela garantia do fabricante.**
- Verifique se a voltagem da tomada é compatível com a indicada no produto (127 ou 220V).

ARMAZENAGEM

- Quando você não estiver usando seu aparelho, guarde-o em um lugar seco.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Mantenha seu aparelho desligado e retire o plugue da tomada. Caso o produto esteja com pastilha dentro do sistema repelente, retire-a. Destrave as presilhas que prendem a grade frontal na grade traseira. A grade frontal ficará pendente sobre a grade interna (Fig. 8). Retire a grade frontal puxando-a delicadamente para cima (diagonal), conforme indica a figura.

IMPORTANTE: a grade interna e o sistema repelente não devem ser retirados para limpeza e nem podem ser submersos em água. (fig. 9).

- Utilize apenas um pano macio umedecido com água ou água e sabão neutro. Não utilize produtos abrasivos para não danificar sua aparência.

ATENÇÃO: Nunca lave o bloco do motor do aparelho, pois isto poderá danificar seriamente o motor.

- Para inserir a grade frontal de volta no produto, faça o movimento contrário; encaixe a grade frontal na grade interna fazendo um movimento de cima para baixo (Fig. 10), como indica a seta. Quando o sistema repelente encaixar-se na grade frontal, empurre-a para trás, de encontro a grade traseira e prenda-a através das presilhas.

RECOMENDAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

1. Nunca submerja o ventilador ou molhe o produto, nem o deixe em locais com risco de pegar chuva.
2. Recomendamos guardar o ventilador montado, sempre na sua posição vertical (em pé).
3. Nunca tente introduzir o dedo ou qualquer outro objeto através das grades de proteção da hélice, sob risco de acidente com eventuais ferimentos.
4. Escolha sempre um local plano estável para apoiar o ventilador.
5. Nunca utilize o produto sem o mesmo estar completamente montado.
6. Nunca utilize o produto sem a grade frontal, sob risco de acidentes.
7. O ajuste da inclinação só deve ser realizado com o aparelho desligado.
8. Não utilize este produto onde haja produtos químicos voláteis e combustíveis.
9. Em razão do fluxo de ar gerado e da oscilação do ventilador, evite contato e mantenha à distância cabelos, roupas, bem como cortinas ou outro objeto que possa ser sugado para dentro das grades, para evitar acidentes.
10. Desligue e retire o plugue da tomada quando não for usar o ventilador, quando for limpá-lo ou quando for ausentar-se por longo período.
11. Nunca force manualmente o movimento de oscilação horizontal do ventilador.

Atenção: Desligue sempre o ventilador quando for mudar sua posição, desmontar ou modificar a inclinação.

ADVERTÊNCIAS DE USO DAS PASTILHAS REPELENTE

- **A pastilha repelente não acompanha este ventilador.** Deve ser adquirida no mercado, observando-se que ela possua os seguintes princípios ativos: praletrina, esbioarina e pynamim forte. Seguem algumas recomendações e advertências, quanto à utilização da pastilha repelente, válidas para qualquer uma existente no mercado e informada nas embalagens dos fabricantes.
- Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.
- Mantenha as pastilhas na embalagem original e não reutilize a embalagem vazia.
- Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fume durante a aplicação.
- Em caso de contato com os olhos, lave-os com água corrente em abundância.
- Não utilize em locais mal ventilados (fechados), sobretudo na presença de crianças.
- Esse produto não pode ser utilizado por pessoas asmáticas ou com alergias respiratórias.
- Mantenha a cabeça a uma distância mínima de 2 metros do ponto de liberação do repelente.
- Não mexa no refil com o aparelho ligado.
- Não introduza no sistema repelente nenhum objeto nem o cubra.
- Lave as mãos com água e sabão após o manuseio da pastilha e jogue fora o refil usado.
- Jogue o refil usado junto com o lixo doméstico.
- Nunca aplique repelentes líquidos ou inseticidas líquidos sobre uma pastilha usada com o intuito de reutilizá-la. Também não utilize perfumes ou qualquer outra substância odorante. A utilização de outras substâncias, que não sejam indicadas neste manual, pode ocasionar riscos de incêndio ou intoxicação.
- Em caso de intoxicação, procure o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando consigo a embalagem ou rótulo da pastilha.

Telefone de Emergência: (0xx11) 5012-5311

Centro de Controle de Intoxicações - Hospital Jabaquara - SP.

IMPORTANTE

- **A PASTILHA REPELENTE NÃO É PARTE INTEGRANTE DESTA PRODUTO.**
- O sistema repelente do seu ventilador tem princípio de utilização semelhante aos aparelhos elétricos de tomada do mercado.
- A aplicação da pastilha no seu ventilador, manterá as características declaradas pelo fabricante da mesma. Para maiores informações como duração da pastilha, contra-indicações, cuidados no seu manuseio e troca, leia as instruções fornecidas pelo fabricante da pastilha.
- A duração da pastilha pode variar de acordo com as instruções de seu fabricante.
- Siga rigorosamente as instruções do fabricante da pastilha.

TABELA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Os nossos produtos são fabricados seguindo normas de qualidade, que garantem ótima performance quando utilizados. Se houver algum problema no momento do uso, consulte a tabela abaixo, a fim de encontrar uma solução. Se o problema não puder ser resolvido, contate uma Assistência Autorizada Arno. Nunca tente consertar o ventilador pois isso acarretará a perda da garantia contratual.

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O sistema repelente não funciona	Não há pastilha dentro do sistema repelente. O botão de acionamento da função repelente não está ligado. O ventilador está desligado.	Verifique se a pastilha foi inserida no local correto. Ligue o botão repelente. Ligue o ventilador.
O produto não funciona.	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o aparelho em outra tomada da mesma voltagem para comprovar o fato.
Vibração excessiva.	Local de apoio desnivelado e/ou irregular.	Colocar o aparelho em local adequado e estável.
Não é possível montar o bloco motor na base de apoio.	Desalinhamento das partes.	Posicionar corretamente o bloco motor sobre a coluna da base de apoio, antes de exercer a força para ouvir o clique.
Não é possível ajustar a inclinação para cima e para baixo.	Manuseio incorreto das travas laterais (fig. 6).	Certifique-se de manter as travas laterais pressionadas ao tentar mudar a inclinação do bloco motor.
Não é possível desmontar o bloco motor da base de apoio.	Operação incorreta de desmontagem (fig. 2).	Certifique-se de acionar o botão ejetor para cima até o final de seu curso e, nesta posição, de exercer uma leve força para separar o bloco motor da base de apoio.
Os mosquitos reapareceram antes do tempo indicado pela pastilha.	• A pastilha está gasta, inoperante. • A pastilha está fora do prazo de validade. • A Função Repelente está desligada	• Troque a pastilha repelente. • Troque a pastilha repelente. • Verifique se a Função Repelente está ligada

CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO através do SAC 08000 119933 (ligação gratuita) ou visite nosso site - www.arno.com.br - e envie um e-mail.

Características técnicas do produto poderão sofrer alterações sem prévio aviso.