


## Manual de Instruções

---

### **ADEGA COM COMPRESSOR PARA VINHO**

Modelo N°.: 25292 E 25293



## Índice

---

Instruções de Segurança .....	3
Instruções para a Instalação .....	4
Componentes .....	5
Instruções de Operação .....	5
Limpeza e Manutenção .....	6
Especificações Técnicas .....	6
Diagrama Técnico .....	7
Soluções Rápidas de Problemas .....	8
Garantia .....	9
Dados da Garantia .....	10
Dados do Importador .....	10

## **Instruções de Segurança**

---

**Ao usar dispositivos elétricos, as precauções de segurança básicas devem ser sempre seguidas. Guarde estas instruções para uso futuro.**

### Instruções Gerais

- Leia todas as instruções.
- Verifique se a voltagem de sua tomada corresponde com a voltagem do aparelho.
- Para evitar choques, nunca mergulhe as partes elétricas do produto em qualquer líquido.
- Este aparelho não deve ser operado por pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas. Pessoas sem conhecimento ou com poucas habilidades também não devem operar o aparelho sem supervisão de um responsável.
- Crianças devem ser vigiadas para garantir que não brinquem com o aparelho. Mantenha o cabo de alimentação fora do alcance das crianças. Não deixe o cabo de alimentação pendurado na borda da mesa ou bancada na qual o aparelho está.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode prejudicar o aparelho.
- Este aparelho é para uso doméstico.
- Caso o aparelho apresente algum problema, leve-o a uma assistência técnica autorizada, não tente consertá-lo sozinho.
- Não utilize o aparelho caso o fio ou plugue estejam danificados de alguma maneira. Ligue para o SAC (0300 1000 550) para obter informações sobre avaliação, reparo ou ajuste.

### Instruções Específicas

- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, verifique cuidadosamente se todas as peças estão em perfeitas condições.
- Esta Adega deve ser utilizada para sua verdadeira finalidade, sendo assim, não deve-se utilizá-la para a refrigeração de alimentos. Danos causados pelo uso inadequado ou reparo por pessoas não qualificadas causarão a perda de garantia.
- Antes de limpar a Adega certifique-se que o plugue não está conectado na tomada. Nunca limpe utilizando qualquer produto abrasivo, eles podem causar danos à sua Adega.


## Instruções para a Instalação

---

- Depois de retirar sua Adega da embalagem, certifique-se de que ela está em boas condições. Em caso de dúvida, não utilize-a e entre em contato com uma assistência técnica autorizada;
- Antes de utilizá-la, certifique-se que todo o material da embalagem foi removido;
- Instale sua Adega em locais secos e nivelados;
- Não instale sua Adega em áreas externas e/ou descobertas;
- Não instale-a em local onde haja luz solar direta, calor ou umidade;
- Se desejar embutir sua Adega, recomenda-se deixar no mínimo 10cm nas partes laterais e 10cm nas partes traseira e superior, para facilitar a circulação de ar e as conexões elétricas;
- Para um bom desempenho da sua Adega, recomenda-se a instalação em locais onde a temperatura ambiente esteja até 32°C;
- Antes de ligar sua Adega, verifique se a voltagem da tomada elétrica onde será ligada corresponde à voltagem do produto;
- Não utilize extensões de cabo de alimentação;
- Esta Adega é livre de gás CFC e HFC e possui pequenas quantidades de gás não prejudicial ao meio ambiente;
- Antes de ligar sua Adega na tomada, deixe-a repousar por cerca de duas horas. Esta medida irá reduzir o risco de mau funcionamento no sistema de refrigeração causado por possível manipulação indevida durante o transporte.
- Não cubra as prateleiras com nenhum material de forma a impedir ou dificultar a circulação de ar, a fim de garantir o bom funcionamento da sua Adega;
- Caso sua Adega esteja vazia, sugere-se que seja desligada e, após limpa, deixe a porta entreaberta para permitir a circulação de ar em seu interior a fim de evitar possíveis mofo ou odores.

## Componentes


---




- 1. Painel de controle
- 2. Tampa da dobradiça
- 3. Luz
- 4. Prateleira





- 5. Puxador da Porta
- 6. Suporte para garrafa
- 7. Pé

## Instruções de Operação



**Atenção! Antes de ligar sua adega, deixe-a repousar por 24h.**

1. Sua adega possui um controle eletrônico de ajuste de temperatura em sua parte frontal. Você pode ajustá-la através do painel de acordo com sua necessidade. A faixa de temperatura varia entre 4°C – 18°C;
2. Antes de utilizar o painel de controle você deve desbloqueá-lo pressionando por 3 segundos as teclas de ajuste de temperatura simultaneamente, utilizando os seguintes botões . O painel está programado para bloquear-se automaticamente após 12 segundos sem utilização.

3. Ao pressionar o botão  a temperatura irá aumentar a cada 1°C ou 1°F e pressionando o botão  a temperatura irá diminuir a cada 1°C ou 1°F;
4. Sua adega possui luz interna para facilitar sua visualização. Para acendê-la ou apagá-la, acione o botão . Para aperfeiçoar a operação da adega, aconselhamos que a luz permaneça desligada quando não houver a necessidade de seu uso;
5. Ao pressionar o botão  você poderá optar por visualizar a temperatura em graus Celsius ou Fahrenheit.

**Ao guardar vinhos tintos e brancos, recomenda-se colocar vinhos brancos e espumantes nas prateleiras inferiores onde a temperatura, de maneira geral, é ligeiramente inferior.**

## **Limpeza e Manutenção**

---

**IMPORTANTE: Desconecte o cabo de alimentação da tomada antes da limpeza e/ou manutenção!**

- Utilize um pano umedecido com água e sabão neutro;
- Retire eventuais excessos de sabão apenas com pano úmido. Seque bem;
- Para limpeza do painel, evite pulverizar líquidos e não utilize objetos pontiagudos;
- O uso de quaisquer outros produtos não recomendados poderá danificar sua Adega;


## **Especificações Técnicas**

---

Dimensões Aproximadas (AxLXP)	835x480x490mm
Volume Interno	95L
Capacidade Total	34 garrafas
Características:	
Controle ajustável de temperatura	4°C-18°C
Visor digital	Sim
Controles eletrônicos	Sim

Iluminação interior	Sim
Compressor	Sim
Peso Aproximado com embalagem	27kg
Voltagem	127V (Modelo No.: 25292) 220V (Modelo No.: 25293)
Frequência	60HZ
Potência	85W
Consumo	0,858kw.h/24h
Espaçamento livre necessário:	
Partes laterais	15cm
Partes traseira e superior	10cm

## Diagrama Técnico



## Soluções Rápidas de Problemas

Problema	Possível Causa	Solução
A Adega não está ligando.	Plugue desconectado da tomada.	Coloque o plugue na tomada. Veja seção <i>Instruções para Instalação</i> .
	Baixa Voltagem	Certifique-se da voltagem. Veja seção <i>Especificações Técnicas</i> .

	Fusível Queimado	Contate uma assistência técnica autorizada. Veja telefone do SAC.
A Adega não está esfriando.	O ambiente onde está a Adega está com temperatura muito alta.	Mantenha a adega longe da luz solar direta ou qualquer outro ambiente quente. Para o bom funcionamento da Adega, a temperatura ambiente não deve ser maior que 26°C.
	Má ventilação.	Coloque a adega em local ventilado e mantenha qualquer objeto longe do ventilador. Obedeça o espaçamento livre necessário de 10cm.
	O ventilador não está funcionando.	Verifique se o plugue está corretamente conectado ou contate uma assistência técnica autorizada.
	A porta não está fechada corretamente ou está sendo aberta muitas vezes em curto intervalo de tempo.	Feche a porta corretamente e não a abra com frequência, ou não a mantenha aberta por muito tempo.
A Adega está com o interior muito frio.	O controle de temperatura foi ajustado em temperatura muito baixa.	Veja seção Instruções de Operação.
	O ambiente onde está a Adega está com temperatura muito baixa.	Para o bom funcionamento da Adega, a temperatura ambiente deve ser igual ou maior daquela ajustada.
Mau odor dentro da Adega.	O interior necessita de limpeza.	Veja seção <i>Limpeza e Manutenção</i> .
Flash de luz interno.	Temperatura ajustada maior que a temperatura interna.	Ajuste a temperatura. Veja seção <i>Instruções de Operação</i> .
	O degelo automático iniciou sozinho.	O degelo é automático e está funcionando corretamente. Nada precisa ser reparado.
Há gelo dentro da adega.	Umidade ou a temperatura está muito baixa dentro da adega.	Desconecte o plugue da tomada e retire o gelo manualmente. Seque bem conforme seção <i>Limpeza e Manutenção</i> . Conecte o plugue novamente na tomada.

## **Garantia**

**Este Certificado de Garantia é a sua segurança de ter adquirido um produto importado pela FULL-FIT IND. IMP. E COM. LTDA. Este documento é imprescindível para o exercício da garantia.**

A FULL-FIT IND. IMP. E COM. LTDA, doravante designada “FF”, garante nos termos aqui definidos, os produtos comercializados em todo o território nacional através do seu distribuidor e revenda oficial.

A responsabilidade da FF abrange, através de sua empresa credenciada, a reparação do

produto, substituição de partes e peças defeituosas e reparo de vícios de qualidade que o torne impróprio ou inadequado ao uso, utilizando-se sempre peças que mantenham as especificações originais. A responsabilidade da FF não abrange danos ao produto causados por:

- a. Operação em desacordo com as condições especificadas no Manual do Usuário, incluindo o uso em ciclos de trabalhos acima da capacidade do equipamento.
- b. Inabilidade no uso ou uso indevido
- c. Uso de rede elétrica em desacordo com a voltagem nominada do equipamento.
- d. Transporte ou estocagem indevidos ou inadequados.
- e. Danos decorrentes de acidentes, quedas, fatores da natureza ou transporte em embalagem inadequada
- f. Modificações não autorizadas pelo fabricante, número de série rasurado ou ausente.
- g. Serviços de manutenção realizados por pessoas físicas ou jurídicas não credenciadas
- h. Uso de suprimentos com incompatibilidade técnica em relação aos genuínos FF, com data de validade vencida ou reprocessados.
- i. Uso de acessórios ou peças fora de especificações técnicas equivalentes ao dos produtos genuínos FF, que sejam considerados defeituosos ou inadequados ao produto.

No caso de perda de garantia por um dos motivos citados neste certificado o reparo do equipamento estará sujeito a um orçamento prévio com taxa de reprovação de orçamento por parte de nossa rede de Centros de Serviço Autorizado.

A presente garantia limitada é válida pelo prazo de 1 (um) ano, para cobertura de defeitos de fabricação. Esses prazos começam a ser contados a partir da data de emissão da nota fiscal de primeira aquisição do produto. Essa garantia não cobre perdas e danos, manutenção de caráter preventivo ou qualquer perda resultante do uso ou da incapacidade de uso do produto, nem o custo de reparação ou substituição de qualquer outro bem que seja danificado.

O direito de garantia pode ser exercido devendo o usuário encaminhar o produto acompanhado de nota fiscal de venda e o presente Certificado de Garantia.

Importante! Salientamos que qualquer despesa referente envio e/ou transporte até a Assistência Técnica autorizada é por conta do cliente.

Não existe outra garantia além da expressa neste documento. Nenhum distribuidor, revendedor ou pessoa física tem o direito de estender ou modificar a presente garantia oferecida pela FF. Fica reservado à FF o direito de cancelamento desta garantia, no caso de constatação do descumprimento de qualquer destes termos.

**Atenção: A apresentação da nota fiscal de venda e deste certificado é indispensável para o atendimento em garantia. Aconselhamos**

**Dados da Garantia**

---

**Produto: Adega com compressor para vinho - N° 25292-25293**

Comprador \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Bairro \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_

n° de série do produto \_\_\_\_\_

Nota fiscal n° \_\_\_\_\_ Data de emissão \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome do revendedor e endereço \_\_\_\_\_

---

---

Carimbo e Assinatura do Revendedor

**Dados do Importador**

---

**FULL FIT IND. E COM. LTDA.**

**CNPJ: 60.963.378.0001-12**

**SAC: 0300 1000 550**

**<http://www.fullfit.com.br>**