

www.qbex.com.br

qbex

SUPORTE

3003.2900

CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS

0800 722 9029

DEMAIS REGIÕES

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: DE SEGUNDA
A SEXTA-FEIRA DAS 8 ÀS 17 HORAS [EXCETO FERIADOS].

Manual do Produto Qbex

Desktop DX120



Windows 8

CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.291/06,
INFORMAMOS QUE PODEM OCORRER
DANOS AO SISTEMA AUDITIVO EXPOSTO
A POTÊNCIA SUPERIOR A 85 DECIBÉIS.

Manual do Produto Qbex

Notas sobre o Manual

2ª Edição – Junho/2012.

Observações Importantes:

As marcas, nome comercial ou marcas registradas citadas neste manual são propriedades de seus respectivos donos.

Este manual contém a mais recente informação disponível até o momento de sua publicação. O objetivo é oferecer a mais completa e adequada informação ao usuário, no entanto, algumas diferenças podem ocorrer em virtude da Qbex sempre procurar oferecer a mais recente tecnologia disponível.

Todas as informações aqui prestadas estão sujeitas a alterações sem prévia notificação.

As figuras são apenas para efeito ilustrativo.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este certificado terá validade se acompanhado da Nota Fiscal de Compra do produto, objeto do presente certificado.

DADOS DO EQUIPAMENTO

Número de série:

DADOS DO CONSUMIDOR

Nome completo:

CPF:

Endereço:

E-mail:

Telefone de contato:

DADOS ADICIONAIS

Local de aquisição do produto:

Nº da nota fiscal:

Data de emissão da nota fiscal:

____/____/____

b. ENTRANDO EM CONTATO COM O SUPORTE TÉCNICO

Caso os procedimentos anteriores não resolvam o problema, o próximo passo será entrar em contato com o suporte técnico. Porém, antes de ligar para o suporte, procure reunir as informações necessárias, para tê-las à mão assim que forem solicitadas. Prepare as seguintes informações:

- Qual o número da nota fiscal e qual o número de série do equipamento?
- Qual a configuração do equipamento? Há algum periférico instalado?
- Qual a mensagem, ou quais mensagens são exibidas na tela durante o POST?
- Qual programa estava sendo executado no momento em que constatou o problema?
- Quais as providências já tomadas na tentativa de resolver o problema?

9. SUPORTE

Obrigado por adquirir um produto Qbex. Estaremos sempre a sua disposição. E lembre-se: caso seu equipamento precise de suporte técnico, não entre em contato com a loja que você comprou, e sim com um de nossos técnicos de plantão, que estão treinados para solucionar seu problema de forma rápida e eficiente.

E não esqueça, além desse vídeo, seu equipamento vem acompanhado de um manual impresso que deve ser lido, pois todo o processo de garantia inclusive os telefones para suporte, estão descritos nele de forma clara.

Escolha a melhor maneira de falar conosco:

Telefone:

Capitais e regiões metropolitanas:

3003.2900

Demais localidades:

0800 722 9029

De segunda a sexta das 8h às 17h.

Chat:

www.qbex.com.br

E-mail:

suporte@qbex.com.br



Parabéns por adquirir um Desktop Qbex, um produto com excelente design, performance e qualidade.

Para obter o melhor desempenho, leia com atenção as informações deste manual.

Q5: Como verificar o sistema que não pode se recuperar?

A:

01. Remova os dispositivos externos e o respectivo programa do equipamento.

02. Atualize a BIOS do sistema

03. Atualize o programa apropriado.

04. Remova o programa de aplicação de erro.

05. Reinstale o sistema operacional.

06. Envie o equipamento para verificação.

Q6: Se a imagem da câmera não é clara?

R: Verifique se a lente está limpa. Se não, limpe com um pano macio.

Q7: Se os movimentos estão lentos?

A: câmera precisa de um pouco mais. A velocidade será lenta se a condição de luz não é boa. Ajuste a posição da tela do equipamento ou a posição do usuário. Os movimentos também ficam mais lentos quando muitos aplicativos estão em execução, sobrecarregando o sistema. Feche os aplicativos que não estão sendo utilizados.

Q8: Não há nenhuma imagem exibida na tela.

A:

01. Verifique se o equipamento está ligado e todas as conexões estão corretas.

02. Verifique se o adaptador de alimentação está conectado corretamente.

Q9: Não há som.

A:

03. Verifique se o som não foi silenciado ou ajustado para o mínimo.

04. Verifique se a conexão do sistema está correta.

05. Verifique se o fone de ouvido não está conectado. Se estiver conectado, retire o fone de ouvido.

Q10: O controle remoto não funciona.

A:

01. Certifique-se que não existem obstruções entre o controle remoto e o equipamento.

02. Verifique se o controle remoto está apontando para o equipamento.

03. Verifique se as pilhas estão inseridas ou a polaridade está correta.

04. Verifique se as pilhas não estão fracas.

05. Substitua a bateria fraca.

8. PROBLEMAS E SOLUÇÕES

a. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Realizando as medidas de resolução de problemas descritos na seção seguinte antes de contactar o Apoio ao Cliente. Desligue o equipamento imediatamente assim que você suspeitar de um mau funcionamento e desconecte o cabo de alimentação. Não tente reparar o aparelho sozinho.

Q1: Como desativar o equipamento quando o sistema parou e não pode realizar o boot?
A: Pressione o botão POWER e segure por alguns segundos para desligar o equipamento.

Q2: Como verificar por que o equipamento não pode ser ligado?
A:

- 01.** Verifique se a potência é baixa, conectando em outra tomadas elétrica.
- 02.** Verifique se o sistema de exibição de vídeo não está no modo de monitor externo.
- 03.** Verifique se a luz indicadora do adaptador liga-se e o adaptador funciona bem.
- 04.** Remova o disco óptico, cartão SD e qualquer outro dispositivo externo.

Q3: Se entrar água na unidade?
A:

- 01.** NÃO ligue o aparelho.
- 02.** Desconecte o cabo da tomada e retire a bateria para desligar o aparelho, em vez de pressionar o botão POWER para desligar-lo. Desconecte todos os dispositivos externos.
- 03.** Derrame a água para fora da unidade. Use um papel macio ou pano para limpar a superfície do equipamento.
- 04.** Use o ventilador para secar o equipamento e os acessórios, e depois envie para o Serviço de Assistência.
- 05.** NÃO coloque o equipamento sujo na embalagem de transporte .

Q4: Por que o sistema não pode se recuperar?
A:

- 01.** Dano de memória externa ou memória instalada: Caso os dados são salvos em um endereço de erro, os mesmos não podem ser restaurados.
- 02.** Dispositivo externo incompatível: O sistema pode entrar em modo de espera e não poder retornar, isso ocorre quando o dispositivo instalado é incompatível.
- 03.** Erro em programas ou aplicativos instalados: O sistema pode se recusar a inicializar alguns arquivos (formatos de arquivos:... DLL, SYS, EXE e assim por diante) e entrar no modo de espera ou de hibernação. Se o aplicativo incompatível for recusado pelo sistema operacional, haverá falha na recuperação.

CONTEÚDO

1. Conhecendo o seu Computador

- a. VISTA TRASEIRA
- b. VISTA FRONTAL

2. Local de Instalação

3. Ligando seu Computador

- a. LIGANDO A FONTE DE ALIMENTAÇÃO
- b. CONECTANDO MONITOR NA SAÍDA VGA
- c. CONECTANDO MONITOR NA SAÍDA HDMI
- d. CONECTANDO A REDE
- e. CONECTANDO TECLADO E MOUSE EXTERNO
- f. LIGANDO DISPOSITIVOS USB
- g. CONECTANDO FONE E MICROFONE
- h. VERIFICANDO VOLTAGEM
- i. USO DO ESTABILIZADOR

4. Conhecendo seu Sistema Operacional

- a. ABA INFERIOR
- b. CANTO INFERIOR ESQUERDO
- c. ATALHOS
- d. CONECTANDO SUA INTERNET
- e. CASO QUEIRA TROCAR SEU SISTEMA OPERACIONAL
- f. DESINSTALANDO O LINUX QBEX BY FENIX

5. Precauções de Segurança

6. Cuidados com o seu Computador

- a. LIMPEZA
- b. ÁGUA NO EQUIPAMENTO
- c. EMBALAGEM
- d. OUTROS

7. Termos e Condições de Garantia

- a. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA
- b. EXCLUSÕES DA GARANTIA
- c. RESPONSABILIDADE

8. Problemas e Soluções

- a. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
- b. ENTRANDO EM CONTATO COM O SUPORTE TÉCNICO

9. Suporte

- a. ESPECIFICAÇÕES

b. EXCLUSÕES DA GARANTIA

Defeitos ou danos resultantes de:

- Uso inadequado do equipamento, conforme previsto no respectivo Manual do Usuário.
- Upgrades, instalações, alterações ou qualquer tipo de modificação da configuração original do equipamento.
- Reparos realizados por mão de obra não autorizada pela QBEX.
- Queda, raio, incêndio, negligência, acidentes, rede elétrica inadequada (voltagem diferente da informada na fonte de alimentação) ou descarga elétrica.
- Arranhões, fissuras, trincas, amassados ou qualquer outro dano causado às superfícies do All in One e peças relacionadas, USB, e botões de Power (liga/desliga).
- Oxidação, provenientes do desgaste natural existentes em regiões litorâneas e/ou derramamento de líquidos.
- Instalação de software adicionais ou mudança do sistema operacional. Esse procedimento é de inteira responsabilidade do cliente. Os computadores Qbex podem ser adquiridos com programas (softwares) instalados. No entanto, caso haja necessidade da instalação de softwares adicionais, a Qbex recomenda que o procedimento seja feito por pessoas qualificadas evitando assim danos ao computador, incluindo danos causados por vírus.
- Equipamento com selo ou lacre de garantia rasgado e/ou com evidências de violação; sem etiqueta de identificação ou com número de série removido ou ilegível são motivos para exclusão da garantia.
- Para evitar alteração ou perda de dados, faça o backup dos dados armazenados em discos rígidos frequentemente.
- Antes de enviar seu equipamento para receber assistência técnica, faça o backup de todos os dados. A Qbex não se responsabiliza por danos ou perda de programas ou dados, ou pela restauração de quaisquer programas ou dados.

c. RESPONSABILIDADE

A Qbex não se responsabiliza por:

- Suporte técnico para software.
- Disponibilizar drivers para software de código aberto, que não estejam na configuração original de fábrica, bem como partes e peças instaladas gratuitamente pelo Serviço de Reconfiguração;
- Qualquer dano, perda, inconveniência ou prejuízo direto ou indireto que possa.

ambiente, material 100% reciclável. O descarte destes calços deverá ser feito em conformidade com as regulamentações federais, estaduais e municipais pertinentes.

Caso precise trocar a bateria da placa mãe do computador, tome cuidado de não descartar a bateria velha junto com lixo doméstico. Entre em contato com a empresa de lixo para obter o endereço do local mais próximo para depositar baterias.

d. OUTROS

- NÃO exponha o equipamento a ambientes quentes por um longo tempo, especialmente no carro.
- Mantenha os dados para possível uso futuro.
- Atualize o software ou hardware a fim de manter a unidade compatível e estável.

7. TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

a. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

Garantia do Produto - A Qbex concede a garantia diretamente na fábrica, cujo contato deve ser feito por telefone para obter orientação em relação ao envio (custo por conta do fabricante), de seus produtos contra defeitos nas peças e mão de obra, desde que os mesmos sejam operados de acordo com as condições de uso especificadas no manual do usuário. O prazo total da garantia é de 12 meses: 03 meses de garantia legal acrescidos de 09 meses de garantia contratual.

Garantia do reparo - Durante o período de garantia, fica assegurada a gratuidade de mão de obra, troca das peças e acessórios que continuarão garantidos pelo tempo restante do prazo original ou pelo prazo de 03 meses contados da data da entrega do produto reparado, inclusive no caso de troca do equipamento. Todas as peças, acessórios e equipamentos substituídos passam a ser de propriedade da Qbex.

Condições de Garantia - Durante o prazo de garantia, o produto deverá ser encaminhado ao fabricante, devidamente embalados pelo cliente, acompanhado da Nota Fiscal de aquisição, após abertura de ordem de serviço através do serviço de suporte do fabricante.


IMPORTANTE:

Caso queira trocar seu sistema operacional veja como proceder no final desse manual.

Lá você irá encontrar um passo a passo de como desinstalar o LINUX de forma correta.


Evitando assim, que seu computador apresente problemas de funcionamento.

1. CONHECENDO O SEU COMPUTADOR



a. VISTA TRASEIRA

- 01. Saída de energia
- 02. Voltagem
- 03. Fonte
- 04. Entrada de energia
- 05. Conexão do teclado
- 06. Conexão do mouse
- 07. Saída HDMI
- 08. Saída VGA (monitor)
- 09. Conexão USB
- 10. Conexão de rede
- 11. Conexão USB
- 12. Entrada de microfone
- 13. Saída de áudio
- 14. Entrada de áudio



b. VISTA FRONTAL

- 01. Drive
- 02. Porta para conexões
- 03. Power (liga/desliga)
- 04. Reset (reiniciar)
- 05. Duto de ventilação

17. ATENÇÃO: Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.

18. O equipamento tem alguns flocos de metal para dispersar o calor. NÃO coloque o equipamento em locais macios (por exemplo: cama, sofá, seu colo), ou então, o equipamento pode se tornar quente e parar o sistema operacional.

6. CUIDADOS COM O SEU COMPUTADOR

O equipamento é um dispositivo de precisão, a operação de erro pode danificar o dispositivo.

a. LIMPEZA

Seguindo os passos abaixo antes de limpar o equipamento e os acessórios.

- 01. Desligue o equipamento e todos os dispositivos externos de suas tomadas elétricas e remova a bateria instalada.
- 02. Use o aspirador de pó para retirar o pó do slot, plug e do teclado.
- 03. Umedeça um pano macio que não solte fiapos com água e limpe a superfície do equipamento suavemente. NÃO escoe líquido dentro da unidade, a fim de evitar curto-circuito e os danos ao equipamento.
- 04. Ligue o aparelho só após a secagem.

b. ÁGUA NO EQUIPAMENTO

- Desligue imediatamente o equipamento.
- Use um papel macio ou pano para limpar a superfície do equipamento de forma leve.
- Use o ventilador para secar o equipamento e os acessórios, e depois enviá-los para assistência para avaliação.
- NÃO use secador de cabelo para secar o equipamento. A alta temperatura pode distorcê-lo.
- NÃO coloque o equipamento sujo na embalagem de transporte.
- NÃO ligue o equipamento imediatamente.

c. EMBALAGEM

A embalagem da CPU utiliza calços para amortecer choques, preparados com polietileno de baixa densidade (PEBD) não possui CFC não causa danos ao meio

5. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA


01. NÃO exponha o equipamento a ambientes sujos ou empoeirados. Mantenha o ambiente limpo e seco.
02. NÃO coloque o equipamento sobre superfície de trabalho irregular ou instável.
03. Não coloque ou deixe cair objetos sobre a unidade. NÃO insira quaisquer objeto estranho na unidade.
04. NÃO exponha o equipamento a fortes campos magnéticos ou elétricos; NÃO deixe CDs perto do equipamento, os dados poderão ser perdidos.
05. NÃO deixe o equipamento de frente para o sol, especialmente no carro.
06. Funcionamento: Este equipamento deve ser usado apenas em ambientes com temperaturas entre 5° [41] e 35° [95].
07. NÃO exponha o equipamento a líquidos perto, chuva ou umidade.
08. Cuidado: risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.
09. NÃO descarte o equipamento no lixo municipal. Verifique os regulamentos locais para descarte de produtos eletrônicos. Recicle a bateria, e verifique com sua autoridade local ou revendedor para obter informações sobre reciclagem.
10. ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO: Consulte a etiqueta de classificação no equipamento e tenha certeza de que o adaptador de alimentação está em conformidade com a classificação. Somente use componentes e acessórios especificados pelo fabricante.
11. Verifique as conexões entre o equipamento principal e os acessórios antes de ligar.
12. NÃO utilize o equipamento durante a ingestão de alimentos, evitando sujeira.
13. Não insira nada no equipamento que possa resultar em curto-circuito ou danificar o circuito.
14. Desligue o equipamento se você quer instalar ou remover algum dispositivo externo, que não são suporta hot-plug.
15. Desligue o equipamento da tomada e remova as baterias antes de limpar. E mantenha longe das crianças.
16. NÃO desmonte o equipamento, apenas o técnico credenciado deve executar reparos no computador. Caso contrário, pode resultar em problemas e o fabricante não se responsabilizará pelos danos.

2. LOCAL DE INSTALAÇÃO

Escolha um local adequado e seguro para acomodar o seu Computador Qbex. O local escolhido deve possuir o número adequado de tomadas elétricas devidamente aterradas para o computador, monitor e quaisquer outros dispositivos. Instale o computador em um local seco. Deixe no mínimo 50 mm de espaço em torno do computador, para uma circulação adequada do ar.


3. LIGANDO SEU COMPUTADOR

- Não conecte o cabo de alimentação até que todas as outras ligações forem feitas.
- Lembre-se de observar a cor ao conectar os cabos de áudio e vídeo.




a. LIGANDO A FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Conecte o cabo de força na tomada. Veja a figura ao lado:



b. CONECTANDO MONITOR NA SAÍDA VGA


Ligue o conector na entrada de vídeo que fica no painel traseiro do equipamento (saída VGA) através do cabo externo do monitor.



c. CONECTANDO MONITOR NA SAÍDA HDMI


Siga a figura ao lado para conectar a fonte de sinal HDMI à conexão HDMI no painel traseiro da unidade através do cabo HDMI.

OBS. Não disponível para todos os modelos.




d. CONECTANDO A REDE

Conecte o cabo de rede à porta Ethernet / LAN, como mostrado ao lado:



e. CONECTANDO TECLADO E MOUSE EXTERNO

Conecte o teclado e mouse à porta PS2 da unidade obedecendo as cores.



f. LIGANDO DISPOSITIVOS USB

Se você quiser usar dispositivos USB externos, conecte os dispositivos correspondentes (não incluído) em uma das portas USB.



Quando você desconectar os dispositivos USB externos da unidade, segure o conector, não o cabo, e puxe com firmeza, mas com cuidado para não danificar o cabo.

placa mãe que acompanha seu equipamento. Caso não esteja, entre em nosso site e baixe todos os drivers. Você precisará deles para reinstalar os componentes após a instalação do novo sistema operacional.

Intercorrência

Veja as instruções com bastante atenção, pois se o sistema não for removido corretamente pode causar várias intercorrências no seu equipamento.

O que pode acontecer:

- TRAVAR
- FICAR REINICIANDO
- NÃO LIGAR
- FICAR LENTO
- NÃO EXIBIR A DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO
- TELA AZUL
- TECLADO DESCONFIGURADO
- SEM ÁUDIO
- DENTRE OUTROS.

Caso isso aconteça, será necessário fazer todo o procedimento de remoção novamente.

f. DESINSTALANDO O LINUX QBEX BY FENIX

ATENÇÃO: Antes de desinstalar o sistema, certifique-se de que foi feito backup de todos os seus arquivos.

Para realizar a desinstalação é muito simples:

Click em PAINEL DE CONTROLE / SISTEMA em seguida em APAGAR FENIX.

Irá aparecer uma janela confirmando que você realmente deseja desinstalar. Click em OK, encerre todos os aplicativos e reinicie seu computador. Ao reiniciar o sistema aparecerá a opção de desinstalar. Pronto click nela e será concluída a desinstalação. Caso no seu sistema não tenha a opção APAGAR FENIX, click no ATUALIZADOR (ícone em forma de escudo). E após a atualização a opção irá aparecer.

IMPORTANTE:

Para atualizar o sistema é preciso que seu computador esteja conectado a internet.

ATENÇÃO:

seu computador está programado para hibernar (desligar a tela automaticamente) após alguns minutos sem uso. Para retornar o funcionamento basta clicar em qualquer tecla.

Painel de Controle

Aqui você controla todas as funções do seu computador e periféricos. Assim poderá configurá-los.

Multimídia

Centro Multimídia Fenix com tudo que você precisa para um melhor entretenimento digital: programa para ver vídeos ouvir músicas, ver DVD, gravar CD e muito mais.

Conexão

Para ter acesso a internet é muito simples, basta selecionar o tipo de conexão que você possui e seguir os passos.

Manual

Aqui você encontra todas as explicações para utilizar seu sistema de forma plena.

Konsole

Um aplicativo para usuários avançados que entendam de programação.

Amarok

Aplicativo para organizar suas músicas de maneira fácil e prática.

Mostrar desktop

Exibe seu desktop.

d. CONECTANDO SUA INTERNET

Para se conectar a internet clique em CONEXÃO, selecione o tipo de conexão que você possui e siga os passos para configurar. Em seguida clique em INTERNET e em NAVEGADOR. Pronto! você já estará conectado.
Gravando DVD do LINUX QBEX by FENIX

É muito importante que você grave o DVD do sistema para em caso de problemas futuros você possa reinstalar.

Para gravar um DVD com o sistema operacional clique em PAINEL DE CONTROLE e em seguida em GERAR ISO. Coloque o DVD no drive e realize a gravação.


e. CASO QUEIRA TROCAR SEU SISTEMA OPERACIONAL

Se a sua opção é usar outro sistema operacional, siga atentamente as instruções de desinstalação. Pois, para instalar um outro sistema é preciso que todo o conteúdo do LINUX QBEX by FENIX seja removido corretamente.

Veja o passo a passo de como executar a desinstalação a seguir.

ATENÇÃO:

Antes de proceder a desinstalação, certifique-se que está de posse dos drives da




g. CONECTANDO FONE E MICROFONE

O equipamento pode ser conectado ao fone de ouvido e microfone.

O alto-falante será desligado automaticamente depois de conectar o fone de ouvido externo ao equipamento. O botão Mute no controle remoto não está disponível para o fone de ouvido externo.



Volume excessivamente alto pode prejudicar sua audição. Então, abaixe o volume antes de conectar o fone de ouvido, e então aumentar o volume para um nível confortável.



h. VERIFICANDO VOLTAGEM

Verifique se a voltagem da sua CPU está igual a da sua rede elétrica.



i. USO DO ESTABILIZADOR

Utilize um estabilizador para evitar danos por variações na rede elétrica, geradas por chuvas e tempestades.

4. CONHECENDO SEU SISTEMA OPERACIONAL

Seu computador sai de fábrica com o sistema operacional LINUX QBEX by FENIX, que é super protegido contra vírus e a invasões. Ideal para utilizar para compras pela Internet, transações bancárias, etc.

Além de segurança, você tem muitos outros motivos para usar o LINUX QBEX by FENIX.

VEJA AS VANTAGENS:

- SUPORTE
- ATUALIZAÇÕES GRATUITAS
- NAVEGAÇÃO WEB DE ALTA VELOCIDADE
- VISUAL AGRADÁVEL E COM UMA INFINIDADE DE PROGRAMAS
- MODO DE VISUALIZAÇÃO 3D, QUE PODE SER VISUALIZADO EM QUALQUER TIPO DE MONITOR.
- MAIS DE 100 PROGRAMAS EDUCACIONAIS PARA APRENDIZADO E ESTUDOS.
- DEZENAS DE JOGOS JÁ INSTALADO PARA VOCÊ SE DIVERTIR.
- E MUITO MAIS

a. ABA INFERIOR

Para começar a apresentação do sistema operacional LINUX QBEX by Fenix, clique no ícone azul QBEX que se encontra no canto inferior esquerdo. Lá você encontrará as seguintes opções:

Favoritos

Contém uma lista com os aplicativos mais usados.

Aplicativos

Contém programas e utilitários que estão instalados no sistema. Como programa para ver vídeos, ouvir músicas, ver DVD e muito mais.

Computador

Contém a pasta do usuário, rede, lixeira, configuração do sistema e outras pastas do sistema.

Usados recentemente

Contém os últimos aplicativos utilizados.

Sair

Forma correta para desligar seu equipamento.

b. CANTO INFERIOR ESQUERDO

Desligar

Também para desligar seu equipamento de maneira correta.

Acertar horário (ícone de relógio):

Para ajustar a data e hora.

Atualizador (ícone em forma de escudo):

Enquanto estiver verde significa que não existe atualização a ser feita. E quando estiver vermelha, significa que existe atualização a ser feita.

Tarefas e notificações (ícone com um “i”):

Informa se existe alguma tarefa ou notificação ativa.

Volume (ícone de alto falante):

Controla o volume do áudio.

Lixeira

Local onde ficam armazenados todos os arquivos deletados.

c. ATALHOS

Você pode também utilizar os atalhos para facilitar seu dia a dia.

Meu computador

Contém a pasta do usuário, rede, lixeira, configuração do sistema e outras pastas do sistema.

Internet

Contém os seguintes aplicativos:

Navegador - Para acessar a internet.

AMSN - Acesso direto ao MSN.

Skyp - Para conexões de voz.

ThunderBird - Para gerenciar seus e-mails.

Amule - Para baixar músicas, filmes, jogos etc.

Escritório

Contém aplicativos bastante úteis no seu dia a dia:

Texto - Para editoração de texto.

Apresentação - Para apresentações digitais.

Planilha - Para criação de tabelas.

Scanner - Para digitalizar imagens.

Calculadora - Para realizar cálculos.