

Wonder Fold – Manual de Instruções

- Casinha dobrável – para brincar em qualquer lugar e momento!
- Fácil de montar e transportar
- Para brincar dentro ou fora de casa
- Design único e compacto para armazenar em qualquer lugar

"ATENÇÃO: NÃO RECOMENDÁVEL PARA MENORES DE 2 ANOS POR CONTER PARTES PEQUENAS QUE PODEM SER ENGOLIDAS"

ESTE PRODUTO DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO ANTES DE SER ENTREGUE À CRIANÇA.


INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Adultos ou crianças não devem subir no brinquedo. Devem evitar também saltar sobre o brinquedo. Saltar enfraquecerá a estrutura e as uniões. O importador e/ou fabricante não será responsável por qualquer acidente envolvendo este brinquedo se as instruções não forem totalmente cumpridas.

Antes da montagem, leia atentamente estas instruções e identifique todas as peças utilizando o esquema oferecido.

Um adulto deve efetuar a verificação e manutenção das peças principais antes da utilização e em intervalos regulares. O aperto das porcas e parafusos deve ser verificado no início de cada estação e em intervalos regulares. Se essas verificações não forem efetuadas, o brinquedo pode tombar e provocar uma queda.

- Guarde estas instruções para referência futura.
- O brinquedo deve ser montado por um adulto.
- As crianças devem ser supervisionadas constantemente ao utilizar este brinquedo.
- Para mais informações, entre em contato conosco através do e-mail : keterbrasil@chansport.com.br ou 3003 0557



*A primeira montagem leva em média 10 minutos

APENAS PARA USO DOMÉSTICO

Este produto destina-se a ser utilizado ao ar livre e em espaços interiores.

Idade mínima do usuário: 2 anos. Peso máximo do usuário: 32kg. Não modifique este produto.

ATENÇÃO!

- Coloque o brinquedo numa superfície nivelada totalmente plana a pelo menos dois metros afastado de qualquer estrutura ou obstáculo, como vedação, garagem, tubos ou cabos elétricos.
- Não coloque em superfícies de betão, asfalto ou outra superfície dura.
- Não coloque perto de declives, degraus, água, estrada ou outros perigos.

MANUTENÇÃO:

- Não permita que as crianças brinquem perto de acessos a telhados ou outras zonas perigosas não consideradas adequadas para este tipo de brinquedo.
- Limpe utilizando detergente suave e água com um pano macio.

IMPORTADO POR: TERRA NOVA TRADING LTDA. (CNPJ: 39.828.926/0001-05)

DISTRIBUIDO POR: CHANSPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ: 02.117.227/0001-47)

CERTIFICADO DE GARANTIA

Por este certificado de garantia, Chansport Indústria e Comércio, distribuidora do(s) equipamento(s) / produto(s) adquirido por V.S.a., se compromete a prestar Assistência Técnica aos referidos produtos, nos termos da legislação pertinente, LEI nº 8.078, de 11 de Setembro 1990, e nos limites aqui estabelecidos.

1. A Chansport assegura ao comprador consumidor deste produto, a garantia de 90 dias (noventa) a partir da data de entrega do produto, a ser comprovado, ou não existindo comprovação, a partir da data de emissão da nota fiscal de compra ao primeiro comprador consumidor. A presente garantia, ressalvadas as condições estabelecidas neste certificado (item 05), sempre acompanhará o produto, valendo no Posto de Assistência técnica Autorizada Chansport.

2. O período de garantia é composto de:

a) Garantia legal de 90 (noventa) dias corridos, atendendo ao Código de Consumidor.

3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do técnico credenciado pela Chansport, apresentarem defeito técnico. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.

4. Para exercício da presente garantia, o comprador deverá se utilizar somente do Posto Autorizado, cuja indicação será feita através do telefone 3003 0557 de segunda a sexta das 9:00h às 18:00h, ficando a cargo do comprador / consumidor as despesas e riscos de transporte do envio do produto ao Posto Autorizado.

5. FICA AUTOMATICAMENTE CANCELADA A GARANTIA NA OCORRÊNCIA DOS SEGUINTE EVENTOS:

- a) Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
- b) Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar e salinidade.
- c) Sinistro (roubo e/ou furto).
- d) Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
- e) Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas.
- f) Sinais de violações externas e rompimentos do lacre do produto.
- g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela Chansport.
- h) Se o Certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e/ou rasuras.
- i) Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no Manual de Instruções.
- j) Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

6. NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA (ônus do consumidor):

- a) Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois estas informações constam das instruções que acompanham o produto.
- b) Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- c) Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

ATENÇÃO:

- Este certificado é comum a todos os brinquedos. Observe atentamente o tipo e o modelo do aparelho adquirido, pois alguns possuem componentes e recursos que não são adequados tecnicamente aos outros.
- Para manter seu produto sempre original e com qualidade de funcionamento, procure somente o Posto de Serviço Autorizado da Chansport, que dispõe de peças originais e mão-de-obra treinada.
- Para que o aparelho seja coberto pela garantia Chansport, guarde sua respectiva Nota Fiscal/Cupom Fiscal durante o prazo de garantia.
- Para seu conforto e segurança consulte nossa Central de Assistência Técnica. De segunda a sexta das 9:00h às 18:00h. Você terá todas as informações necessárias para melhor utilizar os recursos do seu produto.

TEL: 3003 - 0557

keterbrasil@chansport.com.br