510x180x615mm

Consulte o Manual de Instruções completo:

www.mallory.com.br/manuais

ATENÇÃO AVISO: o aparelho não deve ser ligado à tomada elétrica sem que esteja completamente montado. Não utilizar o aparelho se o cabo elétrico ou o plugue estiverem danificados.

Aparelho disponível nas voltagens 127V e 220V. Antes de conectar o produto à tomada, verifique se a voltagem de sua cidade é compatível com a voltagem especificada no produto.

ATENÇÃO: ESTE PRODUTO CONTÉM MANUAL DE INSTRUÇÕES IMPRESSO NAS ABAS SUPERIORES E INFERIORES DA EMBALAGEM.

GUIA DE MONTAGEM RÁPIDA

O conjunto de grades e hélice vem fechado e precisa ser aberto para a retirada da hélice. Para abrir o conjunto de grades, após remover as embalagens plásticas, levante as travas da grade dianteira.

1 • Passe o cabo com o plugue pelo orifício da base.
2 • Posicione o pedestal na parte interna da base. Encaixe o pedestal, alinhando-o com a base. Pressione-o para baixo, encaixando todas as travas na base. Um sinal de clique indica que o produto foi encaixado corretamente.
3 • Abra o conjunto de grades levantando as travas da grade.
4 • Posicione o ventilador deitado sobre uma superfície plana e seca e posicione a grade traseira nos pinos guias.
5 • Empurre a grade até que as quatro travas fiquem totalmente encaixadas. A posição de montagem é única e definida pelos pinos.
6 • Encaixe a hélice no eixo, de modo que fique travada pelo pino transversal do eixo e bem encaixada na trava do pino transversal.
7 • Ainda com o ventilador deitado encaixe e rosqueie a trava da hélice, no sentido anti-horário.
8 • Posicione a grade dianteira na grade traseira. A marca Mallory deverá ficar em posição de leitura.
9 • Pressione o encaixe contra as travas da grade.

FUNCIONAMENTO

Após montar o ventilador, antes de conectar o plugue na tomada elétrica, certifique-se que o seletor de velocidades está na posição "0" (zero).

INCLINAÇÃO VERTICAL

Para ajustar a inclinação, segure o motor, gire a chave de borboleta para ajuste de inclinação no sentido anti-horário e escolha a posição desejada. Em seguida, gire a borboleta para ajuste de inclinação no sentido horário, para firmar a posição.

OSCILAÇÃO HORIZONTAL

Para ativar a oscilação horizontal, apoie a mão na capa do motor e pressione o botão de oscilação. Caso queira travar o ventilador em determinada direção, pressione o botão de oscilação, quando a grade estiver apontada na direção desejada.

Ao fim do uso, gire o seletor de velocidade para a posição "0" e retire o plugue da tomada elétrica.

MALLORY

EGEO

VENTILADOR DE MESA 40CM

DESMONTAGEM

ATENÇÃO: certifique-se de que o ventilador esteja desconectado da tomada elétrica antes de realizar a desmontagem.

1. Pressionando as travas, desencaixe a grade dianteira da grade traseira
2. Gire a trava da hélice no sentido horário até soltar. Retire, em seguida, a hélice puxando para fora.
3. Pressione e libere cada uma das travas, remova a grade traseira.
4. Para remover a base pressione o botão LIBERAR CORPO na parte traseira. Puxe o pedestal para cima até desencaixar da base.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

• Antes de iniciar a limpeza, verifique se o plugue está desligado da tomada e deixe o ventilador esfriar.
• Para uma limpeza completa, desmonte o ventilador conforme instruções de desmontagem.
• Limpe as peças apenas com um pano levemente úmido.
• DICA: as grades dianteiras, traseiras e a hélice podem ser lavadas com água e sabão. Enxugue bem antes de montar novamente.
• Não utilize detergentes, produtos abrasivos ou outros líquidos.
• Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água durante o funcionamento (ex.: sob torneira).
• Para montar novamente o aparelho, siga as INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.
• Se o ventilador não for utilizado por longo tempo, coloque-o na embalagem original e guarde-o em lugar fresco e seco.

MALLORY

140w

MAIS POTÊNCIA

SILENCIOSO

3

VELOCIDADES

INCLINAÇÃO VERTICAL

ALÇA PARA TRANSPORTE

EGEO

VENTILADOR DE MESA **40CM**

INDÚSTRIA BRASILEIRA

GARANTIA 1 ANO

MALLORY 0800 704 0848 mallory.com.br

/mymallory

/mymallory

MALLORY

Embalagem reciclável

Qualidade garantida

MALLORY

EGEO

EFICIÊNCIA, DESIGN E CONFORTO.

MUITO MAIS VENTO COM **15 PÁS**

2 EM 1
MESA E PAREDE

ECONÔMICO
MENOR CONSUMO DE ENERGIA

BOTÃO DE OSCILAÇÃO
+PRATICIDADE

EASY OPEN
+FÁCIL PARA ABRIR E LIMPAR

VENTILADOR DE MESA **40CM**

MALLORY

6

PESO BRUTO: 4KG

CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

• Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para futuras consultas. A não observação e o não cumprimento destas instruções podem resultar em acidentes.
• Depois de desembalar completamente o aparelho, verifique o seu perfeito estado de funcionamento, visto que qualquer defeito de origem ou uma possível imperfeição ocasionada durante o seu transporte encontram-se amparados pela garantia Mallory. Não ligue ou utilize o produto sem que a montagem esteja completa.
• Não use o aparelho em cima de superfícies sem estabilidade, como cama e sofá.
• Não utilize peças, partes ou acessórios que não pertençam originalmente ao produto ou que não recomendados pelo fabricante, para não prejudicar o funcionamento ou comprometer a garantia do produto.
• Nunca introduza o dedo ou qualquer objeto através das grades de protejo da hélice, sob risco de acidentes com eventuais ferimentos.
• O ajuste de inclinação só deverá ser realizado com o aparelho desligado.
• Não utilize o ventilador sem a grade dianteira, sob risco de acidentes.
• Para um melhor fluxo de ar, evite colocar o ventilador próximo a parede e/ou cortinas.
• Nunca acrescente a parte interna do produto, pode ser perigoso.
• Não coloque o aparelho próximo a materiais inflamáveis.
• Desligue-o da rede elétrica, quando não estiver em uso.
• Não utilizar o aparelho, se este caso e se existirem sinais visíveis de danos.
• Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água durante o funcionamento (ex.: sob torneira).
• Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
• Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
• Não use o aparelho ao ar livre.
• Não enrole o cabo de alimentação no aparelho.
• Não tente transportar o produto sustentando-o pelo cabo de alimentação.
• Não utilize o aparelho, se o cabo elétrico ou o plugue estiverem danificados.
• Qualquer utilização inadequada ou em desacordo com as instruções de utilização pode ser perigosa e anula a garantia e a responsabilidade do fabricante.
• Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo de alimentação.
• Nunca deixe o fio encostar em superfícies quentes.
• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
• Este aparelho foi projetado para ser usado por adultos. Não permita o seu uso por crianças.
• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
• Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
• Assegure que suas mãos estejam secas e livres de qualquer líquido antes de conectá-lo à tomada ou utilizá-lo.
• Nunca deixe água entrar em contato com o aparelho ou o cabo de alimentação.
• Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual.
• Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como cozinhas, em lojas (copas), escritórios e outros ambientes de trabalho, fazendas e chácaras, hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial, como quartos e copas.
• Não insista o aparelho perto de objetos inflamáveis.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Caso o cabo de alimentação estiver danificado, não tente substituí-lo. Ele deve ser substituído somente pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Leve o aparelho a um Posto Autorizado ou Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outra anomalia.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

• A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos de manual de instruções. Havendo necessidade de mais esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ao Assistência Técnica.
• Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.

TERMO DE GARANTIA

A fabricante Mallory concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

• O início da vigência da garantia ocorre a partir da data de emissão da comprovante nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto.
• O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor e dividido da seguinte maneira:
a) três (3) meses de garantia legal;
b) nove (9) meses de garantia contratual.
• A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor.

CONDIÇÕES DESSA GARANTIA:

• Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente encaminhado ao posto autorizado Mallory mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado no site do fabricante www.mallory.com.br ou informado pelo Serviço de Atendimento ao Cliente Mallory.
• Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
• As peças: vidros, acessórios, peças plásticas, borrachas e cabo elétrico são garantidas contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.
• As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

• O produto for danificado por acidente, quando for retirado ou danificado o selo ou da etiqueta de identificação do produto.
• O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial etc); com exceção da linha de Cuidados Pessoais, que identificará, já na embalagem, o produto como Linha Profissional.
• O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
• O produto tiver recebido maus tratos, descuidado ou, ainda, sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Mallory.
• O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.
• Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

A GARANTIA CONCEDIDA PELO FABRICANTE NÃO COBRIRÁ:

• Despesas com instalação do produto.
• O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:

• A Mallory declara que não há nenhuma outra pressa física ou jurídica habilitada em fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.

Relação de Postos Autorizados
Visite nosso site:
www.mallory.com.br
ou ligue para:
MALLORY
0800 704 0848
Ligação Gratuita

MATRIZ
VENTIL-AUDIO Ltda
Rua Ana Cintra, 213
Santa Efigênia
CEP 01226-010
São Paulo - SP
Brasil
CNPJ 00.153.282/0001-67
IE 110.042.490.114
CCM 4.060.603-9
Fone: (11) 3331-8000
Fax: (11) 3331-8001
www.ventil-audio.com.br
SAC 0800 704 0848

Consulte o Manual de Instruções e as condições de garantia no nosso site: www.mallory.com.br/manuais

Produzido por: Cesde Ind. e Com. de Eletroportáteis Ltda
Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 - Galpão A - Coité
Maranguape - Ceará - Brasil
C.N.P.J. 00.153.282/0001-67

PAPEL RECICLÁVEL
Imagens meramente ilustrativas

CÓD.: B00502790
REV01-100823