

Assim que possível informe seu filho que o fecho do cinto de segurança não é brinquedo e que portanto não deve ser aberto enquanto ele estiver sentado em um dispositivo de retenção para crianças.

A utilização de almofadas de adaptação para bebês deve contornar a cabeça, e não apoiar, para não prejudicar o pescoço da criança

No inverno evite usar roupas muito grossas para que o bebê não fique apertado contra a cadeira.

CONHECENDO O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS (FIGURA 2)

- 1 - Concha;
- 2 - Capa têxtil;
- 3 - Cintos do ombro;
- 4 - Alça ergonômica;
- 5 - Capota solar;
- 6 - Almofada redutora;
- 7 - Ombreiras (2x);
- 8 - Guias do cinto subabdominal do veículo (2x);
- 9 - Fivela do cinto;
- 10 - Mecanismo de ajuste do cinto;
- 11 - Cinto entre as pernas;
- 12 - Tira para ajustar o cinto;
- 13 - Guia do cinto diagonal do veículo.

INSTALAÇÃO NO VEÍCULO

CUIDADO: Nunca instale o dispositivo de retenção para crianças em assentos equipados com AIRBAG.

Coloque sempre a cadeira do Grupo 0+ virada para a parte de trás do veículo (contra o movimento).

Instale o dispositivo de retenção infantil no assento de trás ou da frente do veículo, sempre virado contra o movimento do veículo e com a alça na posição vertical (figura 3).

Encaixe a fivela do cinto de segurança do veículo (figura 4).

Puxe o cinto de segurança do veículo (figura 5) e insira a parte subabdominal do cinto de segurança do veículo nas guias do cinto subabdominal (figura 6).

Puxe e passe a parte diagonal do cinto de segurança do veículo por trás do dispositivo de retenção infantil (figura 7).

A parte diagonal do cinto de segurança do veículo deve passar pela guia do cinto diagonal do veículo localizada na parte de trás da concha (figura 8).

Certifique-se que o cinto de segurança do veículo não esteja torcido e estique-o de forma a ficar o mais apertado possível (figura 9).

ATENÇÃO: A parte diagonal do cinto de segurança do veículo deve passar por cima do detalhe da alça e nunca por baixo (detalhe da figura 9).

AJUSTE DO CINTO DE SEGURANÇA DA CADEIRA

O cinto de segurança do dispositivo de retenção tem que ser ajustado ao tamanho do bebê.

A altura do cinto sobre os ombros pode ser ajustada em três alturas diferentes.

Os cintos do ombro devem sair da posição mais próxima do ombro do bebê. Caso o ombro do bebê fique entre as duas posições, utilize a posição inferior.

Solte a fivela do cinto da cadeira e retire os cintos das ombreiras (figura 10).

 Passe o cinto pela almofada redutora (figura 11).

 Puxe os cintos dos ombros para fora das ranhuras da capa e da cadeira (figura 12).

Escolha a altura desejada e passe os cintos do ombro pelas aberturas da cadeira, da capa e da almofada redutora correspondentes à altura desejada e finalmente passe-os novamente pelas ombreiras.

Para afrouxar os cintos do ombro: Aperte o mecanismo de ajuste do cinto, posicionado na parte central e frontal da cadeira e puxe os dois cintos do ombro simultaneamente (figura 13).

Para ajustar os cintos do ombro: Puxe a tira para ajustar os cintos do ombro, localizada na parte da frente da cadeira (não é necessário apertar o mecanismo de ajuste do cinto) (figura 14).

ATENÇÃO: O cinto desapertado torna-se perigoso. Para que fique seguro não deve ser possível inserir mais do que 1 dedo entre o cinto do dispositivo e o busto do bebê.

ACOMODAR O BEBÊ NA CADEIRA

Abra a fivela do cinto da cadeira, pressionando o botão vermelho situado no centro da fivela (figura 15).

Acomode o bebê na cadeira, assegurando-se que as suas costas encostam corretamente contra a cadeira.

Una as duas extremidades dos cintos de segurança e insira-as na fivela do cinto até ouvir um “click” (figura 16).


IMPORTANTE: Verifique se as fivelas metálicas dos cintos estão bem presas e comprove que as tiras não estão torcidas.

Puxe a tira para ajustar o cinto de maneira que as cintos do ombro apertem o bebê de forma correta.

O ideal é que ao acomodar o bebê na cadeira seja verificado se o bebê está corretamente acomodado e não apertado demais.

 **AVISO:** UM CINTO DE SEGURANÇA CORRETAMENTE AJUSTADO É ESSENCIAL PARA A PROTEÇÃO DA CRIANÇA. O ESPAÇO ENTRE O CINTO E A CRIANÇA NÃO DEVE SER SUPERIOR A LARGURA DE UM DEDO.

 **AVISO:** NUNCA INSTALE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS EM UM BANCO EQUIPADO COM AIRBAG FRONTAL.

 **AVISO:** NUNCA INSTALE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS EM UM BANCO EQUIPADO APENAS COM CINTO DE SEGURANÇA DE 2 PONTOS (SUBABDOMINAL).

VERIFICAÇÃO FINAL ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO

Por melhores que sejam a qualidade do dispositivo de retenção para crianças e o controle de qualidade em sua fabricação, a segurança da criança depende das seguintes verificações antes de cada uso:

 Verifique se o cinto dos ombros está bem ajustado e posicionado à altura correta dos ombros da criança (figura 12);

 Verifique se o cinto de segurança do veículo não está torcido e se está bem ajustado ao dispositivo de retenção para crianças;

 Verifique se as tiras do cinto dos ombros e as tiras para ajuste não estão torcidas;

 Verifique se o cinto dos ombros está bem preso, com a fivela e os conectores devidamente encaixados e se a tensão está correta (figura 16);

 Verifique se o cinto dos ombros está bem ajustado levando-se em conta também o tipo de roupa da criança;

 Verifique se o dispositivo de retenção para crianças está instalado de costas para o movimento;

 Verifique se o dispositivo de retenção para crianças está corretamente instalado com o cinto de segurança do veículo passando nas guias da base e superiores (figuras 6, 7 e 8);

 Verifique se a alça ergonômica está travada na posição vertical (figura 18).

ALMOFADA REDUTORA

O seu dispositivo de retenção para crianças possui uma almofada redutora (6) para maior conforto do bebê.

Recomendamos que a almofada redutora seja utilizada até que o bebê tenha 9 kgs ou aproximadamente 9 meses, entretanto estas medidas podem variar conforme o tipo físico e/ou desenvolvimento de cada criança.

Se mesmo com a utilização da almofada redutora a cadeira parecer grande para o bebê a utilização de qualquer almofada de adaptação deve contornar a cabeça e não apoiar o pescoço da criança ao mesmo tempo.

REMOVER A ALMOFADA REDUTORA

Quando a almofada redutora não for mais necessária, ela pode ser removida da seguinte maneira:

Solte a fivela do cinto da cadeira e retire os cintos das ombreiras (figura 10).

 Passe o cinto pela almofada redutora (figura 11).

Retire a almofada redutora e finalmente passe os cintos novamente pelas ombreiras.

AJUSTAR A ALÇA ERGONÔMICA

A alça ergonômica da cadeira possui 4 posições.

 Para mover de uma posição para outra aperte simultaneamente os botões nas laterais da alça (figura 17).

Posição 1: utilizada no veículo, para balançar ou transportar (figura 18);
Posição 2: utilizada para balançar (figura 19);
Posição 3: utilizada para guardar a cadeira (figura 20);
Posição 4: utilizada como espreguiçadeira fixa (figura 21).

AVISO PARA UTILIZAÇÃO COMO ESPREGUIÇADEIRA

Certifique-se de que todos os dispositivos de bloqueio estão bem presos antes da utilização.

É perigoso colocar a cadeira em uma superfície acima do solo. Não é recomendável para bebês que já saibam sentar sozinhos (com cerca de 9 meses ou 9kg). Nunca deixe o bebê na cadeira sem a supervisão de um adulto.

RETIRAR E LIMPAR A FIVELA

Retire a fivela e o cinto entre as pernas girando a peça de retenção metálica localizada na parte inferior do assento e passando-a pelo assento e pela capa têxtil.

Agite-a de ponta cabeça, para retirar qualquer pedaço de alimento ou sujeira que possa estar no interior da fivela. Verifique o funcionamento da fivela inserindo os conectores na fivela.

Se ouvir um “click” a fivela está a funcionar corretamente. Se não ouvir um “click”, repita o processo.

Repita esta operação ao contrário para reinstalar a fivela do dispositivo de retenção para crianças com atenção para evitar que o cinto fique torcido e ter certeza de que a peça de retenção metálica ficou bem encaixada na concha.

AVISO: NÃO LUBRIFIQUE NENHUM COMPONENTE DA FIVELA. CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE QUE NÃO HÁ RESTOS DE COMIDA OU OUTROS MATERIAIS NA FIVELA DE SEGURANÇA.

RETIRAR A CAPA

Retire a fivela e o cinto entre as pernas girando a peça de retenção metálica localizada na parte inferior do assento e passando-a pelo assento e pela capa têxtil.

Solte a fivela do cinto da cadeira e retire os cintos das ombreiras (figura 10).

 Passe o cinto pela almofada redutora (figura 11).

Puxe os cintos dos ombros para fora das ranhuras da capa e da cadeira (figura 12).

 Retire a capa da concha.

Repita esta operação ao contrário para reinstalar a capa e o cinto do dispositivo de retenção para crianças com atenção para evitar que os cintos fiquem torcidos e ter certeza de que a peça de retenção metálica ficou bem encaixada na concha.

LIMPEZA

Partes Plásticas: Limpar com uma esponja umedecida em água morna e sabão neutro, retirar o excesso de água com um pano limpo.

Partes Têxteis: Lavar a mão / Temperatura máxima de 40°C / Não alvejar Não branquear. Não passar. Não limpar a seco. Não secar em tambor.

ORIGEM:

França

COMPOSIÇÃO:

Concha: polipropileno
Enchimento da concha: poliestireno
Cintos dos ombros, cinto entre-pernas e tira para ajustar o cinto: poliéster
Ajustador central e peça de retenção: metal
Fivela: polipropileno, metal
Espuma: Poliuretano
Têxtil: vide etiqueta na capa do dispositivo.

DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE:

Vide etiqueta no produto.

 **AVISO:**

SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL PARA QUE A CRIANÇA TENHA MAIOR PROTEÇÃO POSSÍVEL EM CASO DE ACIDENTE.

SE NÃO SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES, A SEGURANÇA DO SEU BEBÊ/CRIANÇA PODERÁ SER AFETADA.

ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS NÃO ESTÁ APROVADO PARA UTILIZAÇÃO EM AERONAVES. PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTE A COMPANHIA AÉREA.

PARA DESCARTAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS, REMOVA OS CINTOS DOS OMBROS E A FIVELA E INUTILIZE A CADEIRA.

O MATERIAL DA CADEIRA É RECICLÁVEL.

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR NO BRASIL:



Importado e distribuído por:
TEAM TEX BRASIL ARTIGOS INFANTIS LTDA
CNPJ: 09.179.880/0002-60

**R. Avelino Soares Rodrigues, 455**
Vargem Grande Paulista | SP | CEP: 06730-000
www.teamtex.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
 e-mail: satt@teamtex.com.br
 tel: [9xx11] 5095-6651