

## INSTRUÇÕES DE USO

### Ventilador Arno Turbo Silêncio Maxx Repelente

Você acaba de adquirir um produto ARNO, resultado de alto investimento em tecnologia e qualidade e, por isso, agradecemos a sua confiança. Para melhor entender, aproveitar todas as instruções do produto e utilizá-lo com toda a segurança, **leia atentamente as recomendações e instruções de uso. Não jogue fora este Manual de Instruções.** Guarde-o para eventuais consultas.



## RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTES PRODUTOS:


A ARNO está atenta com a qualidade dos seus produtos e preocupa-se com a segurança pessoal dos seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, leia atentamente as recomendações e instruções de uso. Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

- Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no produto (127V ou 220V). Caso a tensão elétrica não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e prejudicar a sua segurança pessoal.
- Para evitar sobrecarga elétrica, não ligue outros aparelhos na mesma tomada utilizando benjamins ou extensões, evitando, assim, danificar os componentes do produto e provocar sérios acidentes.
- Nunca manuseie o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto.
- Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) portadoras de necessidades especiais ou sem experiência e conhecimento sobre seu funcionamento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas pelo responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Desligue e retire o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá ligar o produto involuntariamente provocando acidentes.
- Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o à Assistência Autorizada Arno para ser examinado antes de voltar a usá-lo.
- Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito, queimadura. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser obrigatoriamente feitas na Assistência Autorizada Arno.
- Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolamento do fio e causar problemas técnicos e acidentes.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.
- O uso de peças ou acessórios não originais de fábrica (como fusível, hélice, plug, etc) resulta na perda da garantia contratual pois pode causar danos ao produto, prejudicar seu funcionamento e provocar acidentes. A garantia do produto é funcional, ou seja, não cobre danos causados em peças plásticas como base, hélice, botão e grades.
- Este aparelho foi projetado e é recomendado apenas para uso doméstico. O uso comercial e/ou profissional provoca uma sobrecarga e pode causar danos ao produto ou mesmo acidentes. Sua utilização nessas condições acarreta a perda da garantia contratual.
- Nunca tente consertar o produto em casa por si ou por terceiros não autorizados, para evitar acidentes e problemas técnicos e para não perder a garantia contratual. Quando precisar, leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.
- Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estejam em contato com os pinos do plugue, para evitar choque elétrico.
- Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes e principalmente nos locais onde haja crianças, para que sejam evitados acidentes.

## APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

### Ventilador Arno Turbo Silêncio Maxx Repelente

Parabéns! Você acaba de adquirir um ventilador de mesa Arno com excelência em tecnologia e design. Além de silencioso e potente, traz o exclusivo sistema repelente contra insetos. Através de altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, o produto possui grandes, hélices, bloco motor e sistema repelente no centro do fluxo de ar, todos desenvolvidos para melhorar seu bem-estar. O ventilador ARNO Turbo Silêncio Maxx Repelente foi especialmente projetado para entregar silêncio, excelente fluxo de ar e proteção contra insetos. Conheça detalhadamente seu produto:



## DESCRIÇÃO

- Grade Frontal Segura e removível
- Hélice aerodinâmica e super resistente
- Grade traseira segura
- Botão para acionamento da oscilação
- Bloco Motor
- Trava para regulagem da inclinação vertical: posições frente e para trás
- Botão Ejetor
- Base de Apoio
- Presilhas
- Sistema para inserção da pastilha repelente
- Botão seletor de 3 velocidades: Ventilação ou Ventilação + Função repelente
- Grade Interna – suporte do sistema repelente

## INSTRUÇÕES

### INSTALAÇÃO

- Instale o ventilador sobre uma superfície plana, limpa e estável, para evitar sua queda e possíveis acidentes.
- Antes de ligar o ventilador assegure-se que:
  - As recomendações e advertências importantes para o manuseio do produto foram observadas;
  - O mesmo esteja montado de acordo com as instruções de montagem;
  - O mesmo esteja de pé, sua base de apoio, numa posição normal de operação.
- Mantenha o ventilador totalmente afastado de cortinas e distante pelo menos 30 cm de outros objetos, (parede, móveis e etc.)




### MONTAGEM E DESMONTAGEM

Seu ventilador é fornecido parcialmente desmontado. Antes de ligar o aparelho, proceda da seguinte forma:

- Retire o aparelho da caixa, levantando o bloco motor com uma das mãos e a base com a outra, para não forçar o cabo de ligação que une as duas partes. As duas partes (bloco motor e base de apoio) ficam pendentes e unidas unicamente pelo cabo, até a montagem das peças.
- Introduza o cabo de ligação totalmente na base, como indicada pela seta A (Fig.1). Caso o cabo de ligação esteja torcido, distorça-o cuidadosamente antes de introduzi-lo na base, mantendo parado o bloco motor e girando a base de apoio.
- Encaixe o bloco motor na base (seta B) até ouvir o clique de fixação (Fig. 1).
- Para soltar o bloco motor da base de apoio, segure o bloco motor com uma mão e acione, com a outra, o botão ejetor da base para cima (Fig. 2). Mantendo o botão ejetor nessa posição, aplique uma leve força para separar o bloco motor da base.

### SELEÇÃO DE VELOCIDADES


Seu ventilador está equipado com 3 velocidades. Para acionar somente ventilação gire o botão no sentido anti-horário e selecione uma das velocidades (3, 2 ou 1). Para acionar a ventilação + função repelente, gire o botão no sentido horário, e selecione uma das velocidades desejadas (3, 2 ou 1).



## ACIONAMENTO DA FUNÇÃO REPELENTE

**IMPORTANTE:**  
Inicie esta operação com o ventilador desligado.

- Insira a pastilha no local indicado pela seta (fig. 4). A pastilha pode ser inserida tanto da direita para esquerda quanto da esquerda para a direita.
- Após inserir a pastilha, é necessário acionar a função "ventilação + repelente", de modo que o ar possa circular e a pastilha possa ser ativada. Para tanto, selecione no painel de velocidade a função "ventilação + repelente, optando por umas das três velocidades, girando o botão no sentido horário, conforme figura 3.
- Para substituir a pastilha do sistema repelente, desligue o produto, colocando o seletor de velocidades na posição "zero". Introduza uma nova pastilha da esquerda para direita ou vice-versa sendo que este procedimento já retira a pastilha antiga, que é empurrada pela pastilha nova.
- O sistema repelente será ativado através do funcionamento do ventilador e da seleção da respectiva função no painel.



- Obs. 1:** A função repelente só funciona juntamente com a função ventilação. Caso queira apenas que o ar circule, selecione as velocidades no sentido anti-horário ventilação.
- Obs. 2:** O sistema repelente aceita todas as pastilhas oferecidas no mercado. As pastilhas não acompanham o produto!
- Obs. 3:** Caso a pastilha utilizada seja do tipo com reservatório líquido, o processo de troca da mesma consta em apenas puxar a pastilha (no sentido contrário da colocação) e substituir por uma nova.

**ESTE PRODUTO FOI TESTADO E APROVADO PELA BIOAGRI LABORATÓRIOS LTDA. (laboratório habilitado pela ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - através da REBLAS - Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde - sob o número ANALI008).**

### INCLINAÇÃO PARA FRENTE E PARA TRÁS

**Importante:** para esta regulagem mantenha seu ventilador desligado.

Para regular a inclinação do seu ventilador, aperte as travas laterais simultaneamente, com o indicador e o polegar, mantendo-as pressionadas. Ajuste a inclinação do bloco motor para a posição desejada. Solte as travas (Fig. 5).

**Obs:** este ventilador possui 2 níveis de inclinação. Na posição normal (Fig.5) o ventilador pode apenas ser inclinado para trás. Quando o aparelho estiver posicionado em um dos 2 níveis, aí sim poderá ser inclinado "para frente" retornando à posição normal.

### OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA

Seu ventilador tem oscilação automática, silenciosa e contínua. Para acioná-la, basta apertar o botão de oscilação até o fim de curso (Fig. 6). Para interromper a oscilação horizontal, basta puxar para cima o botão de oscilação.

**Importante:** o acionamento/interrupção da oscilação só é possível com o ventilador em funcionamento.

### ARMAZENAGEM




- Quando você não estiver usando seu aparelho, guarde-o em um lugar seco.

### CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Mantenha seu aparelho desligado e retire o plugue da tomada. Caso o produto esteja com pastilha dentro do sistema repelente, retire-a. Destrua as presilhas que prendem a grade frontal na grade traseira. A grade frontal ficará pendente sobre a grade interna (Fig. 7). Retire a grade frontal puxando-a delicadamente para cima (diagonal), conforme indica a figura.
- IMPORTANTE:** a grade interna e o sistema repelente não devem ser retirados para limpeza e nem podem ser submersos em água. (Fig. 8).
- Utilize apenas um pano macio umedecido com água ou água e sabão neutro. Não utilize produtos abrasivos para não danificar sua aparência.

**ATENÇÃO:** Nunca lave o bloco do motor do aparelho, pois isto poderá danificar seriamente o motor.

- Para inserir a grade frontal de volta no produto, faça o movimento contrário; encaixe a grade frontal na grade interna fazendo um movimento de cima para baixo (Fig.9), como indica a seta. Quando o sistema repelente encaixa-se na grade frontal, empurre-a para trás, de encontro a grade traseira e prenda-a através das presilhas.



## RECOMENDAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

- Nunca submerja o ventilador ou molhe o produto, nem o deixe em locais com risco de pegar chuva.
- Recomendamos guardar o ventilador montado, sempre na sua posição vertical (em pé).
- Nunca tente introduzir o dedo ou qualquer outro objeto através das grades de proteção da hélice, sob risco de acidente com eventuais ferimentos.
- Escolha sempre um local plano estável para apoiar o ventilador.
- Nunca utilize o produto sem o mesmo estar completamente montado.
- Não utilize o produto sem a grade frontal, sob risco de acidentes.
- O ajuste da inclinação só deve ser realizado com o aparelho desligado.
- Não utilize este produto onde haja produtos químicos voláteis e combustíveis.
- Em razão do fluxo de ar gerado e da oscilação do ventilador, evite contato e mantenha a distância cabelos, roupas, bem como cortinas ou outro objeto que possa ser sugado para dentro das grades, para evitar acidentes.
- Desligue e retire o plugue da tomada quando não for usar o ventilador, quando for limpá-lo ou quando for ausentar-se por longo período.
- Nunca force manualmente o movimento de oscilação horizontal do ventilador.

**Atenção:** Desligue sempre o ventilador quando for mudar sua posição, desmontar ou modificar a inclinação.

## ADVERTÊNCIAS DE USO DAS PASTILHAS REPELENTE

- A pastilha repelente não acompanha este ventilador. Deve ser adquirida no mercado, observando-se que ela possua os seguintes princípios ativos: praletrina, esbiostrina e pynamim forte. Seguem algumas recomendações e advertências, quanto à utilização da pastilha repelente, válidas para qualquer uma existente no mercado e informada nas embalagens dos fabricantes.
- Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.
- Mantenha as pastilhas na embalagem original e não reutilize a embalagem vazia.
- Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fume durante a aplicação.
- Em caso de contato com os olhos, lave-os com água corrente em abundância.
- Não utilize em locais mal ventilados (fechados), sobretudo na presença de crianças.
- Esse produto não pode ser utilizado por pessoas asmáticas ou com alergias respiratórias.
- Mantenha a cabeça a uma distância mínima de 2 metros do ponto de liberação do repelente.
- Não mexa no refil com o aparelho ligado.
- Não introduza no sistema repelente nenhum objeto nem o cubra.
- Lave as mãos com água e sabão após o manuseio da pastilha e jogue fora o refil usado.
- Jogue o refil usado junto com o lixo doméstico.
- Nunca aplique repelentes líquidos ou inseticidas líquidos sobre uma pastilha usada com o intuito de reutilizá-la. Também não utilize perfumes ou qualquer outra substância odorante. A utilização de outras substâncias, que não sejam indicadas neste manual, pode ocasionar riscos de incêndio ou intoxicação.
- Em caso de intoxicação, procure o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando consigo a embalagem ou rótulo da pastilha.

Telefone de Emergência: (0xx11) 5012-5311  
Centro de Controle de Intoxicações - Hospital Jabaquara - SP.

## IMPORTANTE

- A PASTILHA REPELENTE NÃO É PARTE INTEGRANTE DESTES PRODUTOS.
- O sistema repelente do seu ventilador tem princípio de utilização semelhante aos aparelhos elétricos de tomada do mercado.
- A aplicação da pastilha no seu ventilador, manterá as características declaradas pelo fabricante da mesma. Para maiores informações como duração da pastilha, contra-indicações, cuidados no seu manuseio e troca, leia as instruções fornecidas pelo fabricante da pastilha.
- A duração da pastilha pode variar de acordo com as instruções de seu fabricante.
- Siga rigorosamente as instruções do fabricante da pastilha.

## TABELA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Os nossos produtos são fabricados seguindo normas de qualidade, que garantem ótima performance quando utilizados. Se houver algum problema no momento do uso, consulte a tabela abaixo, a fim de encontrar uma solução. Se o problema não puder ser resolvido, contate uma Assistência Autorizada Arno. Nunca tente consertar o ventilador pois isso acarretará a perda da garantia contratual.

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona.	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o aparelho em outra tomada da mesma tensão elétrica (voltagem) para comprovar o fato.
Vibração excessiva.	Local de apoio desnivelado e/ou irregular.	Colocar o aparelho em local adequado e estável.
Não é possível ajustar a inclinação para frente ou para trás.	Manuseio incorreto das travas laterais (Fig. 4).	Certifique-se de manter as travas laterais pressionadas ao tentar mudar a inclinação do bloco motor.
Os mosquitos reapareceram antes do tempo indicado pela pastilha.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A pastilha está gasta inoperante.</li> <li>A pastilha está fora do prazo de validade.</li> <li>A Função Repelente não foi selecionada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Troque a pastilha repelente.</li> <li>Verifique se a Função Repelente foi selecionada.</li> </ul>

**CONSUMIDOR:** caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO através do SAC (11) 2060-9777 ou visite nosso site - [www.arno.com.br](http://www.arno.com.br) - e envie um e-mail. Características técnicas do produto poderão sofrer alterações sem prévio aviso.